

DVDビデオレコーダー **型 DR-MF3**



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます

- ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(8~11ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお 使いください。そしてお読みになったあとは、後日役に立つこともありま すので、保証書と一緒に大切に保管してください。
- アンケートおよびユーザー登録のご案内については、裏表紙をご覧ください。

				0.1
	はじめに		ディスクの残り時間を調べる場面の頭出しや曲をスキップする	
	100010		場面の頭面のや曲をスキックする 見たい場面にマークを付ける	
主か 特里		1	続きから見る(リジューム機能)	
	·····································		ディスクに録画する	
	·める)見かた		ティスクに歌画する	
	·免がた :お読みください		二重音声の録画について	
	: もます		ニュード機能を使って予約する(Gコード予約)	
	[Gコード機能を使りてリポリップ(Gコードリポリ) Gコード機能を使わずに予約する(通常予約)	
	Ţ		ディスクに予約する(ディスク予約)	
	、 ハブ		アイベンに アポッタ る(アイベン アポッ)	
			予約を変更・取消しする	
			フリーレートモードについて(FRモード)	
			時間差再生機能を使う	
			追っかけ再生(時間差再生)とは	
	示(VHS 側)		録画/再生状態表示の見かた	
	(小(VnS 脚)		録画/再生休息表示の見かだ 録画中に追っかけ再生したときの画面について…	
ワモコノ		22		
	沙里 レ淮供		録画中に番組をさかのぼって再生する(追っかけ再生)	82
	設置と準備		録画中に見過ごしたシーンをちょっとだけ	00
UT TO THE	. ±. ±	0.1	戻して見る(チョット見バック再生)	
	いかた		録画中に別の番組を見る(時間差再生)	
	,ビを接続する		追っかけ再生(時間差再生)中に使えるボタン	
	続について		DVD ナビゲーションを使う	
	接続する		DVD ナビゲーションとは	
			DVD ナビゲーション画面について	
	質で見る接続		録画した番組の頭出しをする	
	·ドの設定		複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)	
			録画した番組をプロテクトする	
	設定する		録画した番組を削除する	
	接続する		録画した番組の不要な部分を選んで削除する	
	デジタルチューナーを接続		番組の見出し画像(サムネイル)を修正する	
	デジタルテレビを接続する		番組タイトルの作成または修正をする	
	する		タイトル名を編集する	
	を接続する		文字を入力してみましょう!!	
	′プを接続する		ジャンルの設定または修正をする	
	√を設定する		ライブラリにディスクの情報を登録する	
受信チャンネル	⁄を変更する	42	ライブラリから録画した番組を探す	100
	いを設定する		ライブラリから番組情報を削除する	101
日付と時刻を設	定する	46	プレイリストを作成する ⁻	102
画面表示		47	お好みの場面を追加する(プレイリストの追加)	104
画面に出る表現	示で動作を確認する(DVD側	铡) 47	お好みの場面を移動する(プレイリストの移動)	106
メニューの使い	Nかた(DVD側)	48	プレイリストの不要な部分を選んで削除する)
メニューの使い	Nかた(VHS 側)	55	(プレイリストの部分削除) ⁻	108
			プレイリストを再生する	110
			プレイリストを削除する	
	DVD の操作		MP3/JPEG ナビゲーションを使う	
			MP3 や JPEG ファイルを再生する	
簡単な録画と再	连	58	お好みのファイルを選んで再生するには(プログラム再生)	
	<u> </u>		再生設定メニューを使う	
			再生設定メニューについて	
	「ら早送り/早戻しする		再生設定メニューの操作方法	
	ライとラ/ 十人じすせ :する		1番組/全番組または1曲/全曲を	. •

くり返し再生する(リピート) 117

コマ送り再生する61

再生したい部分だけを くり返して再生する(A-B リピート) 118 見たい番組や聞きたい曲を指定して再生する(サーチ) 119 指定した時間から再生する(タイムサーチ) 120 選んだ順番に再生する(プログラム再生) 121 順不同に再生する(ランダム再生)	G コード機能を使わずに予約する(通常予約) 147 予約を確認/取消し・変更する
プログレッシブモードの設定	映像の調節とテープ残量表示
DVD ビデオ映像のアングルを変える 125 字幕を切り換える	情報を全て消去する 153 間きたい音声を選ぶ
時間表示を切り換える(表示切換)	テープレベルアップ
CM を飛ばして再生する(CM スキップ) 129 BS・110 度 CS デジタルチューナーと 接続して録画予約する 130	ダビング
ビデオコントロール端子に接続して 録画予約する(BS デジタルリンク予約) 130 ビデオコントロール端子に接続しないで 録画予約する(着信予約) 131	ダビングする158 VHS から DVD にダビングする
他の DVD プレーヤーで再生できるようにする 132 DVD-R/-RW ディスクをファイナライズする 132 DVD-RW ディスクのファイナライズを解除する 133 ディスクを初期化する	本機の DVD で再生、他機で録画する
初期化(フォーマット)する	DV 取込みメニュー表示中の操作について 170 DV 取込みメニューを使って DVD にダビングする 171 DV 端子付き機器と接続して録画する 172
BS デコーダーの設定を変える 137 視聴する 138 録画・録音する 139	その他
BS 独立音声を切り換える140	カントリー/エリアコード一覧表173 言語コード一覧表174 ガイドチャンネル一覧表175
VHS の操作	受信チャンネルー覧表176 こんなメッセージが表示されたら(DVD編)180
ビデオテープを再生する142 再生する142	故障かな?と思ったら(DVD編)
映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ) 143 早送り/巻戻しをする 143 テープをくり返し再生する(リピート再生) 143 用途に合わせて使う(ネクストファンクションメモリー) 143	保証とアフターサービス
番組を録画する	主な仕様193 索引

G コード機能を使って予約する(G コード予約) ... 146

主な特長

■ DVD-R/RW/RAMに録画/再生できる DVDマルチドライブ搭載
同じ時刻に2つのチャンネルを同時録画 ダブルチューナー搭載
♥ ダブルチューナー搭載

ır⊋6

WOWOW/BS独立音声を視聴できる

BSアナログチューナー搭載....... 🕸 6、137

CDと同等の非圧縮音声で記録する(XPモードのみ)

アPCM記録

* Gコード(または G-CODE)は、ジェムスター社の登録商標です。 Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

- 電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる
- ディスクの空き時間を自動的に計算して最後まで録画する フリーレートモード「FR(JUST)モード1 🖙 **78**
- 録画した番組を検索・頭出しできる DVD/ビデオナビゲーション 🕸 84、152
- テープからディスク、ディスクからテープに簡単にダビングできる まるごとダビング 🕸 158、160、164

付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認して ください。









本機の性能を十分に発揮させるため、別売コードを お買い求めください。(192ページ)

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したものは、個 人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、 正常に録画・録音されていることを確かめてくだ さい。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なります。 ご注意ください。
- 万一、本機およびDVDディスク等の不具合によ り、正常に録画・録音や再生できなかった場合の 内容の補償についてはご容赦ください。

取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明して います。
- 本文中の記号の見かた



機能や使用上の制限など、参考になる内容が 書かれています。



操作上の注意などが書かれています。



VHS側で操作できます。

DVD-RAM DVD-RAMディスクで操作できます。

DVD-R DVD-Rディスクで操作できます。

DVD-RW

DVD-RWディスクで操作できます。

DVD-VIDEO DVDビデオディスクで操作できます。

■ 操作手順の中のボタン名称については[]で囲っています。 例 メニューボタン→「メニュー]



ーポイントやテクニックをまとめて説明して

■参照ページや参照項目を示しています。

VIDEO-CD ビデオCDディスクで操作できます。

SVCD

スーパービデオCDディスクで操作できます。

CD

音楽CDディスクで操作できます。

MP3

MP3形式で記録されたディスクで操作できます。

JPEG

JPEG形式で記録されたディスクで操作できます。

商標と著作権

- ◆ 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Please, Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTSおよびDTS Digital Outは、デジタルシアターシステムズ社の商標です。
- ディスクを著作権者に無断で複製したり、放送、上映、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- ♣ はソニー株式会社の商標です。

で使用の前にお読みください

■当社製ディスクをお使いください。

ディスクによっては、十分に性能が発揮できない場合がありますので、本機との相性が確認されている当社製ディスクを使うことをおすすめします。

ディスクの種類	型番	特 長
DVD-RAM	VD-M120NB	4.7 GB、片面、 1枚、 色:ゴールドレーベル、 カートリッジなし
	5VD-M120NC	4.7 GB、片面、 5枚組、色:ゴールドレーベル、 カートリッジなし
	10VD-M120NC	4.7 GB、片面、10枚組、色:ゴールドレーベル、 カートリッジなし
	5VD-M120NXC	4.7 GB、片面、 5枚組、色:5色カラーレーベル、カートリッジなし
	5VD-M240C	9.4 GB、両面、 5枚組、Type4カートリッジ型
DVD-RW	VD-RW120D	4.7 GB、片面、 1枚、 色:ゴールドレーベル
	5VD-RW120D	4.7 GB、片面、 5枚組、色:ゴールドレーベル
	10VD-RW120D	4.7 GB、片面、10枚組、色:ゴールドレーベル
	5VD-RW120XD	4.7 GB、片面、 5枚組、色:5色カラーレーベル
DVD-R	VD-R120D	4.7 GB、片面、 1枚、 色:ゴールドレーベル
	5VD-R120D	4.7 GB、片面、 5枚組、色:ゴールドレーベル
	10VD-R120D	4.7 GB、片面、10枚組、色:ゴールドレーベル
	5VD-R120XD	4.7 GB、片面、 5枚組、色:5色カラーレーベル
クリーナー	CL-DVDL	DVD用レンズクリーナー

■ディスクを使う前に、記録面に傷や汚れがないことを確認してください。

記録面に傷や汚れが付くと、正常に録画や再生ができないことがあります。 また、カートリッジケースからディスクを取り出して使用後、戻したときに傷や汚れ が付くこともありますのでご注意ください。

■電源プラグ差し込み時、起動するまでに時間がかかります。

電源プラグを差し込んだとき、本体表示窓に"LOADING"表示が点滅します。点滅中は何も操作できません。起動するまでに約50秒かかりますが故障ではありません。

■ディスクの認識に時間がかかる場合があります。


本機は、マルチディスク (DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R) 対応のため、ディスクの種類や状態によっては、認識に約30秒かかります。 傷や汚れのひどいディスク、そったディスクを挿入した場合、数分かかることもあります。

こんなことができます

DVD-RAM DVD-R DVD-RW




本機にはTVチューナーが2台内蔵されていますので、いろいろな録画・再生がお楽しみいただけます。 また、BSアナログチューナーを搭載していますので、WOWOWやBS独立音声放送が視聴できます。 (137ページ)



VHS側チューナ-

DVD側チューナ・




DVD側とVHS側の両方で同時に録画できる

- **DVD側で録画する(12864ページ)**
- VHS側で録画する(☞144ページ)
 - DVD側、VHS側両方で地上波放送の録画が同時にでき
 - 外部入力(L-1、F-1、DV)と地上波放送の中から2つの 組み合わせでも録画できます。
 - 3つの外部入力(L-1、F-1、DV)の中から2つの入力組み 合わせでも録画できます。
 - DV入力はDVD側のみ使用できます。

録画中に別の番組を見る


VHS/DVD 切換ボタンを押してデッキモードを切 り換えると、別のTVチューナーに切り換わります。

- DVDまたはVHS側で録画する (144ページ)
- [VHS/DVD]を押す
- [チャンネル+/-]で見たい番組を選ぶ




DVD側で録画中にVHS側の操作ができる

- **DVD側で録画する(12864ページ)**
- [VHS/DVD]を押す • VHSランプが点灯します。
- VHS側の操作をする **3**




VHS側で録画中にDVD側の操作ができる

- VHS側で録画する(☞144ページ)
- [VHS/DVD]を押す • DVDランプが点灯します。
- DVD側の操作をする



DVD側が録画予約待機状態でもVHS側の操作ができる

- DVD側で録画予約待機状態にする (12866~73ページ)
 - 自動的にVHS側に切り換わり、VHSランプが点灯 します。
- VHS側を操作する



VHS側が録画予約待機状態でもDVD側の操作ができる

- VHS側で録画予約待機状態にする (146、147ページ)
 - 自動的にDVD側に切り換わり、DVDランプが点灯 します。
- DVD側を操作をする

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り 扱いをすると、死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を 示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

● 注意(警告を含む)が必要なことを示す記号





● してはいけない行為(禁止行為)を示す記号









為)を示す記号



● 必ずしてほしい行為(強制、指示行

ぬれ手禁止

水ぬれ禁止

役的指示 ブラグをコンセント から抜く



お断り

この「安全上のご注意」には、本製品に該当 しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。



● 内部に水や物が入ってしまったとき。



落としたり、キャビネットが破損したとき。



● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。



- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめて ください。

不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



表示された電源電圧(交流 100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



⚠警告

この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



内部に物を入れない

■ 通風孔やディスク出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。



Š

雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。



電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセントに 差しこむ

■ 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセントからすぐ抜けるようにしてください。


この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。



電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属を 付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

⚠注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - · 湿気やほこりの多いところ
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - ・ 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱し、火災、やけどの原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- · じゅうたんや布団などの上に置かない。
- · テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通風孔を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- カセットやディスクも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットおよびディスクの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したりして、火災の原因となることがあります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



⚠注意

お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。





トレイの前に物を置かない

■ ディスクトレイが開くときに、前にある物が倒れてやけど や破損、けがの原因となる場合があります。本機の前に物は 置かないでください。



電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- ・ 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- ・ 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショート させない
- ・ 加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく



■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

使用上のご注意

で使用の前にお読みください。

きれいな画面でご覧いただくために(ディスクのお手入れ)

■ ディスクに付いた指紋やほこりなどの汚れは映像や音声の乱れの原因になります。柔らかい布などでいつもきれいに しておきましょう。

■ ディスクのお手入れ

● 柔らかい布でディスクの中心から外側に向かっ て軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、少し水で湿らせた布で軽 く拭きとり乾いた布で仕上げてください
- シンナーやベンジン、従来のアナログレコード 用クリーナー、静電気防止用スプレーなどは絶 対に使用しないでください。ディスクを傷める 原因となる場合があります。

■ ディスクのとり扱いかた

● ディスクを取り出す







● 正しいディスクの持ち方



録画/再生面に手を触 れないように持ってく ださい。

■ 録画・再生用レンズが汚れたときは

長期間使用していると、録画・再生用レンズにほこりや汚れなどが付着して正常な録画/再生ができなくなる場合があり ます。使用回数や設置環境にもよりますが、市販のDVDレンズクリーナーで半年に一度は、クリーニングすることをおす すめいたします。クリーニング方法については、レンズクリーナーの取扱説明書も良くお読みください。


きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

■ 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画面になるこ とがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除してください。

■ こんな症状になったら

- テープを再生すると、ザラザラした画面になる
- 映像が不鮮明、または映らない
- 画面に「クリーニングテープをおためしください」 と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表 示される。(画面表示は設定メニューの「オンスク リーン」(53ページ参照)が「切」に設定されている と表示されません。)





● 乾式のクリーニングカセットTCL-SDを使って、ビ デオヘッドをクリーニングしてください。

■ ヘッドの汚れの原因

- 高温・多湿(梅雨時期など)
 - 空気中のほごり





- テープの傷、汚れ
- カビの生えたテープ
- 長時間の使用など





- クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは
 - お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(188~189ページ)にご相談ください。

つゆつきにご注意

■ つゆつきとは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(または結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

本機内部のレンズやヘッドドラムに水滴が付き、正常に動作しないことがあります。

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注意ください。
 - ・ 本機を、寒いところから暖かい部屋に移動したとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - · 湿気の多いところ
- つゆつきになりそうなときは、ディスクやカセット を取り出してあらかじめ本機の電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなります。
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可能性があります。本機の電源を入れて数時間待ってからご使用ください。もし何時間たっても正常に動作しないときはお買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(☞ 188~189ページ)にご相談ください。

ディスクの取扱上のお願い

- シンナーやベンジン、アルコール、レコードク リーナーでふかない。
- プロテクター(傷つき防止用)などは使わない。
- シールや紙などのラベルを貼らない。
- シールやラベルが剥がれたディスクは使わない。
- 市販のラベルプリンターなどを使用して印刷したディスクは使わない。
- 円形以外の特殊形状 (ハート、長方形等) のディスクや大きくそったり、ひび割れたディスクを使用すると故障の原因になります。

ディスク・カセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすいところ。
 - ・ 直射日光が当たるところや暖房器具の近く
 - ・ 夏の自動車の車内
 - ・ 磁気の発生するところ (テープ)
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。
- ケースに入れないで重ねたり、立てかけたり、落としたりすると変形やひび割れの原因になります。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷めます。きれいに巻き直してください。

キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、かわいた布で仕上げてください。で使用の際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります.
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などからなるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、 販売店にご相談ください。

内容の補償について

- 万一、本機やDVD-RAM、DVD-R、DVD-RWディスク、カセットテープの不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 大切な録画をしたディスクは定期的な(数年おき) バックアップをおすすめします。デジタル信号の劣 化はありませんが、保存環境によりディスクの経年 変化の影響で再生や録画ができなくなる場合があ ります。
- ディスクやカセットテープが破損したとき、録画されていた番組やデータの修復はできません。

著作権保護技術について

本機は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン 社及びその他の著作権者が保有する米国特許及びその他 の知的財産権によって保護されています。この著作権保 護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、ま た、マクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及 びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分 解したり、改造することも禁じられています。

著作権について

- · 著作権保護のための信号が記録されているソフトや 放送を録画·ダビングできません。
- ・ 本機で録画・編集したものや縮小画面等を、営利目 的、または公衆に視聴することを目的として放映す ることは、著作権法上で保護されている著作者の権 利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

ディスクについて

録画/再生できるディスク



本機で、録画と再生ができるディスクと表示マーク(ロゴ) は、次のディスクです。

DVD-RAMディスク PVD RAM47	12cm:4.7GB/9.4GB 8cm:1.4GB/2.8GB (VRモード)
DVD-Rディスク DVD R ^R R ^{4.7}	12cm:4.7GB 8cm:1.4GB General Ver.2.0 (ビデオモード)
DVD-RWディスク	12cm:4.7GB Ver.1.0(VRモードのみ) Ver.1.1~ (ビデオ/VRモード)

● DVD-RAM,DVD-R/-RW,CD-R/-RWはディスクの特性や 状態によって記録または再生できない場合があります。

DVD-RAMディスクについて

本機は DVD-RAM 規格 Version 2.0 および 2.1 に適応 したディスクのみで使用できます。

- 規格に適応していない DVD-RAM ディスクは、録画できません。他のVersionでフォーマットされたディスクを使用する場合は、本機でフォーマット(IPST134ページ)してお使いください。
- 規格に適応した DVD-RAM ディスクでも、他社の機器やパソコンで録画/編集されたもの、タイトル数が非常に多いもの、空き容量が非常に少ないものは、録画/再生/編集/ダビングができない場合があります。
- DVD-RAM ディスクにはカートリッジケースに入った ディスクもあります。本機はカートリッジケースに入った ディスクには対応していません。カートリッジケースから ディスクを取り出してお使いください。 取り出し可能ディスク TYPE2、TYPE4 カートリッジ付きのディスクについては、ディスクに付属 の取扱説明書をご覧ください。
- 本機で録画した DVD-RAM は互換性のない DVD プレーヤーでは再生できません。
- 1回(1世代)のみ録画できる映像は、4.7GB/9.4GBで CPRM対応のDVD-RAMのみ録画可能です。
 (2.8GB DVD-RAMには録画できません)


DVD-R/RWディスクについて

DVD-R規格 Version 2.0 に適応したディスクのみご使用できます。 DVD-RW では Version 1.0 以上のディスクでご使用できます。 DVD-RW Version 1.1 では VRモードとビデオモードが選べますが、DVD-RW Version 1.0 は VRモードのみ使用できます。

DVD-R/-RW(ビデオモード)は、ファイナライズ(132 ページ)を行うと DVD ビデオディスクとして 通常の DVD プレーヤーで再生できます。

DVD-RW(VR モード)は、ファイナライズ(©© 132 ページ)を行うと DVD-RW の VR 対応の通常のプレーヤーで再生できます。

- ファイナライズを実行する前は、未記録部分への記録 やディスクタイトル、番組タイトルの編集や番組の 削除ができます。
- 他機で記録されたDVD-Rディスクは、ファイナライズを 実行していなくても、録画/録音/編集ができません。
- DVD-Rディスクは、記録済み部分へ上書きできません。
- DVD-R ディスクは、録画した番組を削除しても、空き容量は増えません。
- ファイナライズを実行すると DVD-R/-RW(ビデオモード)は、録画した番組(映像や音声)が DVDビデオディスクとして従来のDVDビデオプレーヤーで再生できます。 DVD-RW(VRモード)は、ファイナライズしたあとも、ファイナライズ解除を実行すれば本機で録画や編集ができます。
- ビデオモードでは編集したタイトルは「DVDメニュー」として表示されます。
- ファイナライズ実行後は、録画/録音/編集/削除はできません。
- ビデオモードまたは VRモードでは他の DVD プレーヤー で再生可能になりますが、ディスクや記録したときの状態 によって再生できない場合があります。



ファイナライズ後の DVD メニュー

- CD-R、CD-RWやオーサリング用DVD-Rには録画/録音できません。
- DVD-R/RW(ビデオモード)は、1回(1世代)のみ録画できる映像の録画には対応していません。
 Vor. 1.1 N Lac CRRM 対応 DV/D RW/(R) T L L CRRM

Ver 1.1 以上で CPRM 対応の DVD-RW(VR)モードのみ 録画可能です。



本機以外で録画したDVD-Rディスクを再生すると次の様な動作をする場合があります

- ディスクを再生しない
- モザイク状の画像(ブロックノイズ)が出る
- 映像音声がとぎれる
- 再生中に停止する

再生のみできるディスク



本機で、再生のみできるディスクと表示マーク(ロゴ)は次のディスクです。

DVDビデオ ビデオCD COMPACT المحالين المحالين スーパー DVD ビデオCD DIGITAL VIDEO VIDEO COMPACT ilsē SUPER VIDEO VIDEO CD リージョン番号の表示例 音楽用CD CD-R COMPACT CD-DA CD-DA/JPEG/ MP3ファイル CD-RW CD-ROM CD-DA/ JPEG/MP3 COMPACT JPEG/MP3 ファイル

 DTSのオーディオCDも再生できます。 (別売のデコーダが必要です)

ReWritable ファイル

- 映像方式は、NTSC方式です。
 NTSC方式以外のテレビ方式(PAL など)のディスクは、
 NTSC方式に変換して再生します。
- 本機で再生できるMP3、JPEGディスクはISO9660フォーマットかJolietフォーマットで記録されている必要があります。
- 本機で再生できるJPEGファイルは、JFIF準拠/ベースラインプロセスで最大解像度は3840×2160[ピクセル]です。
- パケットライト(UDFフォーマット)方式で記録されたCDでは再生できません。
- 音楽用のCDフォーマットでCD-R/RWに記録されたディスクを再生するには、ファイナライズが必要です。
- 本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。
 CDを再生する祭には「CDロゴマーク」の有無やパッケージの注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。
- DVD オーディオディスクのうち、「DVD ビデオプレーヤーで再生可能」と書かれているものを再生できます。

再生できないディスクについて

本機では次の種類のディスクは再生することができません。

- CD-ROM(PHOTO-CD,CD-G を含む)
- 1.3GB の倍密度 CD(DDCD)
- ハイデンシティーCD(HDCD)

次のようなディスクも再生できません。

- 「2 」以外のリージョン番号のディスク
- DVD-RAM(2.6GB/5.2GB)
- DVD-RAM(TYPE1)

● DVD ビデオの2層ディスクの場合、1 層目から 2 層目に切り換えるとき、映像や音声が乱れる 場合がありますが、これは故障ではありません。

● DVDオーディオのうち本機で再生できるディスク の音質は、DVDビデオに準じたものとなります。

1回(1世代)のみ録画できる映像について



著作権保護のため、BS/CS デジタル放送の映画番組などには、デジタル機器での録画は 1 世代のみしか許可されていないものがあります。このような番組を録画するには、CPRM 対応の DVD-RAM または DVD-RW(VRモードのみ対応)をお使いください。また、このような番組を記録した映像は、他のデジタル機器へダビングすることはできません。

リージョン番号について



DVDビデオには、世界を6つの区域に分けたリージョン番号と呼ばれる、再生可能な地域番号が割り当てられています。この番号が本機のリージョン番号と一致しないと再生できません。本機のリージョン番号は『2』です。DVDビデオディスク上に以下の様な「2」または「ALL」を含むディスクに限り再生できます。

本機で再生できる DVD ビデオの表示例







各記録方式の特長



■ DVD-RAM

- ・1 枚のディスクに何回でも録画/消去ができます。
- ・録画したあとに、不要な部分をカットするなどの編集 ができます。
- ・録画中に、現在録画中の番組を最初から見ることができます。また、すでに録画済みの別の番組を見ることもできます。

■ DVD-RW(VRモード)

- ・1 枚のディスクに何回でも録画/消去ができます。
- ・録画したあとに、不要な部分をカットするなどの編集 ができます。

■ DVD-RW(ビデオモード)

- ·他の DVD プレーヤーで再生することができます。
- ・1 度見たあとに全部消去して新しく録画できます。

DVD-R

- ·他の DVD プレーヤーで再生することができます。
- ·録画したディスクを永久保存版にしたいときにおすす めします。
- DVDおよびビデオCD・スーパービデオCDは、ソフト製作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機は、ソフト製作者が意図したディスク内容に従って再生をしますので、操作した通りに機能が働かないことがあります。



ディスクについて (つづき)

ディスクのファイル構造



DVDビデオ


一般的に DVD ビデオは、タイトルと呼ばれる大きな単位で構成されています。それぞれのタイトルには番号(タイトル番号)が付いていて、希望のタイトルが選べるようになっています。またタイトルはさらにチャプター(章)という小さな単位で構成されています。それぞれのチャプターには番号(チャプター番号)が付いていて、希望のチャプターが選べるようになっています。ただし、ディスクによってはタイトルやチャプターに分割されていないものもあります。

● DVD-RAM/DVD-RW(VR モード)で録画したとき

1回の録画が1タイトル(1チャプター)になります。ただし、録画の途中で一時停止をしたり、CMなどでモノラルまたは二重音声からステレオ音声に切り換わると、自動的にチャプターマークが入ります。(『愛62ページ)また、再生中にお好みの場面にチャプターマークを付けて区切ることもできます。(『愛62ページ)

● DVD-R/DVD-RW(ビデオモード)で録画したとき

1回の録画が1タイトル(1チャプター)になります。ただし、録画の途中で一時停止をしたり、CMなどでモノラルまたは二重音声からステレオ音声に切り換わると、自動的にチャプターマークが入ります。(『零62ページ)また、録画や再生中にお好みの場面にチャプターマークを付けて区切ることもできます。(『零62ページ)ファイナライズするとこれらのチャプターマークは削除され、約5分ごとに自動的にチャプターが付けられて行きます。



- ファイナライズ前でもビデオモードでは、チャプターマークの追加や削除、タイトル名の変更、番組やタイトルの消去以外の編集を行なうことはできません。
- ファイナライズ後は、編集を行なうことができません。

音楽用 CD/ビデオ CD/スーパービデオ CD

一般に音楽CDには、トラックと言う単位で1曲ごとに区切られています。トラックには番号が付けられています。たとえば、3曲目はトラック3になります。ビデオCD/スーパービデオCDについても同様です。


ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないも のもあります。



JPEG/MP3 ディスク(CD-R/RW/ROM)


JPEGやMP3のファイルは、本機のMP3/JPEGナビゲーターによって自動的にグループ分けされて行きます。

MP3/JPEGナビ起動前のディスクのファイル構造



MP3/JPEGナビ起動後のディスクのファイル構造

以下のように自動的にグループ化を行なって、MP3/JPEG ナビに表示されます。ファイル名の ABC 順に表示します。 Root のファイルで 1 グループになります。



本機で認識できる階層はディレクトリ、ファイルを含めて 9階層までです。

また、各グループ内に最大 250 ファイル、ディスク内に 最大 99 グループまで認識できます。



プレイバックコントロール(PBC)対応のビデオCDの場合

 ディスクの内容をいくつかの階層に分けて収録し、画面 の指示に従って階層を進みながら再生していきます。 PBC対応のディスクでも、PBCを機能させずに収録されているトラックを連続して再生することもできます。

収録されている内容について

ファイル形式などによっては、再生できない場合があります。

DVD ビデオの表示マーク



DVDのディスクやパッケージに、ディスクに記録されている内容や機能をマークで表示している場合があります。マークを確認して内容や機能を確認してください。ただし、機能があっても表示マークのない場合もあります。

●映像に関する表示

	一			
マーク	内 容			
2	字幕の数(126ページ)			
<u>∞</u>	アングル数(125ページ)			
4:3	4:3の標準サイズで記録されている			
LB	4:3の標準サイズで上下に黒帯が 入っている画面 (レターボックス)			
16:9 LB	ワイドテレビではワイド画像 (16:9)、画面サイズが4:3のテレ ビではレターボックスで再生される。			
16:9 PS	ワイドテレビではワイド画像 (16:9)、画面サイズが4:3のテレビではパン&スキャン(両側または片側が切れた)画面で再生される。			


●音声に関する表示

マーク	内容		
3))	音声トラックの数		
DI DOLBY DIGITAL	ドルビーデジタル表示 ドルビーラボラトリーズがデジタ ルサラウンド方式として開発しま した。		
DIGITAL GLS SURROUND	DTS(Digital Theater Systems) 本機とDTSデコーダー内蔵アンプ を接続してDTS音声を楽しめます。 本機では、DTS で記録された音声 をアナログ音声出力端子から出力し ません。		

ディスクの入れかた



●ディスクトレイの開き方本体の開/閉ボタンを押す。



本体

- 再度本体の開/閉ボタンを押すとディスクトレイは閉じます。
- ディスクトレイの開閉は、本体の開/閉ボタンで行なってください。
- 開閉中のディスクトレイを手でおさえたりしないでください。故障の原因となります。
- 再生できないディスクやディスク以外のものを、ディスクトレイの上に乗せないでください。
- ディスクトレイを上から強く押したり、上にものを置かないでください。

●カートリッジなしのディスク

文字のある面を上にしてディスクトレイの上に置きます。再生するディスクによっては大きさが違いますので、溝にそって正確に置いてください。溝からはずれていると、ディスクを傷つけたり、故障の原因になります。



●カートリッジ入りの DVD-RAM ディスク

両面ディスクの場合

カートリッジからディスクを取り出して録画/再生する面を下にして、図の様にディスクトレイの溝に合うように入れます。


片面ディスクの場合

カートリッジからディスクを取り出して印刷面を上にして、図の様にディスクトレイの溝に合うように入れます。

各部の名称

本体前面

(128 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。



- **電源ボタン** 電源を「入/切」します。
- ② VHS/DVD 切換ボタン VHS 側または DVD 側に切り換えるときに押します。
- タイマーランプ
 VHS 側の録画予約待機状態のときに点灯します。

VHS ランプ VHS側に切り換えたときに点灯し、VHS側が操作できます。 **録画ランプ**

VHS 側で録画中に点灯します。

- 4 ビデオカセット挿入口 ビデオカセットを入れます。
- 開/閉(△)ボタン(☞58ページ)
 ディスクトレイを「開/閉」するときに押します。
 電源「切」のときに、本体の■(停止)ボタンを押しながら
 ▲(開/閉)ボタンを押すと、「トレイロック」になります。
 (電源を「入」にして▲(開/閉)ボタンを押しても本体表示窓に「LOCK」と表示され、ディスクが取り出せなくなります)
- 解除するときも同じ手順です。 **6 停止 (■) ボタン** 再生や録画を止めるときに押します。
- **7 再生(▶)ボタン** 再生を始めるときに押します。
- **8** タイマーランプ DVD 側の録画予約待機状態のときに点灯します。DVD ランプ

DVD側に切り換えたときに点灯し、DVD側が操作できます。 **録画ランプ**

DVD側で録画中に点灯します。

(9) ディスクトレイ(図で17ページ) ディスクを入れます。

- VHS → ボタン(159、160、163ページ)
 VHS から DVD にダビングするときに押します。
 まるごとダビング(168*159、161、163、165、167ページ)
 VHSからDVD、DVDからVHSにダビングするときに押します。
 ←DVD ボタン(168*165、166ページ)
 DVD から VHS にダビングするときに押します。
- **旬 取出し(≜)ボタン**(図 142ページ) ビデオカセットを取り出すときに押します。
- ② S映像(S1)・映像 / 音声入力 F-1 端子(前面扉内) ビデオカメラなどからダビングしたいときに使います。
- (13) 表示窓(☞20、21ページ)
- 12 リモコン受光部
- (5) 残量確認/録画モードボタン(前面扉内) 録画モードを設定するときに押します。(☞64、144ページ) 残量確認するときに押します。(☞61、151ページ)
- **録画(●)ボタン(前面扉内)(☞64、144**ページ) 録画中に繰り返し押すと、録画時間を30分単位で設定できます。(☞**65、145**ページ)

一時停止(Ⅱ)ボタン(前面扉内)(☞**58.61.65.142.144.150**ページ) 録画や再生中に押すと一時停止します。

早戻し/スロー(-)(◄◄)ボタン(前面扉内) 早送り/スロー(+)(▶▶)ボタン(前面扉内)


- **f チャンネル(+/-)ボタン(前面扉内)**(図**864、144**ページ) チャンネルを切り換えるときに押します。
- (IB) DIGITAL BS/CS LINKボタン(DVD専用)(前面扉内) (図 130、131ページ)

BSデジタルリンク予約・着信予約をするときに押します。

DV入力端子(i. LINK*)(前面扉内)(1372ページ) デジタルビデオ機器のDV端子とつなぎます。 BS/CSデジタルチューナーやD-VHSビデオのi.LINK端子と接続しても録画することはできません。 *i.LINKはIEEE 1394-1995仕様および拡張仕様です。 *はi.LINKに準拠した商品につけられるロゴマークです。

本体背面

(🖙 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。



- 電源コード
- S映像(S1)*・映像/音声出力端子(DVD専用) S映像・映像/音声出力端子です。
- **3** BSデコーダ出力端子(図37ページ)

検波出力端子 : BS デコーダーなどの

検波入力端子とつなぎます。

ビットストリーム:BSデコーダーなどの

出力端子 ビットストリーム入力端子とつな

ぎます。

4 外部BS機器入力端子(☞37ページ)

検波入力端子 : BS デコーダーなどの

検波出力端子とつなぎます。

ビットストリーム: BS デコーダーなどの

ビットストリーム出力端子とつな 入力端子

ぎます。

5 BS-IF入力端子(図31ページ)

BSアンテナをつなぎます。

BS-IF 出力端子(図31ページ)

BS テレビの BS アンテナ入力端子とつなぎます。

6 S映像(S1)入力L-1端子(DVD専用)(1234、35ページ) 映像入力 L-1 の代わりに S 映像入力端子と接続すると きに使います。メニューの映像入力を「L-1」に合わせ

- て「S映像」に設定してください。(🕸 **52** ページ)
- - (BSデコーダ入力) 映像/音声入力L-1端子(BSデコーダ入力)

(12) 映像 / 音声出力端子(☞28、34~37ページ)

(12834~37、168、169ページ)

なぎます。

BSデコーダーをご使用にならないときは、外部ビデオ 機器の映像/音声出力端子とつないでお使いください。 メニューの映像入力L-1を「映像」に合わせて設定して ください。(198752ページ)

テレビ(または他のAV機器)の映像/音声入力端子とつ

着信予約時の入力端子として使います。(1287131ページ) BSデジタルリンク予約時の入力端子として使います。 (曜130ページ)

7 アンテナ入力端子(☞26ページ) VHF/UHF アンテナをつなぎます。 アンテナ出力端子(128 26 ページ)

テレビのアンテナ入力端子とつなぎます。

- 8 ファン
 - 内部の温度上昇を防ぐものです。 取り外さないでください。
 - ファンの周りをふさがないように設置してください。
- 9 D1/D2 映像出力(DVD 専用)(図28ページ) テレビのコンポーネント映像入力端子とつなぎます。
- デジタル音声信号が出力される端子です。
- **(1)** ビデオコントロール端子(DVD専用)(☞34、35ページ) 外部のBSデジタル機器から録画予約をするときに使い ます。(130ページ) BSデジタルチューナーやBSデジタルテレビなどのビ デオコントロール端子と別売のモノラルミニプラグコー $F(\phi 3.5)$ をつなぎます。




*S1映像信号(DVD側のみ)

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別 するための識別信号を重畳させた信号です。画像 サイズが16:9のTVでは識別信号を検出して自動 的に画面サイズを「フル」に切り換えます。

本体表示窓

(🖙 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。



● ディスク種類/ディスク状態

ディスク種類表示

本機にディスクを入れるとディスクの種類を表示します。

"DVD" : DVDビデオディスク **"DVD"·"-RAM"** : DVD-RAMディスク

"DVD"・"-RW"・"VR" : DVD-RW(VRモード)ディスク **"DVD"・"-RW**" : DVD-RW(ビデオモード)ディスク

"**DVD"・"-R"** : DVD-Rディスク

"VCD" : ビデオCD,スーパービデオCDディスク **"CD"** : CD-DA,MP3,JPEGディスク

ディスク状態表示(図 63 ~ 65 ページ)

早送り/早戻し中 : 通常再生より早く回転します。

 スロー再生中
 : 通常再生よりゆっくり回転します。

録画中

・ 通常再生と同じで内側の赤丸

が点灯します。ワンタッチタ イマー録画中は、内側の赤丸

がゆっくり点滅します。

一時停止中 : 録画時も再生時もディスク

マークが点滅します。

停止中 : ディスクマークがすべて点灯します。 リジューム停止中 : ディスクマークがすべて点滅します。 トレイオープン中 : ディスクマークがすべて消灯します。 トレイにディスクなし : ディスクマークがすべて消灯します。

映像出力表示(回)(128 29 ページ)

消灯:インターレーススキャンモード 点灯:プログレッシブスキャンモード

ディスク

2 DISC、録画モード(図で67、69、73~77、131ページ)

録画予約設定の時に点灯または点滅表示されます。

「DISC : ディスク予約されたディスクを入れたと

きに点灯します。

"BS"表示 : DVD側のBSデジタルリンク予約(または

着信予約)がされ、VHS側が選択されたと

きに点灯します。

"VR"表示: DVD-RWディスクがVRモードでフォー

マットされている場合に点灯します。 "XP"、"SP"、"LP"、"EP"、"FR" 表示は録画モード

表示です。録画モード設定時は点滅します。

"FR"表示点滅中は、表示部の左4桁部分に"60"~"480"

を表示します。設定後は "FR" のみ点灯します。

3 TITLE, GROUP表示(図 16,59,119ページ)

ディスクにより "TITLE" または "GRP" が点灯します。 同時にマルチ表示部の左2桁(囚部)に各数字を表示します。

"TITLE":マルチ表示部に総タイトル数または再生中

のタイトル番号が表示されます。

"GRP" : マルチ表示部に総グループ数または再生中

のグループ番号が表示されます。

4 CHAPTER, TRACK 表示

ディスクにより、"CHAP" または "TRK" が点灯します。 同時にマルチ表示部の左から 3、4 桁目(旧部)に各数 字を表示します。

"CHAP":マルチ表示部に再生中のチャプター番号が

表示されます。(**啄62、119**ページ)

"TRK" :マルチ表示部に総トラック数または再生中

のトラック番号が表示されます。

(曜119ページ)

5 3D表示(図124ページ)

再生設定で疑似サラウンド設定を「入」にしたときに点 灯します。

リニアピーシーエム

6 LPCM 表示(図38、52ページ)

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWでの録画時にDVD設定メニューの「基本機能設定→録画設定→XPモード高音質録音」を「リニアPCM」に設定して録画したときに点灯します。またリニアPCMで記録されたディスクを再生したときも点灯します。

RANDOM, PROGRAM表示

"RND" :ランダム再生モードが設定されたときに

点灯します。(122ページ)

"PRGM":プログラム再生モードが設定されたとき

に点灯します。(121ページ)

りピートモード表示("企", "1" " "A-B")

(**117**ページ)


再生設定メニューからリピートモードを選択します。

"**~)**" : ディスク内容のすべてを繰り返します。

VHS側のリピート再生中に点灯します。 : 1 つのタイトル/チャプター/

(亡) 1" : 1 つのタイトル/チャプタトラックを繰り返します。

*** (全) A-B**** : 選択した部分(A-B間)を繰り返します。 **消灯** : リピート再生しません。



9 マルチ表示部

ディスクの状態(NO DISC, OPEN, CLOSE, READ-ING, BS-CS)を表示します。

10 チャンネル/録画モード表示

DVD側およびVHS側の受信チャンネルを表示します。 VHS側の録画モード(SP、EP、SEP)を表示します。 4 経過時間/残量時間表示(☞61、128、151ページ)


リモコンの表示切換ボタンを押すごとに、次のように変わります。

─►経過時間──►残量時間──►現在時刻-

残量を表示したときは、◆を表示します。

テレビ画面表示(VHS側)

リモコンの決定/OKボタンを押すと現在の状態を表示します。もう一度押すと消えます。 DVD側の画面表示については、18347ページをご覧ください。



- 1 チャンネル番号
- 2 受信放送の音声
- **3** オートCMカット (☞149ページ)
- 4 曜日/時刻
- 5 テープ走行位置
- **6** 音声出力 (☞154ページ)
- **7** オートトラッキング (☞151ページ)
- 8 カセットの有無

- 9 ワンタッチタイマー 録画時間
- 10 テープ走行
- 録画モード
- **12** オートピクチャー (เ**☞**156ページ)
- 13 テープ走行方向
- 頭出し番号
 (☞150ページ)
- 15 カウンター
- 16 テープ残量




設定メニューの「モード選択 →オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときに表示します。
 同時にすべて表示されることはありません。

テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時計や録画モードなどが本体表示でわかりにくいときは、テレビ画面表示をご使用になることをおすすめします。

各部の名称(つづき)

リモコン

(🖙 ページ) の中の数字は参照ページです。よりくわしい説明が記載されています。





リモコンの「数字」(1~9、0/11)でチャンネルを選ぶときは

- [数字](1~9、0/11)を押す。
 - 例: 4チャンネルを選ぶときは[4]を押す。

例: 10チャンネルを選ぶときは [1]、[0/11]を続けて押す。

¶ リモコン切換(TV/DVD)スイッチ

- **DVD側**: VHS/DVD を操作します。
- TV側:テレビを操作します。

2 数字ボタン(1~9、0/11)

- 受信チャンネル切換
- テレビチャンネル切換 TV側(1~12のボタン使用)
 DVD側のテレビチャンネル切換は1~9,0/11を使います。(下記のメモ参照)
- G コード予約(**1266、146**ページ)
- タイトル入力 DVD側(12894ページ)
- ディスクの設定 (DVD側)
 トラック、タイトル、グループ、チャプター、シーン、時間、メニュー項目の選択

記憶/マークボタン(128741、62ページ)

チャンネル記憶させたいときに押します。

再生中に押すと、お好みの場所にマーク(<u>DVD側</u>)を付けることができます。頭出しに便利です。(DVD-RAM/R/RWのみ)

取消しボタン(🔊 76、148ページ)

録画予約を取消したいときに押します。

③ メニュー操作*/トップメニュー*/ナビ* /メニュー*/設定*/リターンボタン* カーソル、決定/OKボタン(☞86ページ) トップメニューボタン(☞59ページ)

ナビボタン(163153ページ)

メニューボタン(19859ページ)

設定ボタン(128730、56ページ)

リターンボタン(喀125ページ)

4 残量確認ボタン*(ぽ**61、151**ページ) 残量を確認するときに押します。

録画モードボタン*(เ☎61、64、144ページ)

録画モードを変えるときに使います。

録画ボタン*(12864、144ページ)

録画するときに、再生ボタンと一緒に押して録画します。

チョット見バック(←)ボタン*(☞82、150ページ) 再生中に押すと約7秒ぶん戻します。チョット見バック 機能として働きます。

30 秒スキップ(へ)ボタン*(129、149ページ) 再生中に押すと、約30 秒ぶんを飛ばして再生します。 7ングル*/現在録画確認*ボタン(☞ 80、125ページ) マルチアングルで記録されたDVDビデオを再生中に 押して、アングルを切換えることができます。 同時録画・再生中または追っかけ再生中に押すと録画中

字幕ボタン*(📭 126 ページ)

字幕が記録されたDVDビデオを再生中に、字幕言語の 切換や字幕表示の「入/切」をするときに使います。

入力切換ボタン TV 側

テレビの入力切換をするときに押します。

の映像を小画面で見ることができます。

音声ボタン VHS/DVD側 / TV 消音ボタン TV 側間きたい音声を選ぶときに押します。(呼で127、154ページ) リモコン切換スイッチを「テレビ」側にして音声ボタンを押すと、テレビ消音ボタンとして働きます。

6 VHS タイマー(②)ボタン(เ☎146、147ページ)
VHS 側の予約録画の設定 / 解除するときに押します。

DVD タイマー(②)ボタン(図66、68ページ) DVD 側の予約録画の設定 / 解除するときに押します。

VHS/DVD 切換ボタン

VHS 側または DVD 側に切り換えるときに押します。 VHS側に切り換わると本体のVHSランプが点灯します。 DVD側に切り換わると本体のDVDランプが点灯します。

電源ボタン VHS/DVD 側 / TV 側

本機の電源を入/切するときに押します。 テレビの電源を入/切するときに押します。

7 Gコードボタン*(128 66、146 ページ) Gコード予約するときに押します。

> **予約/確認ボタン*(図74、148**ページ) 録画予約または予約確認するときに押します。

表示切換ボタン*(🔊 61、151ページ)

本体表示窓や画面表示の内容(現在時刻、残量時間、経 過時間、チャンネル)を切り換えるときに押します。

再生設定 */ プログレッシブ * ボタン

(1374ージ)

押すごとに

スーパーインポーズの画面表示 ――― 再生設定の画面

2秒以上押し続けると映像出力のスキャンモード(プログレッシブ⇔インターレース)を切換える事ができます。 プログレッシブモードに切換えると本体表示窓の映像出力表示(■ マーク)が点灯します。

8 ディスク/テープ操作ボタン*(☞58~65、142~144ページ) 早戻し/スロー(ー)、再生、早送り/スロー(+)、録画、 停止、一時停止、前スキップ、次スキップ

タイトル編集ボタン(1394~97ページ) 文字種選択、変換、クリア、確定

チャンネル+/ーボタン VHS/DVD側/ TV側 (12864、144ページ)

受信チャンネル切換やテレビ側のチャンネルを切換えるときに使用します。

テレビ音量+/-ボタン TV 側

テレビの音量を調節できます。

*印:リモコン切換スイッチの位置に関係なくDVD用として 使用できます。

乾電池の入れかた

リモコンに乾電池を入れるときには、⊕と ⊖の向きを表示通り正しく入れてください。また、先に ⊖側から入れてください。

乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、電池が消耗しています。このようなときは、新しい乾電池に交換してください。

乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間で使用にならないときは、リモコンから乾電池を 取り出しておいてください。

リモコン使用中に不具合にが生じたときは、一度乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお読みください。

リモコンの使いかた

リモコン切換スイッチ

0

D~Ø

4 to 50 to 6 to MNO 7 # 8 % 9 6

10 岸 0/11 12 階間マーク 日本 12 日本 1

決定/OK

VictorDVD RECORDER

「TV」側

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビを操作できます。

お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネル切換、外部入力の切換、消音(ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。

他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

リモコンでビクター以外のテレビを操作する



- テレビのリモコンを使って電源を切っておきます。
- リモコン切換スイッチを「TV」側にします。

[設定]を押したまま、手順2と③を行う



2 [数字] (1~9、0)を押して メーカー番号(2桁)を入力する



• 例:東芝製のときは[0/11]と[7]の順に 押します。



--- 数字の0は[0/11]を押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	日立	06	パイオニア	11
松下	02または03	東芝	07	NEC	12
三菱	04	三洋	08または09	フナイ	13、15または16
ソニー	05	シャープ	10	アイワ	14

(3) [決定/OK]を押す



● このあと[設定]から手を離します。

4 [電源]を押す



- [電源]を押して、設定した機器の電源が入れば、設定は 完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、もう 1度、手順 ① から ② の操作をしてください。
- 松下製、三洋製、フナイ製のテレビをお使いのときは、 同じメーカーの別番号を入力してみてください。
- テレビによっては、操作できないものがあります。



リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の設定に 戻ります。電池を交換したときなどはメーカー番号 の設定をもう1度やり直してください。 お買い上げ時や電池交換したときは、「DVD 3」に自動的に設定されます。

リモコン切換スイッチ 「DVD」側 TV ODVD 1 5 2 b 3 5 4 50 ts 6 ts 7 * 8 * 9 10 角 0/11 5 12 % Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定 €3 $\overline{\mathbf{A}}$ 決定/OK ∩~€) 戻し/スロー(-) → → → → | 変換 再生 | ▶▶ 0 確定 アングル 字幕 音声 ** ✓ Victor** DVD RECORDER 4

2台以上のビクター製DVDレコーダー/ビデオデッキを操作する

2台以上の当社製DVDレコーダー/ビデオデッキを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないように することができます。



- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 1 [設定]を押したまま、手順2 と を行う



2 [1]から[4]のうちの1つを押す



[1]:[1コード] [2]:[2コード]

[3]:[3]-ド]

[4]:[4コード]

③ [決定/OK]を押す



4 本体の[電源]を押して電源 を切る




5 本体の[再生]を5秒以上押す




本体表示窓

DVD 3

本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコンコードが表示されます。








• リモコンで設定したコードが約5秒間点滅して 本体に設定されます。



∰V :tor

- メニューの「基本機能設定→表示機能設定→パワーセーブ」を「入」に設定している場合、手順 ⑤、⑥ の操作ができません。このようなときは、「パワーセーブ」を「切」に設定してから操作してください。(☞53ページ)
- 本機のリモコンコードDVD1~4は、ビクター製ビデオカセットレコーダーのリモコンコード(A~D)と同じです。ただし、一部操作できないボタンもあります。
- 本機のリモコンで当社製DVDビデオレコーダーHM-VDR1は、操作できません。

アンテナとテレビを接続する






アンテナについて


- 妨害電波をさけるために、電線や道路などから なるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換 することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸 ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、 販売店にご相談ください。

アンテナ線の接続について


アンテナ線の接続について


75Ω同軸ケーブル (プラグ付き) とフィーダー線







75Ω同軸ケーブル (プラグなし) とフィーダー線





75Ω同軸ケーブル(プラグなし)







本機とテレビを接続する

通常は、『通常の接続』で接続してください。

テレビにS映像入力端子あるいはD1/D2/D3/D4端子入力があれば、DVDを高画質でお楽しみいただけます。その場合は『DVDを高画質で見る接続』で接続してください。

DVDを見るときは、テレビで本機をつないでいる「外部入力」を選びます。

- ●「外部入力」の選びかたは、お持ちのテレビの取扱説明書をご覧ください。
- プログレッシブスキャン対応のテレビは、本体背面のD1/D2 映像出力端子につないで、プログレッシブスキャンモードに切り換えてください。(■3 29ページ)
 - また、映像にスジ状のノイズが入ったり不鮮明なときは、DVDビデオまたはDVD-RAM/-R/-RWの再生設定メニューの「プログレッシブモード」を「ビデオ」または「フィルム」に切り換えてください。(『愛**123**ページ)
- プログレッシブボタンを2秒以上押してプログレッシブスキャンモードに切り換えると、本体表示窓の映像出力表示(**P**マーク:赤色)が点灯します。(☞**29**ページ)

接続する機器の電源を切ってから接続してください。

接続後、メニューの「基本機能設定 → 映像入出力設定 →TV のタイプ | を設定してください。(¥**30** ページ)


通常の接続


DVDを高画質で見る接続

:信号の流れ

テレビの入力端子が2つ以上必要です。

: 信号の流れ





XE

 テレビに映像・音声入力端子がないとき 別売のRFコンバーター(RF-VD550T)を最寄 りのビクターサービス窓口にてお買い求めくだ さい。(図 188、189ページ)

詳細はRFコンバーター(RF-VD550T)の取扱 説明書をご覧ください。 ● 別売のRFコンバーターを使って本機を見るときは テレビで1チャンネルまたは2チャンネル(別売のRFコン バーターの ビデオチャンネル切換えスイッチで選ばれているチャンネル)を選びます。

スキャンモードの設定

スキャンモードについて


スキャンモード(方式)には従来のテレビに使われているインターレーススキャンモードと、より高画質の映像 再生を可能にしたプログレッシブスキャンモードがあります。

●インターレーススキャンモード(飛び越し走査方式)

従来のテレビで用いられている方式で、映像の各フレーム情報を2つのフィールド画像で半分づつ表示して1つの画像(フレーム)を作るビデオ方式です。つまり実際には毎秒60フィールドで30画像を映し出しています。お買い上げ時にはこちらが選択されています。このモードのとき、本体表示窓の映像出力表示(■マーク:赤色)は消灯します。

●プログレッシブスキャンモード(順次走査方式)

すべてのフレーム情報を1つのフィールドで映し出します。したがって映像情報が従来方式に比べて倍になり、チラツキの少ない高密度の画像になります。プログレッシブ対応のテレビが必要です。またテレビ側の接続端子として、D2~D4に対応したD端子、またはコンポーネント端子が必要です。このモードのとき、本体表示窓の映像出力表示(■マーク:赤色)が点灯します。



スキャンモードを設定する



- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD切換]を押して、本体のDVDランプを点灯させます。



「プログレッシブ]を3秒以上押す

- 映像出力表示が点灯すればプログレッシブ スキャンモードになります。
- 押し続けるごとに交互に切り換わります。



インターレース スキャンモード (映像出力表示:**P**消灯)



プログレッシブ スキャンモード (映像出力表示 : **P**点灯)



「プログレッシブスキャンモード」のときは、S映像出力端子および映像出力端子からは映像が出力されません。

コンポーネント映像出力端子を使用しないときは「プログレッシブスキャンモード」に切り換えないでください。停止または再生中のみ切り換えできます。

- 映像素材によっては、インターレーススキャン モードのほうが見やすい場合があります。
- メニュー画面表示中は、スキャンモードの設定ができません。

VHS側の映像を、コンポーネント映像出力端子を通してプログレッシブスキャンモードで見たいときは


- (1) DVD側にして、[プログレッシブ]を3秒以上押す
- (2) [VHS/DVD]を押してVHS側に切り換える
- (3) [プログレッシブ]を1回押す
 - 本体のVHS→ランプが点灯します。



- DVD 側は停止状態にしてください。
- DVD 側がタイマー予約待機状態のときは、
 - つるの操作ができません。

接続上の注意

- すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- ●各プラグをしっかり差し込んでください。不完全な接続は雑音や音が出ないなどの原因となります。
- ●本機の映像出力は、直接テレビ(またはモニター)とつないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、 コピー防止機能の働きにより再生中に画像が乱れることがあります。




本機とテレビを接続する (つづき)

画面サイズを設定する(16:9(横長)テレビをお持ちのかたへ)

本機の電源を入れます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



アングル 字幕 中 中

TV## TV/DVD TV##

DVD RECORDER


音声

チャンネル 音量


[設定]を押してメニュー画面 を表示する




時計合わせをしていないときは、時計 合わせの設定画面を表示します。 (12346ページ)




介 [▲/▼ /◀/▶]を押して 「基本機能設定→映像入出力 設定→TVのタイプ」を選ぶ



録画および再生中は設定できません。



「決定/OK1を押したあと [▲/▼]で項目を選び「決定 /OK]を押す



DVD設定 基本機能設定 初期設定 |映像入出力設定| 録團設定 | 表示機能設定 | その他 レターボック 映像入力F-1 バンスキャン 16:9オート 映像入力L-1

項目の「レターボックス、パンスキャン、 16:9オート、16:9固定 | の詳細は ☞52ページをご覧ください。

D端子付きワイドテレビをお持ちのかたへ

「レターボックス」を選択してワイド画像を再生した場合、スーパーイ ンポーズ表示が欠けることがあります。 「16:9 オート」または「16:9 固定」を選択してください。

[設定]を押して終了する

メニュー画面が消えます。



4:3テレビをお持ちのかたへ

- 「TVのタイプ」を「パンスキャン」にしたときは、字幕 が見えなかったり、画面の端が欠ける場合がありま す。通常は「レターボックス」に設定してください。
- 「TVのタイプ」を「16:9オート」にしたときは、 縦長の画像になる場合があります。

ワイドテレビをお持ちのかたへ


- 通常は、「TVのタイプ」を「16:9オート」に設定して ください。
- 画像サイズの判別をするために、本機とテレビの 接続は、D端子またはS映像端子で接続することを おすすめします。

BS アンテナを接続する

BS(衛星)アナログ放送について

BS(衛星)アナログ放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

■ アンテナコネクターのつなぎかた



• 接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

接続が終わったら、以下の設定をしてください。(1232、33ページ参照)

- 1. メニューで「BS アンテナ電源」を設定する
- 2. 放送されている BS チャンネルを選ぶ
- 3. BS アンテナの向きを調節する



- BSとVHF/UHFの電波が混合されているときは、 分波器が必要になります。
 - お買い上げ販売店または、ビクターサービス窓口などにお問い合わせください。
- BSアンテナの設置については、BSアンテナの取扱説明書も合わせてご覧ください。



- 本機は従来のハイビジョン放送(BS9CH)を見る ことはできません。
- BSアンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。


BS アンテナを接続する (つづき)

BS アンテナに電源を供給する

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。 BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。




チャンネル 音量

入力以換 音声 ・TV消音 ・TV消音


∠Victor DVD RECORDER [設定]を押してメニュー画面 を表示する






2 [▲/▼/◀/▶]を押して 「基本機能設定→ その他 →BSアンテナ電源 lを選ぶ





③ [決定/OK]を押したあと [▲/▼]で「入」を選び[決定 /OK]を押す





切:BS 放送を共同受信しているとき(マンションなど)。 本機からは BS アンテナに電源を供給しません。

入:BS 放送を個別で受信しているとき。 本機からBSアンテナに電源を供給します。

[設定]を押して終了する

メニュー画面が消えます。



分波器などをお使いのとき


◆ 本機の他にもBS機器を使っていて分波器などをお 使いのときは、本機にBSアンテナを接続して、メ [ューの「BSアンテナ電源」を「入」に、他機の設定 は「切」にしてお使いください。

BSアンテナの向きを調節する

BS 入力レベルの表示を見ながら、BS アンテナが正しく衛星の方向をむくように調節してください。 BS アンテナの取扱説明書もご覧ください。




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



● [チャンネル+/ー]を押して 放送のあるBSチャンネルを選ぶ

- BSチャンネルを選択すると、本体表示窓に「BS」を表示します。
- ② [設定]を押してメニュー画面 を表示する
- ③ [▲/▼/◀/▶]を押して 「初期設定⇒手動チャンネル →BS入力レベル]を選ぶ



- - BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面になります。
- テレビ画面で確認しながら、 BSアンテナの向きを調節する
 - ◆ BS入力レベルの数値が最大になるよう に、調節します。



- ⑥ [決定/OK]を押して調節を 終了する
- ② [設定]を押して終了する
 - メニュー画面が消えます。



BS放送が受信しにくい天候

● 雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着したりすると、電波が弱くなり一時的に画面や音声に雑音が入ったり、ひどい場合には、まったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるものでBSアンテナや本機の故障ではありません。


BS入力レベルの表示について

●BS入力レベルの表示は、信号と雑音の比を目安として表したもので、電波の強さを示しているわけではありません。映像がきれいに映っていれば、レベルの大小は関係ありません。

BS・110度CS デジタルチューナーを接続する

接続する機器の電源を切ってから接続してください。

接続後、メニューの「基本機能設定 → 映像入出力設定 →TV のタイプ | を設定してください。(🖙 52 ページ)





- 本機で地上波番組を録画しながら、テレビでBS・ 110度CSデジタル放送を見たいときは、BS・ 110度CSデジタルチューナーの映像/音声出 力端子と、テレビの映像/音声入力端子を接続 してください。
- BS・110度CSデジタル放送を録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。操作については、BS・110度CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。




- 本機の通風孔をふさがないよう、各接続機器との間をあけて設置してください。
- 画像の乱れが出たときは、本機とBS・110度CS デジタルチューナーをなるべく離して設置して ください。

BS・110度CS デジタルテレビを接続する

接続する機器の電源を切ってから接続してください。

S映像出力端子、D1/D2映像出力端子からテレビへ接続する場合は、 เ☎28~29ページをご覧ください。



BS・110度CSデジタルテレビ




● BS・110度CSデジタル放送を録画予約したいときは、ビデオリモートコントローラーを使った録画予約をしてください。操作については、BS・110度CSデジタルテレビの取扱説明書をご覧ください。



画像の乱れが出たときは、本機とBS・110度CS デジタルテレビをなるべく離して設置してくだ さい。

CATV を接続する

図のように、ホームターミナル (アダプター) を接続してください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書もご覧ください。 接続する機器の電源を切ってから接続してください。





CATV放送を受信するには

- 1. アンテナコード(付属)で本機のVHF/UHFアンテナ 入力端子とホームターミナルまたはCATV チュー ナーのケーブル出力端子を接続します。
- 2. 受信できる CATV 放送を空いているチャンネルに 割り当てます。(☞ 41ページ)

CATV放送を見るときは


- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機のチャンネルボタンで接続した入力を選びます。 前面外部入力は「F-1」、背面外部入力は「L-1」を選びます。 ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合 は、CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選び ます。

BS デコーダーを接続する

図のようにBS デコーダーを接続してください。

接続する機器の取扱説明書もご覧ください。


接続する機器の電源を切ってから接続してください。



オーディオアンプを接続する

マルチチャンネル音声の DVD ソフトをお楽しみになる場合は、図のように、本機とドルビーデジタルデコーダーまたは DTS デコーダー内蔵アンプを接続してください。

接続する機器の電源を切ってから接続してください。



- DTSデコーダー内蔵アンプを接続する場合は、メニューの「DVD設定→音声出力設定→デジタル音声出力」を「ストリーム/PCM」にしてください。(I愛50ページ)
- ドルビーデジタル非対応でPCMのみ対応のAV アンプとつなぐときは、メニューの「DVD設定 →音声出力設定→デジタル音声出力」を「PCM のみ」にしてください。(☞50ページ)

日本語と外国語の切り換えができないときは

オーディオ機器と光デジタルケーブルで接続し、DVD-RAMまたはDVD-RW(VR)に記録した音声多重番組をドルビーデジタルのストリームで出力すると、日本語と外国語の切り換えができません。このときは、右の操作をして、デジタル出力を「ストリーム/PCM」から「PCMのみ」に切り換えてください。(リモコンで操作します)

- 1. [設定]を押してメニュー画面を表示させます。
- [▲/▼/◀/▶]と[決定/OK]を使って、メニューの 「DVD設定 – 音声出力設定 – デジタル音声出力」を 「PCMのみ」に設定してください。(☞50ページ)
- [音声]を押して、聞きたい音声を選んでください。 (愛127ページ)

受信チャンネルを設定する (一般のテレビをご覧になっているかたへ)

地域を選択して受信チャンネルを自動的に設定する(一括チャンネル合わせ)

本機は画面に表示される地図と地域を選ぶと、チャンネルが自動的に設定されます。また、チャンネルが 設定されると、Gコード録画予約をするときに必要なガイドチャンネルも自動的に設定されます。

CATV放送のチャンネルは『一括チャンネル合わせ』では、設定されません。

CATV放送のチャンネルを本機で受信したいときは、次ページの操作をしてください。

本機の電源を入れます。



VHS/DVD

切換ボタン

21~4

O,Ø

リモコン切換スイッチ

TV ODV

[DVD]側

Sタイマー DVDタイマ VHS/DVD 電源 ② ② ② ····

1 5 2 5 DEF

4 to 50 to 6 to MNO

7 * 8 * 9 6

10 \(\hat{\phi}\) 0/11 \(\hat{\phi}\) 12 \(\hat{\phi}\)

Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

(入) (決定/OK) (ト) (**v** 文字種 次スキップ

· • •

確定

TV東用 TV消音 TV/DVD TV専用 **⊘**Victor

変換


アングル 字幕 チャンネル 音量

DVD RECORDER

44

入力切換 音声

- テレビの電源を入れて、DVDを見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD |側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。





[▲/▼/◀/▶]を押して 「初期設定→自動チャンネル →日本地図からの地域選択1 を選ぶ




[決定/OK]を押したあと、「▲ 3 /▼/◀/▶]でお住まいの地域 を地図から選ぶ



______ | 決定/OK]を押したあと、[▲/ ▼/◀/▶]でお住まいの都市ま たは近隣の都市を選び、「決定/ OK1を押したあと「設定」を押し て終了する





- [決定/OK]を押すと、 自動的にチャンネル が設定されます。
- [設定]を押すと、 メニュー画面が消え ます。
- 不要チャンネルを飛ばす I愛41ページ チャンネル表示変更 ¹3 42ページ
- 受信チャンネルの映りが悪い 1034ページ
- アナーアナ変換の必要な地域の方 は、コメント(メニュー内の「戻る」の 上に表示される)をご覧いただき、 適した地域を選んでください。





受信チャンネルを設定する (CATV をご覧になっているかたへ)

受信チャンネルを自動的に設定する (オートチャンネル合わせ)

本機は受信チャンネルを自動的に設定できます。自動設定を行なった後は、ガイドチャンネルを設定してください。一括チャンネル合わせの画面にお住まいの地域や都市がない場合や、CATV放送を受信されている方におすすめいたします。

● 本機の電源を入れます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。




TV/jigh TV/jigh TV/jigh

** ∅** Victor

DVD RECORDER

● [設定]を押してメニュー画面を表示する

② [▲/▼/◀/▶]を押して「初期設定→自動チャンネル→自動受信検出(CATV等)」を選ぶ



- ③ 「決定/OK」を押す
- 「自動受信検出が終了しました」を表示後、「決定/OK」を押し、「設定」を押して終了する
 - これでチャンネル設定は終了です。
 - 次のような変更がないかたは、『Gコード予約をするためのチャンネル設定をする』(16345ページ)と『日付と時刻を設定する』(16346ページ)へ進んでください。

不要なチャンネルを飛ばしたいとき に 41ページ
 チャンネル表示を変更したいとき に 42ページ
 受信チャンネルの映りが悪いとき に 44ページ



- お買い上げ時には、CATV放送のチャンネルは受信できない状態になっています。
- CATV放送は、サービスの行われている地域でのみ受信できます。
- ◆ CATV放送をご覧になるには、使用する機器ごとに 受信契約が必要です。
- スクランブル方式など有料のCATV放送のときは、 受信契約に加え、ホームターミナル(アダプター)が 必要になります。
- ホームターミナルを使用したときは、ホームターミナル側で見たいチャンネルに合わせ、本機は、ホームターミナルを接続した入力にします。
- ◆ くわしくは、CATV放送会社にお問い合わせください。

受信チャンネルを設定する (必要に応じて変更する)

不要な放送局を受信できないようにする (チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに設定します。

- 本機の電源を入れます。

リモコン切換スイッチ [DVD]側

TV ODV

次スキップ

J∌ チャンネル

音量

__) V専用

| · ▶ · | | ▶ ► | 確定

第一

⊘Victor

DVD RECORDER

アングル

入力切換 音声

·TV票用 ·TV消

DVD9イマ VHS/DVD 電源

1 % 2 % DEF 4 to 50 to 6 to MNO

0/11 E

7 # 8 ♥

(決定/OK)

0

VHS/DVD

切換ボタン

記憶


6)

A

0,6

ボタン

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- [設定]を押してメニュー画面を表示する
- [▲/▼/◀/▶]を押して「初期設定→手動チャンネル A →チャンネル表示 |を選ぶ
- 飛ばしたいチャンネルを選び、 [取消し]を押す
 - 誤ってチャンネルを飛ばしたときに再 び記憶するには、[記憶]を押します。



- 他の放送局も飛ばしたいときは、手順 3 をくり返す
- [設定]を押して終了する
 - メニュー画面が消えます。

放送局をひとつずつ設定する

次のようなときは、放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- 『一括チャンネル合わせ』(図39ページ)や『オートチャンネル合わせ』(図40ページ) で、受信できない放送局があるとき
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき
- (1) [設定]を押してメニュー画面を表示する
- (2) [▲/▼/◀/▶]を押して「初期設定→手動チャンネル→チャンネル表示」を 選ぶ
- (3) 「チャンネル+/-]を押してチャンネル表示の番号を選ぶ
- (4) [▲/▼]を押して「受信チャンネル」を選び、「決定/OK]を押す
- (5) [▲/▼]を押して受信したい放送局を選び、[決定/OK]を押す
 - 他の放送局も設定するときは、手順の(2)~(5) をくり返します。
- (6) [設定]を押して操作を終了する



- チャンネル表示を変更したいときは、図42ペー ジをご覧ください。
- 手順 3 の[取消し]および[記憶]は、「チャンネル 記憶/スキップ」で「▲/▼]と「決定/OK]でも操作 できます。



• 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局の ガイドチャンネルも設定してください。 (128745ページ)

受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)


チャンネル表示を変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。

- 本機の電源を入れます。
- 準備
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。




CATV 放送の 16 チャンネル(C16 チャンネル:本機での表示は 66 チャンネル)を、「7 チャンネル」で見られるようにする。







- [チャンネル+/-]でも選べます。
- 2 [設定]を押してメニュー 画面を表示する











② [決定/OK]を押したあと [▲/▼]で「チャンネル表 示」を「7」に変えて、「決定/ OK]を押す





5 [設定]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- 他のチャンネルも変更するときは、
 - **①**∼**⑤**の手順を繰り返します。

アナログ周波数変更(アナーアナ変換)された放送局を受信するには

アナログ周波数変更(アナーアナ変換)とは、地上デジタル放送にそなえて、一部のUHF放送のチャンネルを別のチャンネルに変更することです。対象の地域のお客様は、放送局のアナーアナ変換に対応して受信チャンネルの変更が必要となります。


- ① 左ページの手順 ① ~ ③ までを行う
- ②[▲ / ▼]を押して「受信チャンネル」を選び[決定/OK]を押す
- ③ [▲/▼]を押して、変更された放送局のチャンネルを選び[決定/OK]を押す
- ④[設定]を押して、メニュー操作を終了する

受信チャンネルを変更する (必要に応じて変更する)

映りの悪いチャンネルを調整する

本機にはノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
 - リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。





● 数字](1~9、0/11)を押して 映りの悪いチャンネルを選ぶ

- 「チャンネル+/−]でも選べます。
- ② [設定]を押してメニュー 画面を表示する











【◀/▶】で映像を見ながら微調整する





- [停止/クリア]を押すと、センターに戻ります。
- (5) [設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。

ガイドチャンネルを設定する

Gコード予約をするためのチャンネル設定をする

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画予約ができなくなります。 次のような操作をしたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき
- 『一括チャンネル合わせ』や『オートチャンネル合わせ』のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき
- 本機の電源を入れます。



切換ボタン

2~4

0,0

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD!側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。

テレビ神奈川(42チャンネル)のチャンネル表示番号を 7 チャンネルに 例 変えたとき



1 % 2 b 3 4 1 5 0 6 6 kt

7 * 8 * 9 S 10 6 0/11 5 12

(決定/OK) ▶

∠Victor DVD RECORDER

停止/<u>クリア</u>

入力切換 音声 ·TV專用 ·TV消音 ·TV

文字種 ケト


確定 III

[設定]を押してメニュー 画面を表示する

[▲/▼/◀/▶]を押して「初 期設定➡ガイドチャンネル➡ ガイドチャンネル」を選ぶ



- 「決定/OK]を押したあと「▲ **(3)** /▼]で設定したい放送局のガ イドチャンネル番号[42]を選 び、「決定/OK]を押す
 - ガイドチャンネル一覧表を参照して 入力します。(**175**ページ)
 - [▲/▼]を押し続けると10チャンネル 単位で変わります。
- [▼]を押して[決定/OK]を押 したあと[▲/▼]で設定した い放送局のチャンネル表示番 号を選び、「決定/OK」を押す



- 他にも設定したい放送局が A あるときは、手順の3~4 をくり返す
- [設定]を押して終了する
 - メニュー画面が消えます。



- ガイドチャンネルとは、Gコード予約で放送局を正 しく受信するために付けられた、その放送局専用の 番号です。実際のチャンネルとは異なることがあり ますのでご注意ください。
- ガイドチャンネルを102~106にすると、インフォ チャンネルに名称が変わります。
 - インフォチャンネルとは、将来に始められる放送です。 Gコードを使って録画予約するためには、インフォチャ ンネルのためのガイドチャンネルを設定する必要があ ります。 ただし、Gコードインフォのサービスが始まる まで使用できません。

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。正しい日付と時刻を設定してください。

日付と時刻を設定しないで録画したディスクを DVD プレーヤーで再生すると、タイトルメニューには 録画日時と関係の無い日付を表示します。

本機の電源を入れます。




例

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

2004年12月24日、午後8時30分に合わせる。


● [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



√ Victor DVD RECORDER [設定]を押してメニュー 画面を表示する

> • 時計合わせをしていない状態で[設定]を押 すと、右の画面を表示します。






年、月日、時刻を合わせる

[▲/▼]で年を選び[決定/OK]を押す [▲/▼]で年を設定し[決定/OK]を押す

- 月日、時刻も同じように設定してください。
- [▲/▼]は押し続けると早く変わります。


時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります

[◄/▶]を押して「実行」を選び「決定/OK]を 押すと、時計が動き始めます。



劢 [▲/▼]を押して「ぴったり クロック |を選び、「決定/ OK]を押し[▲/▼]を押して チャンネルを選び、「決定/ OK]を押す

- 『一括チャンネル合わせ』を行ったあとは、 自動的に設定されています。(19839ページ)
- 自分で選ぶときは、NHK教育テレビを 選びます。



[設定]を押して終了する




ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送さ れているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計 の誤差を自動修正します。
- 平成16年7月現在、時報は1日1回、正午のみです。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確 に合わないことがあります。この状態で録画予約する と、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画され ます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を 正確に合わせることをおすすめします。
- 高校野球シーズンなどは、時報が放送されないことが あり、現在時刻とのずれが生じます。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - 番組編成で時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - ・現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入っているとき

画面表示

画面に出る表示で動作を確認する(DVD側)

再生設定ボタンを押すと、テレビ画面にスーパーインポーズが表示されます。消すときは再生設定ボタンを2回押します。表示切換ボタンを押すと、テレビ画面にスーパーインポーズが5秒間表示されます。 VHS側の画面表示については☞21ページをご覧ください。



● ディスク表示

ディスクトレイに入っているディスクの種類を表示します。

DVD-RAM: DVD-RAM ディスクです。

DVD-R :ファイナライズ前のDVD-Rディスクです。

DVD-RW/VR: VRモードでフォーマットされたDVD-

RWディスクです。

DVD-RW :ビデオモードでフォーマットされたファ

イナライズ前のDVD-RWディスクまたは フォーマットされていない未記録のDVD-

RWディスクです。

DVD-VIDEO: DVD ビデオディスク、ビデオモードで

フォーマット後にファイナライズした DVD-RW またはファイナライズ後の

DVD-R ディスクです。

CD :CDディスク (CD-DA、CD-ROM、CD-

R、CD-RW すべて共通)

VIDEO CD :ビデオ CD です。

SVCD :スーパービデオ CD です。

JPEG/MP3 :JPEG/MP3 混在のディスクです。 JPEG のみのディスクです。

MP3 : MP3 のみのディスクです。

の 再生タイトル番号*

再生中のタイトル番号を表示します。

③ 再生動作状態の表示*

再生動作状態をピクトマークで表示します。

⚠ 再生時間*

再生中のタイトルの再生時間を表示します。

* 印: 追っかけ再生時のみ表示します。通常再生時は、 記録されている音声方式を表示します。

6 録画モード

録画モードをXP、SP、LP、EP、FR、FR60~FR360と表示します。録画中は現在の録画モード、再生中は再生タイトルの録画時の録画モードです。プレイリスト再生時は、表示しません。

₫タイトル番号

再生中は再生タイトル番号、録画中は録画タイトル番号を表示します。

7 チャプター番号

再生中は再生チャプター番号、録画中は録画チャプター番号 を表示します。

3 現在時刻の表示

⑨バーメーター表示(図**58、64、79**ページ) 再生位置などをバーメーター表示します。

10タイトル名表示

DVD-RAM/-RW/-Rに記録されたタイトルに新たに登録したタイトル名、あるいはJPEG、MP3ファイルに付けられたファイル名を表示します。

動作状態の表示

動作状態をピクトマークで表示します。(早送り、早戻し、スロー再生時はそのスピードも表示します)

(2) 時間表示

1 タイトル、1 トラック再生経過時間、1 トラック残時間、総再生時間、総残時間などを切り換えて表示します。

(B)音声表示

入力中の音声を表示します。

(2) 入力表示


現在選択されている入力を表示します。

メニューの使いかた(DVD側)

DVD設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

言語設定



お買い上げ時の言語設定を変えるときに 使用する画面です。(図る50ページ)

音声出力設定



お買い上げ時の音声出力の設定を変えるときに使用する画面です。(瓜含50、51ページ)

ユーティリティ設定



お買い上げ時のユーティリティの設定を変えるときに使用する画面です。(瓜含51ページ)




ディスクトレイが開いているときは、メニューを表示できません。ディスクトレイを閉じてから表示させてください。

基本機能設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

映像入出力設定




 お買い上げ時の映像入出力の設定を変える ときに使用する画面です。(いる 52ページ)

録画設定



お買い上げ時の録画設定を変えるときに 使用する画面です。(瓜子52、53ページ)

表示機能設定



お買い上げ時の表示機能設定を変えるとき に使用する画面です。(瓜多53ページ)

その他




お買い上げ時のその他の設定を変えるとき に使用する画面です。(瓜含53ページ)

初期設定メニュー


設定ボタンを押して表示させます。

自動チャンネル




自動チャンネル合わせをするときに使用する画面です。(底39,40ページ)

手動チャンネル



手動チャンネル設定をするときに使用する画面です。(18641~44ページ)

ガイドチャンネル



ガイドチャンネルを設定するときに使用する画面です。(16345ページ)

時計合わせ



時計合わせをするときに使用する画面です。 (13346ページ)

DVD ナビ基本メニュー

トップメニュー/ナビボタンを押して表示させます。

オリジナル



録画した番組を、編集しないで頭出しする ときに使用する画面です。(瓜含84ページ)

プレイリスト



 録画した番組(オリジナル)の内容は変えないで編集した映像をプレイリストから選んで頭出しするときに使用する画面です。 (食子102ページ)

ライブラリ



録画した番組を並べ替えて頭出しするときに使用する画面です。(図 399ページ)

メニューの使いかた (DVD側) (つづき)

DVD設定メニューについて

	項目	設定内容			
	メニュー言語	DVDビデオには複数の言語によるメニュー画面が収録されている場合がありま このようなディスクを再生するときに、最初にどの言語でメニューを表示するか おくことができます。 選択したメニュー言語がディスクに収録されていないとき ディスクに収録されているメニュー言語で表示されます。			ューを表示するか決めて
		日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、デンマーク語		: 設定した言語でメニュー	表示します。
				: 言語コード(🔊 174 ページ)を入力して言語 を選択できます。	
言語設定	音声言語	DVDビデオには複数の音声言語が収録されているものがあります。このようなディスクを再生するときに、最初にどの音声言語で再生するか決めておくことができます。 選択した音声言語がディスクに収録されていないときには、ディスクに収録されている音声言語で再生されます。			
定		日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、 スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、デンマーク語		:設定した言語で再生します。	
		AA~ZU		: 言語コード(เช ា174 ページ)を入力して言語を 選択できます。	
	字幕言語	外国映画などの DVD ビデオには複数の言語で字幕が収録されているものがま このようなディスクを再生するときに、最初にどの言語を表示するか決めておく できます。 選択した言語の字幕がディスクに収録されていないときには、ディスクに収録さ る言語で字幕が表示されます。			するか決めておくことが
		日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、 スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、デンマーク語 切		: 設定した言語の字幕を表 「切」を選ぶと字幕を表示	しません。
		AA~ZU		:言語コード(138 174 ページ)を入力して言語を選 択できます。	
	デジタル音声出力		の設定にします。 : DTS デコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、または、デコーダーと接続するときは、この設定にします。 : リニア PCM のみに対応しているデジタル端子付きアン		
音声出		DOLBY DIGITAL/PCM			ーと接続するときは、こ
音声出力設定		ストリーム/PCM			ダーと接続するときは、
		РСМОЖ			
[デ	ィスクの種類と出力信号の関係]				
再生ディスク				ジタル音声出力設定	
48kHz、16/20/24ビット		ストリーム/PCM	/PCM DOLBY DIGITAL/PCM		PCM のみ
リニア PCM の DVD ビデオ		48kHz、16ビットのリニア PCM			
96kHz、16/20/24ビット リニア PCM の DVD ビデオ		48kHz、16ビットのリニア PCM			
DTSのDVDビデオ		DTSビットストリーム		出力なし	
ドルビーデジタルの DVD ビデオ		ドルビーデジタルビッ		ットストリーム 48kHz、16 ビット のリニア PCM	
MEPG Ø DVD ビデオ		MPEG ビットストリーム		48kHz、16ビットのリュ	
オーディオ CD(CD-DA) DTS のオーディオ CD		DTS ビットストリーム		44.1kHz、16ビットのリュ 出力なし	_/ PUNI
ビデオ	-CD	44.1kHz、16ビットのリニア PCM			
MP3のCD-R/RW/ROM		リニア PCM			

DVD 設定メニューについて(つづき)

	項目	設定内容	
	アナログ音声出力	マルチチャンネルで録画された DVD ビデオを正しく再生するため、接続する AV 器に合わせて選びます。 (この設定は DVD ビデオを再生するときのみ影響します。)	
音声		ステレオ : 音声出力端子を通常のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビに接続するときには、この設定にします。 : 音声出力端子をドルビーサラウンド対応のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビに接続するときには、この設定にします。	
音声出力設定	Dレンジコントロール	ドルビーデジタルの音声を再生しているときにダイナミックレンジ(最大音声と最小音声の差)を圧縮することができます。	
上		ノーマル : 通常は「ノーマル」を選択します。 ワイドレンジ : ダイナミックレンジを圧縮しないでお楽しみいただけます。 ディスクによっては、ノーマル選択時と変わらない場合があります。 TVモード : テレビにつないでいるとき選びます。 小さい音でもよく聞こえます。	
	出力レベル	音声出力のレベルを小さくするときに使います。	
	パレンタルロック(188136ページ)	パレンタルロックは、映像や音声の内容を視聴者の必要に応じたレベル設定で再生することができる機能です。 たとえば過激なシーンを含むような映画ソフトでパレンタル機能に対応している場合、お子様に見せたくないシーンをカットしたり、別のシーンに差し換えることができます。	
		セットレベル : 「レベル1 (制限最大) ~レベル8 (最小)、なし(制限なし)」 の中から選びます。 : 通常は「JP (日本)」を選択します。 (F3 173ページ)	
ユーテ		: パスワードは0〜9の4桁の数字です。	
イリティ	フォーマット (初期化) (ぽ134ページ)	ディスク内容をすべて消去したり、フォーマットしていない DVD-RAM/-RW ディスクを録画できるようにする場合にフォーマット(初期化)します。 DVD-RW ディスクは「VR モード」と「ビデオモード」 の 2 種類のフォーマットがあります。	
	ファイナライズ (132ページ)	本機で録画した、DVD-R/-RW ディスクを他の DVD プレーヤーで見るためには、ファイナライズを行ないます。 ファイナライズしたディスクには、録画や編集はできなくなります。	
	ファイナライズ解除(🖙 133ページ)	本機でファイナライズした、DVD-RW ディスクのファイナライズを解除します。 再度新しく編集や、録画ができます。	

メニューの使いかた(DVD側)(つづき)

基本機能設定メニューについて

	項 目	設定内容		
	TVのタイプ (เ 愛30ペ ージ)	DVDビデオの映像ソフトの多くは、ワイドテレビ(縦横比 16:9 の横長テレビ)用の映像が収録されています。その映像を通常のテレビ(縦横比 4:3)に映すときの変換方式として「レターボックス」か「パンスキャン」の2種類あります。この2種類の変換方式がディスクに収録されているとき、どちらの変換方式で映すかを選択できます。接続したテレビがワイドテレビ(縦横比16:9の横長テレビ)のときは「16:9オート」か「16:9固定」を選択します。接続したテレビが通常のテレビ(縦横比4:3)のとき、お好みに応じて「レターボックス」か「パンスキャン」を選択します。 ・ディスクが 4:3 パンスキャンに対応していないときは、4:3 パンスキャンを選択していてもレターボックス表示になります。 ・「16:9 固定」設定で 4:3 画面の DVD ソフトを再生すると、画面幅を変換しているため画質が変わります。		
映像入出力設定		 通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。ワイド画像のときは、上下に黒い隙間がある状態で映ります。左右両端の映像は切り取られません。 通常のテレビ(縦横比4:3)に接続したとき、この設定にします。ワイド画像のときは、左右両端が切り取られる状態で映ります。上下に黒い隙間は映りません。 16:9オート: 普通のワイドテレビと接続したとき、この設定にします。 16:9固定 16:9固定 		
	映像入力F-1	前面映像入力 (F-1) の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。		
		映像 : 前面の映像入力端子 (F-1) の信号を入力するときは「映像」にします。 S映像 : 前面の S 映像入力端子 (F-1) の信号を入力するときに設定します。		
	映像入力L-1	背面映像入力 (L-1) の入力端子 (映像またはS映像) を変更したいときに設定します。		
		映像 : 背面の映像入力端子 (L-1) の信号を入力するときは「映像」にします。 S映像 : 背面のS映像入力端子 (L-1) の信号を入力するときに設定します。		
	ライブラリ登録(🖙 99 ページ)	 録画または録画予約したタイトル名などを、DVD ナビにライブラリ登録するか、しな いかの設定です。		
録画設定		切 : ライブラリ登録しません。 入 : ライブラリ登録します。		
瓷	XPモード高音質録音	XPモードで録画するときに最高の音質で録音するときは、「リニア PCM」にします		
		DOLBY DIGITAL:ドルビーデジタル方式で録音します。リニアPCM:リニア PCM 方式で録音します。		

基本機能設定メニューについて(つづき)

お買い上げ時の設定状態です。

	項目	設定内容		
	DVD-R/RW録画音声 (เช 65、127ペー ジ)	ビデオモードでフォーマットされた DVD-RW、または DVD-R に二重音声放送を するときの音声を設定します。 再生時は、録画した音声でのみ再生します。 主 主音声で録画します。		
		副	: 副音声で録画します。	
録画設定	BS/CS LINK切換 (☞130、131ページ)	BS/CS デジタルチューナーからの予約を行なうときに、ビデオコントロール端子を使用して BS/CS デジタル予約をするか、着信録画(チューナーからの出力を着信したときに自動的に録画する)をするかを設定します。		
		ビデオコントロール	: ビデオコントロール端子を使用して、BS デジタル予約をするときに選びます。	
		入力L-1	: 背面入力端子 (L-1) を使用して、BS デジタル予約をするとき に選びます。	
	オンスクリーン (12654ページ)	テレビ画面に操作内	内容を自動的に表示するか、しないかの設定をします。	
		切 オート	: 操作内容をテレビ画面に表示しません。 : 操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。	
	グレーバック	放送のないチャンネ	いたグレーの画面 (グレーバック) にするか、しないかの設定です。	
表示		切	: 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を 選びます。	
表示機能設定		入 : 放送のないチャンネルをグレーバックにします。		
設定	ディマー	深夜の予約録画などで本体表示部が明るすぎるときに設定します。 明 ・ 通常は「明」に設定します。		
~_		暗	: 通常は「明」に設定します。 : 本体表示部を暗くしたいときに設定します。	
	パワーセーブ	パワーセーブ(省間	ブ(省電力)機能の「入/切」を設定します。	
		切	: 通常は「切」にします。 : 電源を切ったとき、本体表示窓には何も表示しません。 もう	
		λ	ー度電源ボタンを押すと、本体表示窓にWAKE UP表示が数十秒間点滅し、電源が入るまで少し時間がかかります。	
	オートCMスキップ (เ⊛129ページ)		録画した番組の音声が二重音声またはモノラルで CM(コマーシャル)がステレオの ときに、自動的に CM をスキップさせるかどうかの設定をします。	
	()	切 : CM をスキップしません。 入 : 自動的に CM をスキップします。		
		BS 放送の独立音声を聞きたいときに設定します。		
	20WT-1	切	一:通常は「切」にしておきます。	
7		λ	:BS 放送の独立音声を聞きたいときに設定します。	
その出	BSアンテナ電源		3S アンテナに電源を供給するか、しないかの設定をします。	
他	(12・32ページ)	<u>切</u> 入	: 本機から BS アンテナに電源を供給しないときに選びます。 : 本機から BS アンテナに電源を供給するときに選びます。	
	リジューム (☞59ページ)	再生して、停止した位置を自動的に記憶するか、しないかの設定をします。		
		切	:リジューム機能が働きません。	
		ディスクリジューム	: リジューム機能を使用するときに選びます。: ディスクでとにリジュームポイントを記憶させるときに選びます。(30 枚まで記憶できます)	
		1		



プェン パワーセーブを「入」に設定したときは

• Gコード予約、通常予約、BSデジタルリンク予約、着信予 約の待機状態の場合、パワーセーブ機能は働きません。

メニューの使いかた (DVD側) (つづき)

画面表示を出したくないときは

ダビング時、本機を再生側で使用するときは、テレビ画面に出る文字を記録しないよう「切」にします。

- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
 - リモコンのリモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。




アングル 字幕 音声 チャンネル 音量

** ∅**Victor

DVD RECORDER

入力切換

·TV消音







2 [▲/▼/◀/▶]を押して 「基本機能設定→ 表示機能 設定 | を選び、「決定/OK] を押す






3 [▲ /▼]を押して「オンスク リーン」を選び、「決定/OK] を押す



4 [▲/▼]を押して「切」を選び、 [決定/OK]を押す





[設定]を押して終了する




メニュー画面が消えます。



オンスクリーン「切」でも、[数字](1~9、0)を押してチャン ネルを切り換えたときは、テレビ画面に文字を表示します。

メニューの使いかた (VHS側)

メニュー画面一覧表



メニューの使いかた(VHS側)(つづき)

モード選択の設定内容について

項目	設定內容		
テープレベルアップ	テープに合わせた最適な画質で録画をします。		
(125155ページ)	Д	:テープに合わせた最適な状態で録画したいときに選びます。	
	切	:この機能を使用しません。	
ぴったり録画	標準(SP)モードで録画予約中にテープ残量が少なくなると、自動的に録画モードを 「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。		
	切	:この機能を使用しません。	
	Д	: 録画モードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中にテープが足なくなると途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。	
オンスクリーン	テレビ画面にカ	ウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。	
	オート	:ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。	
	入	:常にカウンター(または残量/時計)を表示します。	
	切	:ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。	
Vスタビライズ	テープを再生中	中に、映像が上下に揺れるときに使います。	
	切	:通常は「切」にしておきます。	
	入	:この機能を使うときにだけ選びます。	
ブルーバック	放送のないチャン	/ネルを青い画面 (ブルーバック) にするか、しないかの設定をします。	
	入	:放送のないチャンネルをブルーバックにします。	
	切	:電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。	
ミックス音声	ノーマル音声とん	(イファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。	
	切	: 通常は「切」にしておきます。	
	入	:ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。	
ニカ国語音声録音 主音声(日本語)と副音声(英語など)の両方を録音		と副音声 (英語など) の両方を録音したいときに使います。	
	主	:二重音声放送の主音声だけを録音します。	
	主*副	: 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ノーマル音声は主音声のみ録音します。	
ビデオナビゲーション	ビデオナビゲー	ション機能の設定をします。	
(152ページ)	入	:この機能を使うとき。	
	切	:この機能を使用しないとき。	


- お買い上げ時の設定に戻ります。
- ●ビデオナビゲーションの設定のみ記憶されます。



簡単な録画と再生	録画予約	時間差再生機能
・再生する58 ・メニューを使って再生する59 ・録画する64	・G コード予約66 ・通常予約68 ・予約の確認74	・追っかけ再生82 ・チョット見バック再生82 ・時間差再生82
DVDナビゲーション	MP3/JPEGナビゲーション	再生設定メニュー
・オリジナルで操作 87 ・ライブラリに登録 99 ・プレイリストで編集 102	・MP3やJPEGファイルの再生 1 13 ・プログラム再生 1 14	・リピート117 ・サーチ119 ・ランダム再生122
いろいろな再生	BS・CS110度デジタル チューナーと接続して録画	その他
・PBC 再生 125 ・アングルを変える 125 ・コマーシャルを飛ばして再生 129	・BS デジタルリンク予約 130 ・着信予約131	・他のプレーヤーで再生 132 ・ディスクの初期化 134 ・パレンタルロック 136 ・WOWOW/BS独立音声を 視聴する 137

再生する

ディスクを再生してみましょう。



- リモコン準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。(『零24~46ページ)
- 本機の電源を入れます。
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



準備



再生したい面を下にして ディスクを入れます。



2 [再生] を押す



- ディスクによっては、メニューが表示 される場合があります。その場合は、 メニュー画面に従って操作してくだ さい。(12659、125ページ)
- DVDナビを使って、見たい番組を 頭出しすることもできます。 (1987ページ)

バーメーター (青: 録画済、 赤: 録画中、緑: 再生中) タイトル番号 再生ディスク 再生モード 175-54-28 175

再生を一時停止する

再生中に



を押す

通常の再生に戻すには、[再生(▶)]を押 します。

再生をやめる

カウンター表示



を押す

(録画可能なディスクのとき)

再生が解除されて、受信映像に戻ります。

(録画不可能なディスクのとき)

再生が解除されて停止中の静止画がテレビ画面に表示されます。このとき、再度[停止/クリア(■)]を押すと受信映像に戻ります。

再生中に[開/閉]を押すと、停止したあと、ディスクトレイが出てきます。



また/<u>クリ</u>

DVDナビ画面が表示されたら

再生

ボタン

ボタン

停止/クリア

ボタン

-時停止

|

チャンネル 音量

入力切換音声

₽Victor

DVD RECORDER

·TV消音

- DVDナビ画面より見たい番組のサムネイル画像を 選び、[再生]または[決定/OK]を押します。(126786 ページ)
- お買い上げ時や停電後に[再生]を押すと、メニュー画面 が出ます。(『愛46ページ)




- [再生]などの操作ボタンを押したとき、再生画像が 表示されるまで、多少時間がかかる場合があります が故障ではありません。
- ●停止中に、早送り/早戻しなどの操作はできません。

DVDビデオディスクのメニューを使って再生する

DVDビデオディスクには、トップメニューやディスクメニューがあります。

トップメニューには、全体構成の確認や見たい場面を選択できるメニューが記録されています。ディスクメニューには、各タイトル固有の再生データ(アングルメニュー、字幕メニューなど)が記憶されています。




[トップメニュー/ナビ]を押す





② [▲/▼/◀/▶] を押して見たいタイトルを選び、
[決定/OK]を押す



メニュー画面によっては、[数字](1~9、 0)を使って見たい場面を選択できる場合 があります。



トップメニューとディスクメニューについて

- ◆全体の構成がわかる内容(目次など)のメニューを トップメニューと呼びます。[トップメニュー]を押し て表示させます。ディスクによっては、トップメニューを表示させるボタンをTITLE(タイトル)ボタンと呼んでいる場合があります。
- ディスクメニューは、各タイトルで選ぶことが可能な 字幕の言語や聞きたい音声の言語などをメニューか ら選択できます。[メニュー]を押して表示させます。

○マークが表示されたら

- ディスクにトップメニューが記録されていません。
- ディスクにディスクメニューが記録されていません。

簡単な録画と再生 (つづき)

映像を見ながら早送り/早戻しする 🏎













再牛中に

早送りするときは



早戻しするときは



- ボタンを押すごとに早送り/早戻しのスピードが速くなります。
- 通常の再生に戻すときは、「再生(►)」を押します。

[スキップ]で操作する場合

再生中に

早送りするときは






• 指を離すと通常再生に戻ります。

● 指を離すと通常再生に戻ります。

を2秒以上押す

再生時のスピード表示



スロ-録画モド チョット別「ック 30秒スキッ? ボタン アングル (+)(+) チャンネル 音量 入力切換 音声 **∠**Victor DVD RECORDER

スローで再生する





・時停止中に

「スロー]で操作します。

スロー再生速度を変えるときは

逆転スロー再生速度を変えるときは





- ボタンを押すごとにスロー再生速度が速くなります。
- ビデオCDでは、逆転スロー再生ができません。

・時停止中に

スロー再生するときは




2秒以上押し続ける

逆転スロー再生するときは



2秒以上押し続ける






時停止中に



くり返し押すごとに、映像が1コマずつコマ送りで 再生されます。



- くり返し押すごとに、映像が1コマずつ送り/戻し されます。
- ビデオCDでは、1コマ戻しができません。
- 通常再生に戻すには、「再生(►)」を押します。

ディスクの残り時間を調べる

DVD-RAM DVD-R

DVD-RW


本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えて ディスク残量を表示させます。

ファイナライズ前のディスクのみ、ディスク残量を確認できます。

再生または録画中



• [表示切換]を押すごとに、次のように切り換わりま す。



停止/再生または録画中



テレビ画面



- 「残量確認]を押すと、録画モードに応じたディス ク残量を表示します。
- FRモードのときは、[◄/▶]で録画モードを細か く設定できます。(12378ページ)
- 再生または録画中は、録画モードの切り換えはで
- 星の数が多いほど高画質になります。



- 早送り/早戻し、静止画再生、スロー再生、コマ送り 中は音声が出ません。
- 録画可能時間は目安です。ディスクや記録する映像 などによっては、表示時間どおりに録画できません。

簡単な録画と再生 (つづき)

リモコン切換スイッチ 「DVDI側

TV ODVE

12 %

男 再生設定

ボタン

スキップ

ボタン

10 4 0/11

Gコード 予約/確認 表示切

1 5 2 b 3 t 4 to 50 to 6 to

7 * 8 * 9 6

// **A** \\

決定/OK

→ • • •

残量確認 録画 チョット見がっ

音声

** ∅**Victor

DVD RECORDER

·TV消音

停止/<u>クリア</u>

アングル

入力切換

変換

字幕 (十)(十)

文字種

▶▶

確定

DVD-R DVD-RW DVD-VIDEO DVD-RAM VIDEO-CD SVCD CD MP3

場面の頭出しや曲をスキップする

再牛中に




• 送り方向に頭出しかスキップを行い再生 を始めます。



• 戻り方向に頭出しかスキップを行い再生 を始めます。

DVD-RAM/-RWやDVD-Rの場合



[例] 次の番組を頭出しするとき

: [▶▶]を]回押す。


今見ている番組を頭出しするとき

: [◄◀]を]回押す。

ひとつ前の番組を頭出しするとき

: [◄◄]を3回押す。

DVDビデオ、CD、ビデオCD、スーパービデオCDの場合



[例] 次の曲または場面を頭出しするとき

: [▶▶I]を1回押す。

今聞いている曲または場面の頭出しするとき

:[◄◀]を1回押す。

見たい場面にマークを付ける

DVD-RAM DVD-R DVD-RW

本機には再生して、あとでもう一度同じ場面を見たい場合にマーク(最大 999個)を付けることができます。DVD-RAM/-R/-RWディスクでマーク をつけると頭出しするときに便利です。



● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

マークを付けるには

MARK

再生中に

● 再生中にお好みの場面が来たら[マーク]を押します。 テレビ画面に「MARK」が表示されます。[スキップ]で簡単に頭出しできます。

マークを削除するには

・時停止中に




●[スキップ]でマーク位置を頭出しして[マーク]を押します。 テレビ画面に「MARK」に×マークが表示されマークが削除されます。



- 録画中にモノラルや二重放送からステレオ放送に切り 換わったときは、自動的にマーク信号が記録されます。
- DVD-RまたはDVD-RW(ビデオモード)のディスクを ファイナライズすると、ファイナライズ前に付けたマーク ポイントは削除され、約5分ごとに自動的にチャプターが 付けられます。
- マークは最大999個まで付けられますが、100以上の数 字を指定した場合、本体表示窓は「--」になり確認できま せん。画面表示で確認してください。

続きから見る(リジューム機能)



本機には再生して、停止した位置を自動的に記憶するリジューム機能があ ります。録画した番組やDVDビデオなどの続きを見るときに便利です。



設定メニューの「基本機能設定→その他→リジューム」でリジューム方 法を選択します。(12853ページ)


• [入] : 本機に入っているディスクにリジュームポイントを記憶

します。

: ディスクごとにリジュームポイントを記憶します。 「ディスク リジュームし

30枚まで記憶でき、30枚を超えると古いデータから削

除します。



再生中に

[停止]を押す



- 押したときの再生位置が新たにリジュームポイントとして記憶されます。 (記憶中は、本体表示窓のディスクマークの内側が点滅します)
- ●止めた位置から再生したいときは、「再生」を押します。

(記憶を取り消すには)

次の操作をすると、リジュームポイントは、取り消されます。 (ディスクマーク内側の点滅が停止し、点灯に変わります)

リジューム設定が「入」のとき

- [電源]を押して電源を切る。
- ディスクを取り出す。
- 停止中に[停止]を押す。
- [トップメニュー] でトップメ ニューを表示して選択実行する。
- [メニュー]でディスクメニューを 表示して選択実行する。

リジューム設定が「ディスクリジューム」 のとき

- ・停止中に「停止」を押す
- [トップメニュー]でトップメニューを 表示して選択実行する。
- [メニュー]でディスクメニューを表示 して選択実行する。



ディスクマーク(内側)

⊘Victor

DVD RECORDER



点滅:リジューム記憶 点灯:リジューム解除




- 「ディスクリジューム」対応ディスクはDVDビデオ、 ファイナライズ後のDVD-R/-RW、VCD、SVCDにな ります。対応していないディスクのときはリジューム 設定が「入」と同じになります。
- 「ディスクリジューム」でリジュームポイントを記憶 したディスクは、設定メニューのリジューム設定を 「入」または「切」に変更すると取り消されます。
- 両面タイプのディスクは、表面と裏面はそれぞれ別々 にリジュームポイントが記憶されます。

Ø

現在時刻

ディスクに録画する

録画を始めると、自動的に録画の始め部分をサムネイル画像として記録します。(☞92ページ)



1117

 \oplus

√ Victor

DVD RECORDER

入力切換 TV消

再生タイトル番号

OVD-RAM TITLE 9 D 1:14:55

録画ディスク

 \exists

時間差再生マーク チャプター番号

録画タイトル番号 録画モード

5 VO TITLE 9 CHAPTER 67


音声モード

再牛力ウンター

録画マーク

(青:録画済、赤:録画中、緑:再生中) 受信チャンネル


録画カウンター (経過時間)



- 準備
 - テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。

リモコン準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に

- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。





- 新品のDVD-RW ディスクをお使いのときは、VR モードまたはビデオモードで初期化(フォーマット) してください。(135ページ)
- 再度押すと、ディスクが閉まります。








「録画モード]を押して録画モードを選ぶ



● 押すごとに、録画モードが切り換わります 星の数が多いほど高画質になります。



例:4.7GB DVD-RAMディスクの場合

XP(最大約] 時間):最高画質

SP(最大約2時間):高画質 LP(最大約4時間):普通画質

EP(最大約6時間):長時間モード

FR60~FR480(約1~8時間):

[◀/▶]を押して設定する(1☎78ページ)

[録画]を押しながら[再生]を押す



を押しながら



- 本体で操作するときは、「録画(●)] を押します。
- 本体表示窓のディスクマーク内に 赤い丸マークが点灯します。



再生タイトル名

バーメータ

- ◆ 大切な録画の場合は、必ず事前に試し録画をして、 正常に録画・録音されていることを確かめてくださ い。また、サムネイル画像が記録されますので、削除 したいときは、1989ページをご覧ください。
- 万一本機の不都合により、正常に録画・録音や再生 できなかった場合の内容の補償についてはご容赦 ください。
- 録画中に停電になった場合、停電前の録画について の保証はできません。
- 録画が禁止されている放送は録画できません。



リモコンの[数字](1~9、0/11)でチャンネルを選ぶときは

- 「数字」(1~9、0/11)を押す。
 - 例: 4チャンネルを選ぶときは[4]を押す。
 - 例: 10チャンネルを選ぶときは [1]、[0/11]を続けて押す。
 - 例: 外部入力を選ぶときは [O/11]を押すと、強制的に[F-1]入力に切り 換わります。



録画ボタン

録画を一時停止する



録画中に、[一時停止(■)]を押します。

再び録画を始めるときは、[再生(▶)]を押します。

録画をやめる



[停止(■)]を押します。

録画終了処理のため「しばらくお待ちください」と表示されます。この表示が消えるまで、電源を切らないでください。

録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、電源が切れます。リモコンでは操作できません。







◆本体表示窓には、録画時間が表示されディスクの内側の赤丸が点滅します。



- 録画を途中でやめるには、[停止(■)]を押します。
- 残量時間が足りないときは、残量時間に合わせて最長の設定時間が変わります。

二重音声の録画について

- DVD-RAMまたはDVD-RW(VRモード)のディスクの音声は、メニューの「基本機能 設定→録画設定→DVD-R/RW録画音声」の設定に関係なくすべて記録されます。
- DVD-RまたはDVD-RW(ビデオモード)のディスクの音声は、メニューの「基本機能設定→録画設定→DVD-R/RW録画音声」で設定された音声で記録されます。



録画フォーマットについて

● MPEG2フォーマットを使っています。画質の目安として、1 秒間にどれくらいのデータ量を記録できるかを示す単位(bps)を使います。この数値が大きい方が画質に有利になりますが、記録するために必要な容量も大きくなります。歌番組やスポーツなどの動きの早い番組には「XP、SP」を、トークなどの動きの少ない番組には「LP、SP」がおすすめです。本機では録画画質の参考に☆印で表示しています。☆の数が多い程高画質になります。「録画モード」で確認できます。

DVD-R/DVD-RW(ビデオモード)への録画について

- 1回(1世代)のみ録画できる映像(一部のBS/CSデジタル放送)は録画できません。
- 録画を停止したときは、終了処理に数10秒かかります。
- 他のDVDプレーヤーなどで見るためには、ファイナ ライズをしてください。(呼3132ページ)一度ファイナ ライズを行うと録画や編集ができなくなります。
- ご使用するDVDプレーヤーやDVD-Rの録画状態に よっては、再生できない場合があります。このような場 合は本機で再生してください。

Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約)

DVD-RAM DVD-R DVD-RW

通常予約と合わせて、8番組を予約することができます。(128768ページ)



- ガイドチャンネルと時刻の設定をしてください。(**№ 45**、**46**ページ)
- DVD-RAM または、ファイナライズ前の DVD-RW、DVD-R ディスクを 入れます。



リモコン切換スイッチ

·TV ODV

Я

取消し

ボタン

8

リターン ボタン

停止/クリア

ボタン

「DVDI側

- DVDタイマ-(④)

1 5 2 b 3 4 5 6 MANO

7 * 8 * 9

10 0/11 12

 \blacktriangle

決定/OK

▼

→ •

. PH

>> 変換

録画 **チョット別**(ック 30的スキッ:

学幕

DVD RECORDER

チャンネル 音量

0

1/80

∫ 144 <u>.</u>

アングル

入力切換 音声 TV消音 TV/DVD TV朝

[Gコード]を押す



- ディスク予約の場合、確認画面を表示します。 「OK |にカーソルがある状態で[決定/OK]を押します。
- テレビ画面に「予約がいっぱいです 不要な予約を取り消して ください」と表示されたときは、すでに8予約分が登録されて います。

[数字](1~9、0)を押して Gコード番号を入力する

番号を間違えたときは

1文字消去: [取消し]を押します。

全消去 : 「停止/クリア]を押します。





- 数字の0は[0/11]を押します。

[決定/OK]を押す



• テレビ画面に確認画面が表示されます。





本体表示窓にメッセージが点滅したときは

- 次の点を確認してください。
 - 番組の終了時刻が過ぎていないか
 - Gコード番号が正しいか(Gコード番号を入力し直 してください)

途中でやめたいときは

「Gコード]または[リターン]を押します。

Gコード予約のときの注意

- Gコード予約をしたときは、実際の番組よりも多少長 めに録画されることがあります。
- Gコード予約した場合、番組の頭が欠けることがあり ます。また、前の番組の終了時刻と次の番組の開始時 刻が同じ時間の番組を予約したとき、録画した前の番 組の終わりが欠けることがあります。





「終了時刻」を変更したいとき...

[▲/▼]を押すごとに]分単位で、押し続け ると30分単位で延長または短縮できます。 事前に録画可能な時間を確認しておくと 便利です。

「毎週/毎日|録画したいとき...

[▲ /▼]を押し、毎週、月曜~金曜、月曜~ 土曜、日曜~土曜のどれかを選びます。

「緑画モード」を変更したいとき...

[▲ /▼]を押し、録画モードを選びます。 押し続けるとFR60~FR360の間は30 ずつ飛ばします。

「タイトル名」を設定したいとき...

16396ページをご覧ください。



XP(高画質) :最大約1時間 SP(標準) :最大約2時間 LP(長時間) :最大約4時間


EP(超長時間) :最大約6時間

FR最適画質

くわしくは、19878ページを ご覧ください。

予約内容を確認し、「決定/ OK1を押す





[決定/OK]を押し、予約を終了 する



• 続けて、他の番組を予約 するときは、手順 ❶ から ❸ をくり返します。



- タイマー録画の開始時や録画中に、禁止されている番組になったときは、録画一時 停止します。録画可能な番組になったときに録画を再開します。
- 予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています。正しく録画 できません 予約確認画面から修正してください」を表示します。予約の確認/変 更/取消しをするときは、1gg**74~77**ページをご覧ください。

7 [DVDタイマー]を押して、録画 予約の待機状態にする



- ◆本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯し、自動的に VHS側に切り換わります。(電源は入ったままです) VHS側を使用しないときは、「電源」を押して電源を切ります。
- VHS側が録画予約待機状態のときは、電源が切れます。



メモ

DVD 側で予約した後で DVD 側を使う

[DVDタイマー]を押します。

録画予約待機が解除されます。 (本体のタイマーランプ「DVD側」が消えます)

これで、DVD側を通常のように操作することができます。 DVD側を使い終わったら、もう1度[DVDタイマー]を 押します。

再び本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯し、録画予 約待機中になります。

DVD側を使い終わったあとは

- 録画用のディスクが入っていることを確認してくだ さい。
- ◆本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯していること を確認してください。

Gコード®機能を使わずに予約する(通常予約)


DVD-RAM DVD-R DVD-RW

Gコード予約と合わせて、8番組を予約することができます。(เ∞66ページ)



- 時刻の設定をしてください。(☎46ページ)
- DVD-RAMまたは、ファイナライズ前のDVD-RW、DVD-Rディスクを 入れます。

西暦 2003年 12月24日、午後8時から午後9時20分まで4チャンネ **例** 四暦 2003 テ・ニ, ルを SP モードで予約する



チャンネル

DVD RECORDER

入力切換 音声 TV消音 TV/I ** ⚠**Victor

[予約/確認]を押す



● 「予約確認 | 画面が出ます。

[▲/▼]を押して「新規予約」 を選び、「決定/OK]を押す






- [▲ / ▼]を押して日付を 設定する
 - 押すごとに、1 日単位で変わります。



- を選び、[▲/▼]を押して 設定する
 - 押すごとに、1 分単位で変わります。
 - 押し続けると30分単位で変わります。




- 5 [◀/▶]を押して「終了時刻」 を選び、[▲/▼]を押して 設定する
 - 押すごとに、1 分単位で変わります。
 - 押し続けると30分単位で変わります。






設定の途中で予約内容を取り消したいときは

● [予約/確認]を押します。表示している予約が 取り消されます。





- ◆ 本機前面または背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、 チャンネル欄に「F-1」または「L-1」を表示させます。
- DV入力端子からの予約はできません。

「毎週/毎日」録画したいとき...

[▲ /▼]を押し、毎週、月曜~金曜、月曜~ 土曜、日曜~土曜のどれかを選びます。

「録画モード」を変更したいとき...

[▲ / ▼]を押し、録画モードを選びます。 押し続けるとFR60~FR360の間は30 ずつ飛ばします。

「タイトル名」を設定したいとき...

☞96ページをご覧ください。

録画モードについて XP◆→ SP◆→ LP◆→ EP◆

FR60 FR (JUST)

(4.7GBのDVDディスクのとき)

:最大約6時間

 XP(高画質)
 :最大約1時間

 SP(標準)
 :最大約2時間

 LP(長時間)
 :最大約4時間

EP(超長時間) FR最適画質

くわしくは、№**78**ページをご 覧ください。

8 予約内容を確認し、[決定/ OK]を押す





② [決定 / OK] を押し、予約を終了する




続けて、他の番組を予約するときは、手順 から
 おくり返します。



- タイマー録画の開始時や録画中に、禁止されている番組になったときは、録画一時 停止します。録画可能な番組になったときに録画を再開します。
- 予約内容が重複しているときは、画面に「他の予約と重なっています。確認して 修正してください」と表示され、修正画面になります。予約の確認/変更/取消 しをするときは、16874~77ページをご覧ください。

● [DVDタイマー]を押して、録画 予約の待機状態にする



タイマーランプ



- ◆本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯し、自動的に VHS側に切り換わります。(電源は入ったままです) VHS側を使用しないときは、「電源を押して電源を切ります。
- VHS側が録画予約待機状態のときは、電源が切れます。

XE

通常予約のときの注意

通常予約した場合、番組の頭が欠けることがあります。また、前の番組の終了時刻と次の番組の開始時刻が同じ時間の番組を予約したとき、録画した前の番組の終わりが欠けることがあります。

録画予約が重複しているときは

警告メッセージが表示されます。予約の変更または取消しをしてください。(16376ページ)


予約の確認/変更/取消しをするときは

■ 74~77ページをご覧ください。


ディスクに予約する (ディスク予約)



毎週または毎日放送する同じ番組を録画するための専用ディスクとしてご利用できます。 すでに録画済みの番組に対して自動的に上書きされるため、1枚のDVD-RAM/DVD-RW(VRモードのみ) ディスクをくり返し使用できます。



DVD-RAM/-RW









ディスクを入れる

• 録画する面を下 にして入れてください。



リモコンのDVD タイマーボタンを押す

• 本体のタイマーランプ (DVD側) が点灯します。



これで準備完了!



番組を予約した時間に 録画を始める



例えば

連続ドラマ 上 洋画劇場


などの専用ディスク としてご利用ください

ディスクの上書きについて

ディスク予約した録画番組の上書きの例をいくつか説明します。 すでに録画済みの番組から上書きします。

● (例1)~(例3)については、必ずしもこの通り動作しない場合があります。

(例1) 金曜の1時間の連続ドラマをSP(標準モード)で毎週録画する



(例2) 15分の朝の連続ドラマをXP(高画質モード)で毎日録画する



(例3) 日曜の1時間半の連続ドラマをSP(標準モード)で毎週録画する



ブランク扱いの部分は、録画されていても再生できません。



ディスク予約すると次の事はできません。

- 他社製品では動作しません。
- [録画]は使えません。
- 通常予約(快速予約)はできません。
- プレイリストは作成できません。
- ライブラリーには、登録しません。
- 編集やタイトル保護はできません。

№… ディスク予約について

- 番組の頭が欠けることがあります。また、前の番組の終 了時刻と次の番組の開始時刻が同じ時間の番組をディ スク予約した場合、録画した前の番組の終わりが欠け ることがあります。
- DVD-RW(ビデオモード)やDVD-Rでは、予約できません。
- 録画中に停電になった場合、停電前の録画についての保 証はできません。

ディスクに予約する(ディスク予約)(つづき)



毎週または毎日予約以外の設定はできません。

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

·TV ODVI

1 5 2 b 3 4 15 50 ts 6 1s

7 * 8 * 9 5

10 角 0/11 岩 12 %

(東定/OK) (D)

 \blacktriangledown

前スキッフ 文字種 ★スキップ 大スキップ 大スキップ

音声 チャンネル

TV期 TV消音 TV/OVD TV票期

** ✓ Victor** DVD RECORDER

確定

字幕

音量

停止/<u>クリア</u> 変換

アングル

入力切換

Gコード 予約/確認



- 時刻の設定をしてください。(№ 46ページ)
- DVD-RAM または DVD-RW (VR モードのみ) ディスクを入れます。

西暦 2003年 12月 24 日午後 8 時から午後 9 時 20 分まで 4 チャンネル **例** 四僧 2003 ティニ*ハ* を標準モードで予約する

[予約/確認]を押す



- 「予約確認 | 画面が出ます。
- ディスクに予約がある場合、確認画面を表示します。 「OK |にカーソルがある状態で[決定/OK]を押します。

2 [▲/▼]を押して「ディスク 予約 | を選び、「決定/OK]を 押す

• すでにディスクに録画済みの番組がある 場合、「フォーマットしてください」を表 示します。

録画済みの番組を保存したいときは、「決 定/OK]を押したあと他のビデオ機器へ ダビングしてください。

すでにディスク予約が入っている場合、 「ディスク予約」の表示はありません。「新規 予約 |を選んで「決定/OK]を押してくださ い。



3 [▲ / ▼]を押して日付を 設定する

● 押すごとに、1 日単位で変わります。



4 [◀/▶]を押して「開始時刻」 を選び、[▲/▼]を押して 設定する

- 押すごとに、1 分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。



ディスク予約について


● 録画した番組を保存するときは、次回(次週の同じ曜日 または毎日)の録画で上書きされる前に他のビデオ機 器へダビングしてください。(168ページ)

SP換算で2時間以上の予約をした場合

●「録画可能時間が足りないため ディスク予約できま せん 録画モードを変更するか予約を削除してくだ さい」と表示され、ディスク予約画面に戻ります。

設定の途中で予約内容を取り消したいときは

● [予約/確認]を押します。表示している予約が 取り消されます。



[◄/▶]を押して「終了時刻」 を選び、[▲/▼]を押して 設定する

- 押すごとに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。



[◄/▶]を押して「チャンネル」 を選び、[▲/▼]を押して 設定する

- ◆本体前面または背面の入力端子につないだ機器からの映像を録画するときは、 チャンネル欄に「F-1」または「L-1」を表示させます。
- [◄/▶]を押して「毎週/毎日」を選び、[▲/▼]を押して設定する
 - 「▲/▼]を押し、毎週、月曜~金曜、月曜~土曜、日曜~土曜のどれかを選びます。
- 必要に応じて[▲/▼/◀/▶]
 で変更する

「録画モード」を変更したいとき...

[▲ /▼]を押し、録画モードを選びます。 FR(JUST)、FR60~FR360、FR420 の設定はできません。

「タイトル名」を設定したいとき... 1986ページをご覧ください。

- 予約内容を確認し、[決定/ OK]を押す
 - ◆ 本体表示窓に「DISC 」を表示します。
 - 続けて他の番組を予約するときは、手順●から●をくり返します。
- (DVDタイマー)を押す
 - ◆本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯し、自動的にVHS側に切り換わります。 (電源は入ったままです)
 - VHS側が録画予約待機状態のときは、電源が切れます。



録画予約が重複しているときは

警告メッセージが表示されます。予約の変更または取消しをしてください。(☞76ページ)

予約の確認/変更/取消しをするときは

● 19874~77ページをご覧ください。

録画中に停止(中断)するには

● [DVDタイマー]を押して本体のタイマーランプ(DVD 側)を消したあと、「停止」を押してください。 リモコン切換スイッチ [DVD]側

·TV ODV

1 5 2 b 3 t

4 50 % 6 k

-ド 予約/確認 表示切換 重生設

決定/OK

 \blacksquare

· • · 44

** ⚠** Victor DVD RECORDER

\$91₹- DVD91₹-

7 # 8

1/80

前スキッフ 文字種

入力切換 音声 TV朝用 ·TV消音 ·TV/DVD

電源

9 5 WXYZ

欠スキップ

>>

強定

チャンネル 音量

[予約/確認]を押して予約確認一覧を表示させて確認します。 再度、「予約/確認]を押すと、元のテレビ画面に戻ります。



- ディスク予約した番組の予約確認をするときは、予約済みのディスクを 入れます。(**12870**ページ)
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。



VHS/DVD


切換ボタン

Ø

[電源]を押して電源を入れる



- 本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯しているときは [DVDタイマー]を押してタイマーランプ(DVD側)を消し てから[電源]を押します。
- ◆ 本体表示窓に「BS-CS」を表示しているときは 本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を押して[BS-CS |表示 を消してから[電源]を押します。
- 本体のDVDランプが点灯していないときは [VHS/DVD]を押して本体のDVDランプを点灯させます。






- 録画予約内容が一覧表示されます。
- 再度[予約/確認]を押すと、元のテレビ画 面に戻ります。
- ディスク予約したディスクが入っている 場合はディスク予約の内容のみ表示され ます。




予約の詳細を確認するには [▲/▼]を押して「確認したい予 約1を選び、「決定/OK1を押す







ディスク予約の場合、予約内容はディスク内に記録され ています。



4 [決定/OK] を押し、確認画 面表示後、もう一度 [決定/ OK] を押す



● テレビ画面に戻ります。



5 [DVDタイマー]を押して予 約待機にする



- 本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯し、自動的にVHS側に切り換わります。(電源は入ったままです)
- VHS側が録画予約待機状態のときは、電源が切れます。
- BSデジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、[DVD タイマー]の代わりに、本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を2秒以上押して本体表示窓に「BS-CS |を点灯させます。

本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。(上記手順4の表示例) ディスク予約の場合は、ディスクを入れてください。

1. [予約/確認]を押す。

DVDランプまたはVHSランプが点灯します。 デッキ選択が違うときは、[VHS/DVD]を押して切り換えてください。 本体の表示窓には「NEW PRGM」と表示します。 ディスク予約のときは、「DISC PRGM」と表示します。 (予約数が8つ入っている場合は、「P-1」と表示します)

- [▲/▼]を押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させて [決定/OK]を押す。
 - [▲/▼]を押すごとに「P-1」、「P-2」と送られます。
- 3. [▶]を押して予約内容を表示させる
 - [▶]を押すごとに、表示される内容が次の順番で切り換わります。



- 録画モードは、録画予約番号を表示しているときに確認できます。
- 4. [予約/確認]を押すと元の表示(時計表示)に戻ります。 (確認操作終了)

VHS/DVD

切換ボタン

A

リモコン切換スイッチ

·TV ODV

電源

「DVD」側

HS917- DVD917- VHS/DVD

1 5 2 5 3 E

4 1 50 K 6 K

7 # 8 P 9 S

10 m 0/11 5 12 %

((東定/OK) (ト)

•

文字種

確定

チャンネル 音量

TV/file Tv/fi

◄ | [• ▶ •]

残量確認 録画 チョット別(ケ)

アングル 字幕 (土) (土) (土)

DVD RECORDER



- ディスク予約した番組の予約確認をするときは、予約済みのディスクを 入れます。(19870ページ)
- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。

[電源]を押して電源を入れる



- 本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯しているときは [DVDタイマー]を押してタイマーランプ(DVD側)を消し てから[電源]を押します。
- ◆ 本体表示窓に「BS-CS」を表示しているときは 本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を押して[BS-CS |表示 を消してから[電源]を押します。

本体のDVDランプが点灯していないときは

「VHS/DVD]を押して本体のDVDランプを点灯させます。

? [予約/確認]を押して「予約 確認|画面を表示させ、変更し たい予約内容を表示する






- 『予約を確認する』の手順 2 と 3 をご覧 ください。(**19874**ページ) ディスク予約したディスクが入っている 場合は、ディスク予約の内容のみ表示され ます。
- 予約を取り消したい場合は、手順 ④ へ進 んでください。

3 必要に応じて変更する

- 『通常予約』の手順 3 ~ 7 をご覧ください。 (18868、69ページ)
- 取り消したい予約がない場合は、手順 5 へ進ん でください。



④ 予約を取り消したいときは

[▲/▼]を押して取り消した

い予約を選び、[取消し]を押

して、録画予約を取り消す



- 予約確認
 日付 開始時期 終了時期 5+24% 育恵用日 即紙-ド
 12/20(月) AM 10:00 AM 10:30 BCH 有期 5P 12/24% PM 800 PM 8:30 MCH 毎 5P 12/24% PM 800 PM 8:30 MCH 毎 5P 12/24% PM 8:00 PM 8:30 MCH 毎 5P 12/24% PM 8:00 PM 8:00 MCH 5P 5P 12/24% PM 8:00 PM 8:00 MCH 5P 5P 12/24% PM 8:00 PM 8:00 MCH 5P 5P 12/24% PM 8:00 PM 8:
- 表示中の録画予約が取り消されます。
- ディスク予約の予約をすべて削除する と、通常のディスクになります。 (ディスク予約、ディスクの解除)
- 5 [予約/確認]を押して予約 確認を終了する



● テレビ画面に戻ります。

6 [DVDタイマー]を押して予 約待機にする



- ◆本体のタイマーランプ(DVD側)が点灯し、自動的にVHS側に切り換わります。(電源は入ったままです)
- VHS側が録画予約待機状態のときは、電源が切れます。
- BS デジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、 [DVDタイマー]の代わりに、本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を2秒 以上押して本体表示窓に[BS-CS]を点灯させます。



本体表示窓の「BS-CS」表示について

●BSデジタルリンク予約および着信予約の予約待機状態のときに、VHS側を使用しているときは「BS」表示になります。

フリーレートモードについて(FRモード) DVD-RAM

DVD-R

DVD-RW

フリーレートモード(FRモード)とは



ディスクの残量に合わせて最適な記録レートを計算し、ディスクの空き容量ぴったりに録画する機能です。 FRモードには、2種類あります。

FRモード表示について

録画モードボタンを押すと、録画モード/残量時間の 一覧表をテレビ画面に表示します。

録画モードボタンを押して「FRモード」を選び、

■/▶ボタンを押して記録レートを選びます。



最適な記録レートで録画したいとき FR(JUST) - E F

録画予約時のみ選択できます。

(例) 30分の番組をFR(JUST)で録画予約する

● 残量時間がXPモードで30分の場合



で録画します。

● 残量時間がXPモードで15分の場合



SPモード相当 で録画します。

FR90などの数字について

- ◆ 未使用の4.7GBディスクに録画できる時間の記録 レートです。(目安です)
 - (例)FR90:約90分録画可能な記録レート
- あと何分残っているかわからないディスクに1時間 の番組を記録したいときなどは、録画可能時間を 「1:00」に設定します。FR○○の数値を気にせず、 録画時間優先で設定することができます。

画質を重視したいとき


FR60~FR480モード

60、65、70…350、355、360のように、5分刻み で、360以降は420、480に設定できます。

- (例)毎週25分の番組を5回ぶん、1枚のディスクに 収めるために、FR125で録画予約する
 - SPモードで録画予約した場合 (4回ぶんしか記録できません)



ディスク 1 枚にぴったり録画できます




- ディスク残量に関係なく、タイマー予約の設定ができます。 ディスク残量が足りない場合、最後まで録画できませんの で、予約設定前にディスク残量の確認をしてください。
- **例)** 120分ディスクにSPモードで60分予約した場合、残り 残量は、XPモードで30分、SPモードで60分、LPモード で120分、EPモードで180分、FR480モードで240分 となります。これ以上の時間を予約すると、番組の最後ま で録画できません。

FR(JUST)モードの最長録画時間はFR480モードの録画 時間となります。ディスクの残量が少ないときに長時間番組 をFR(JUST)モードでタイマー予約する場合には、FR480 干一ドのディスク残量を見て残量が十分か確認することを おすすめします。また、FR(JUST)で複数番組を予約されて も、最初の番組しか録画できませんのでご注意ください。


● FR420、FR480で録画したディスクを他機で再生した場 合、正常に動作しないときがあります。

追っかけ再生(時間差再生)とは

DVD-RAMディスクに映像を録画し再生すると、高速の書き込みや読み出しが可能になり、録画と再生を同時に行なうことができます。



下図のように録画ポイントから時間差をつけて 再生することを、追っかけ再生といいます。



録画予約や通常録画時に以前録画した番組を再生したり、現在録画中の番組を継続して録画したまま、最初から再生することができます。



録画/再生状態表示の見かた

リモコンの表示切換ボタンを押すと、現在の状態を テレビ画面にスーパーインポーズで表示します。



スーパーインポーズ表示


現在の録画・再生状態をバーメーターで表示します。


(バーメーターの表示例)



録画中に追っかけ再生したときの画面について

DVD-RAMディスクで録画や予約録画中に、録画している番組の最初から再生することができます。 録画位置を追っかけて再生するので、追っかけ再生といいます。





追っかけ再生中の動作について

- 録画開始後約30秒間は追っかけ再生できません。
- 追っかけ再生中は、録画ポイントの約30秒前まで 早送り再生できますが、それ以降は自動的に通常 再生に戻り、約30秒間の時間差を保ちながら録画 と再生を継続します。
- 予約録画時の追っかけ再生では、録画が終了しても 電源は切れずに再生は継続します。
- 予約録画時の追っかけ再生は、次の予約時間がきたときは、録画開始直前に自動的に再生が停止され、 録画を開始します。
- 追っかけ再生中は、本体の録画(●)ボタンを押して もワンタッチタイマー録画は使用できません。
 停止ボタンを押していったん録画中の画面にしてからワンタッチタイマー録画を設定してください。
- 追っかけ再生中に、画像が少し止まることがありますが、録画には影響ありません。
- 追っかけ再生中に、[現在録画確認]を押して 録画中の映像を表示したとき、画像サイズが正しく ない場合があります。
- DV入力で録画中に追っかけ再生はできません。


追っかけ再生(時間差再生)中の画面について

追っかけ再生(時間差再生)中は、画面上の赤または青い帯の範囲内で自由に通常の再生操作(早送り/早戻し再生、可変速再生)ができます。

早送り再生などで現在の録画位置の30秒手前まで追いついたときは、通常再生に戻ります。

追っかけ再生(時間差再生)時の画面

表示切換ボタンを押すと、スーパーインポーズを表示します。(128747ページ) 現在録画確認ボタンを押すと、右下に録画確認映像を表示します。



●追っかけ再生のしかた



• [再生]を押すと録画開始点から追っかけ再生を始めます。

●追っかけ再生をやめて現在の録画位置に戻すには



• 追っかけ再生が止まり、現在の録画位置に戻ります。

または



- 押すごとに、録画中の場面より約8秒ぶん戻り追っかけ再生 (時間差再生)を始めます。1回目のみ、30秒ぶん戻ります。
- 録画中に[トップメニュー/ナビ]を押してナビ画面から別の番組を再生することができます。(L容87ページ)
- 時間差再生中は、早送り/早戻し再生、一時停止やスロー 再生ができます。(10358~60ページ)
- 録画開始から30秒経過しないと、時間差再生はできません。

録画中に番組をさかのぼって再生する(追っかけ再生)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ▶ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。

→ 録画中に、[再生]を押す



- 録画中の番組の始めから再生します。
- [早戻し(◀◀)/早送り(▶▶)]を押して、見たいシーンを探すこともできます。

録画中に見過ごしたシーンをちょっとだけ戻して見る (チョット見バック再生)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。

(1) 録画中に、[チョット見バック]を押す



- ●押すごとに約7秒ぶん戻して再生します。
- 再生一時停止中に押すと約7秒ぶん戻して一時停止 します。

録画中に別の番組を見る(時間差再生)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ▶ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。

録画中に[トップメニュー /ナビ]を押して「DVDナ ビ」画面を表示する

2 [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して「オリジナル ➡ 見たい番組」を選び、[決定/OK]を押す



- 選ばれた番組を再生します。
- 再生をやめるには[停止/クリア(■)]を押します。再度見るときに[再生(▶)]を押すと、続きから再生が始まります。



再生をやめるには

リモコン切換スイッチ

TV ODVD

VHS/DVD 切換ボタン

早戻し(◀◀) 早送り(▶▶)

ボタン

N

 $\mathbf{1}$

停止(■)

ボタン

П

「DVDI側

1 5 2 b 3 t

4 5 5 6 4 6 4 MNO 7 8 8 9 9 9 PQRS TUV WXY7

10 全 0/11 日 12 % Fre/マーク

(入) (決定/OK) →

义于和 選択

⊘Victor

DVD RECORDER

健園モ

入加音声

TV#

0 0

[停止(■)]を押します。録画中の画面に切り換わります。

追っかけ再生や時間差再生をしたときは

● 16:9や4:3の画面サイズをテレビへ正しく出力できないことがあります。このようなときは、テレビ側でお好みの画面サイズに切り換えてください。

追っかけ再生(時間差再生)中に使えるボタン

: 使用するボタン




使えるボタン	ボタン名称と機能
+17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	・押すと、DVDナビ画面を表示します。 見たい番組の頭出しをするときに押してください。
次スキップ	・1回押すと再生中の次のチャプターの頭にスキップします。 ・再生中に2秒以上押し続けると、押している間5倍速再生になります。 一時停止中は、1/16倍速再生になります。 ・離すと通常再生に戻ります。
前スキップ	・1回押すと再生中のチャブターの頭にスキップします。 ・再生中に2秒以上押し続けると、押している間、逆転5倍速再生になります。 一時停止中は、逆転1/16倍速再生になります。 ・離すと通常再生に戻ります。
早送り/スロー(+)	・再生中に押すごとに速くなり、4段階で早送り再生します。 ・一時停止中に1回押すと、1/16倍速再生になります。 ・1/16倍速再生中に押すごとに 1/16倍速→1/4倍速→1/2倍速でスロー再生します。
早戻し/スロー(−)	・再生中に押すごとに速くなり、5段階で早戻し再生します。 ・一時停止中に1回押すと、逆転1/16倍速再生になります。 ・逆転1/16倍速再生中に押すごとに 1/16倍速→1/4倍速→1/2倍速で逆転スロー再生します。
一時停止確定 ■■	・1回押すと一時停止(静止画再生)になります。 くり返し押すとコマ送りになります。
	・一時停止中に押すと、コマ戻し(◀)/コマ送り(▶)できます。
停止/クリア	・時間差再生を停止して録画中の画面に戻ります。 このときリジューム記憶します。 ・再度、停止ボタンを押すと録画を停止します。
30秒スキップ	・1回押すと約30秒ぶん飛ばします。 続けて押すと、その回数ぶん連続して飛ばします。 CM(コマーシャル)を飛ばすときに便利です。
チョット見バック	・1回押すと約8秒ぶん戻して再生します。 続けて押すと、その回数ぶん連続して戻ります。 スポーツ番組などでお使いください。
アングル 現在録画確認	・1回押すと現在録画中の映像を再生映像と同時に見ることができます。 続けて押すと録画確認窓が消えて現在再生中の映像のみになります。 録画中の番組が終わっているかどうかなどの確認もできます。

DVDナビゲーションとは

DVD側で録画すると、サムネイル画像が付けられ、番組の情報(日付、録画開始/終了時刻、チャンネル、録画モード、コピー禁止など)が記憶されます。その番組情報を使って、見たい番組の頭出しができます。また、録画した番組にタイトル(名前)を付けたり、番組にジャンル(種類)を付けることができます。

録画した番組を見たい



オリジナルメニューでは、録画した番組データに対して 操作します。


録画した番組をライブラリから探す




ディスクがライブラリに登録されていないとき か削除したいときに押します。(☞99ページ)

> 録画した番組がどのディスクに入っているか わからないときに、ライブラリから探すことができます。

録画した番組を編集したい





01 02:52 ここから 01 05:52 ここまで --:-- 合計時間 TIT E 01 CHAPTER 01 TIN : 01:01:52 前匯面 ブレビュー 実行 ☆ 確定 再 :、早送り、早戻しボタンなどで マー 選択 シーン選択後、決定ポタンで確定してください - お好みの場面を追加する (104ページ)

お好みの場面別のシーンに移動する (☞106ページ)

不要な部分を削除する (☞108ページ)

プレイリストとは


録画した番組から自由に編集して再生できます。

• 録画した内容のダイジェスト版を作りたい


(1392ページ)

• 名場面集を作りたい





(例2) 名場面集



ファイナライズ後の画面表示について


ファイナライズした DVD-R/-RW (ビデオモード) ディ スクでは、DVDナビゲーション画面は表示しません。 DVDメニュー画面を表示します。


DVD-RW(VRモード)ディスクでは、ファイナライズして もDVDナビゲーション画面を表示します。



DVD ナビゲーション画面について

DVDナビゲーション画面を表示させるには、停止または再生時に[トップメニュー/ナビ]を押します。





DVDナビで登録される情報

録画チャンネル 録画チャンネルが登録されます。

タイトル名 全角32文字までタイトル名を登録できます。

ただし、DVDナビゲーション画面では全角23文字(サムネイル部は全角7文字)までの表示です。(1694ページ)

サムネイル 録画した番組の見出し用の静止画です。

録画開始時に1度、録画予約実行後は5分ほどしてから、もう1度自動的に取り込みます。 また、サムネイルは、録画後にお気に入りの静止画に変更することができます。

(1392ページ)

録画モード 録画時の録画モードが登録されます。



●他機で記録したディスクの場合、表示 されない項目があります。

詩間 103 分 (SP) 3/4

DANCE CARNIVAL [ドキュメンタリー] 03/11/20(末) AM 10:00~PM 10:00 12CH SP 240分 图 ②

第7 ○ 確定 カーソルボタンで選択後、


録画した番組の頭出しをする

DVDナビは、DVD-RAM/DVD-RW/DVD-Rディスクに最大99番組まで登録できます。 サムネイル画像やタイトルなどから見たい番組を頭出しします。(録画中も可能です)





- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- › リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- **●** [トップメニュー/ナビ]を押して「DVDナビ」画面を表示する
- ② [▲/▼/◀/▶] を押して
 「オリジナル → 見たい番組」
 を選び、「決定/OK」を押す
 - 「が「オリジナル」のところで、[再生(►)]を押すとサムネイルが並んだ順に全タイトルが再生されます。
 - 番組を選んで[再生(▶)]を押しても同じように再生できます。



- 再生が終わると停止して、放送受信画面に切り換わります。
- 再生をやめるには[停止/クリア(■)]を押します。再度見るときに[再生(▶)]を押すと、続きから再生が始まります。


30001

複数の番組を決めた順番で見る(プログラム再生)

見たい番組を順番に設定して再生することができます。(最大30番組) 連続ドラマなどをまとめて見ることができます。




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ・ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。





- 見たい番組の数(30以内)だけ選びます。
- 間違えたときは、再度[記憶]を押します。番号が消去されます。
- すべての番号を消したいときは、[停止/ クリア(■)]を押します。





- 選んだ番号順に再生します。
- すべての再生が終了すると、停止したあと放送受信画面に戻ります。
- 途中で止めるには、[停止/クリア(■)]を押します。

TV ODV VHS/DVD HS917- DVD917 VHS/DVD #=18 (3) (3) (5)-(7)/TV/..... 切換ボタン 1 % 2 % 3 t ABC DEF GHI JKL PORS TUV 2 10 角 0/11 版 12 記述マーク 17 KE (入) (決定/OK) (▶) 前スキッ 44 (▶ • (3) (PP) 停止/クリア (■)ボタン

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

×€

すべての番組を見終わったら


- 1. 「DVDナビ」画面で「オリジナル」を選び[決定/OK]を押します。
- 2. [停止/クリア(■)]を押します。
 - ●番号がリセットされて消去されます。
- 3. [トップメニュー/ナビ]を押して、終了します。

録画した番組をプロテクトする

誤って番組を削除しないようにプロテクト(削除防止)をかけることができます。




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



VictorDVD RECORDER

② [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル」を選び、「決定/ OK]を押す





- 4 [◀/▶]を押して「タイトル 保護」を選び、[決定/OK]を 押す
 - 「タイトル保護」マークが表示されます。
 - 再度「タイトル保護」を選び[決定/OK] を押すと解除されます。



⑤ [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する




タイトル保護された番組でも、フォーマット(初期化)すると、すべての番組が消去されますので注意してください。 (134ページ)

録画した番組を削除する

ダビング(🖙 158ページ)などをしたあとで不要な番組を削除すると、残量時間が増えて録画可能な領域 を増やすことができます。(DVD-Rでは削除することはできますが、残量時間は増えません)



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



字# (**十**) (**十**)

チャンネル 音量

アングル

音声

·TV消音 ·TV/D ** ∅** Victor

DVD RECORDER

[トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する

- [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル→削除したい番 組 を選び、「▼]を押す
- [◀/▶]を押して「削除」を 選び、[決定/OK]を押す



- 4 [◀ / ▶]を押して「はい」を 選び、「決定/OK]を押す
 - サムネイル画像を確認してから削除して ください。
 - 削除中に「しばらくお待ちください」と表 示します。



5 [トップメニュー/ナビ]を 押して終了する



- サムネイル画像の右上にタイトル保護マークが表示 されているときは削除できません。マークを消去し てから削除してください。(左ページ参照)
- DVDナビは、ディスクの録画登録数が99番組にな ると、それ以上は録画できません。不要な番組を削 除してください。
- DVD-RW(ビデオモード)では、一番最後の番組を削 除したときのみ残量時間が増えます。



削除を実行すると

- DVDディスクに録画されている番組をライブラリ や登録情報と同時に削除します。
- 削除した番組からつくられたプレイリストでもそ の番組の部分は削除されます。

削除を取り消したいときは


手順4で「いいえ」を選んで、[決定/OK]を押します。

録画した番組の不要な部分を選んで削除する

CMなどの部分削除ができます。




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ◆ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。








② [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して
「オリジナル→部分削除した
い番組」を選び、[▼]を押す





③ [◀ / ▶] を押して「編集」を 選び、[決定/OK]を押す





4 再生して削除したい開始点 (ここから)を探して、[決定 /OK]を押す






- [早送り/早戻し/一時停止] などを使って探します。
- 「ここから」のカウンターがセットされます。




- サムネイル画像の右上にタイトル保護マークが表示されているときは削除できません。マークを消去してから削除してください。(図88ページ)
- ●番組数の多いディスクでは、規格上の制限から部分削除できないことがあります。



再生して削除したい終了点 (ここまで)を探して、[決定 /OK]を押す






- [早送り/早戻し/一時停止] などを使って探します。
- 「ここまで」のカウンターがセットされます。
- 削除場面の確認をするには「プレビュー」を選び、[決定/OK]を押します。
- 設定し直すには「クリア」を選び、[決定/OK]を押します。
 手順◆~⑤をくり返して操作してください。
- ◆ カーソル(矢印)が「戻る」、「プレビュー」、「実行」、「クリア」を選んでいると再生できません。
- 開始点から終了点までの間が2秒以下のときは、削除できないことがあります。 このときは、禁止マークを表示します。
- [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して
 [実行」を選び、[決定/OK]を
 押す





7[◀ / ▶] を押して 「はい」を 選び、[決定 / OK]] を押す



- 選択した場面が削除されます。
- 設定した場面より多少ずれることがあります。
- 8 [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する





削除を実行すると

- 削除した部分は、スキップして再生します。
- 削除した場面を含むプレイリストでも、その場面は 削除されます。

削除を取り消したいときは


手順分で「いいえ」を選んで[決定/OK]を押してください。

番組の見出し画像(サムネイル)を修正する

サムネイル画像を、お好みの場面の画像に変更できます。 プレイリストのサムネイルも同じ方法で修正できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- タ️● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。




● [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する






② [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル→修正したい番 組」を選び、[▼]を押す



 DVD-RW (ビデオモード)、DVD-R以外 のディスクでは「プレイリスト」を選んで も同様にサムネイル画像を修正できます。



③ [◀ / ▶] を押して「修正」を 選び、「決定 / OK]を押す





4 [▲/▼/◀/▶] を押して 「サムネイル修正」を選び、 [決定/OK]を押す







アングル

入力切換 音声

TV票用 TV消音


字幕 (**土**) (**土**)

VictorDVD RECORDER

チャンネル 音量

複数の番組を選択できません。

サムネイルの修正をするときは、番組単位で修正 します。



[再生]を押す



● [早送り/早戻し/一時停止]などを使って 探します。



⑥ 修正したい画像が表示されたら、[決定/OK]を押す



●「取り込み」が押されて、新しい画像が 登録されます。



7 [決定/OK]を押す





8 [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する




番組タイトルの作成または修正をする

録画した番組やプレイリストにタイトルを付けたり、修正できます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- 『備 ≫ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。




VictorDVD RECORDER






② [▲/▼/◀/▶] を押して
「オリジナル→タイトルを追加または修正したい番組」を選び、[▼]を押す





③ [◀ / ▶] を押して「修正」を 選び、[決定/OK]を押す







4 [▲/▼/◀/▶] を押して 「タイトル名修正」を選び、 [決定/OK]を押す







「▲/▼/◀/▶] を押して 文字の種類を選び、[決定/ OK]を押し[数字](O~12)を 押して文字を選ぶ



- [数字](0~12)を使った文字入力方法は
 12)を使った文字入力方法は
- [30秒スキップ(ヘ)]を押すと入力ガイドが出ます。




「【▲ /▼ / ◀ / ▶】を押して
「保存」を選び、[決定/OK]を
押す





7[▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して
「戻る」を選び、[決定/OK]を
押す



他にも修正したい番組タイトル名があれば 手順②~⑦を繰り返す。






(無変換)

タイトル名を編集する


タイトル名は最大全角32文字まで入力できます。



文字入力のしかた

ひらがな、カタカナ、英数、記号の4種類があります。

「▲/▼/◀/▶]と[決定/OK]または「文字種選択]を押して選びます。



文字入力窓のカーソル移動のしかた

左へ移動するとき:カーソルボタンの[◀]を押します。 **右へ移動するとき**:カーソルボタンの[▶]を押します。

文字を消すには

- 1. 消したい文字にカーソルを合わせます。
- **2.** 「クリア(■)]を押します。



● [リターン]を押すと修正文字の保存画面が開き、「する/しない」を選び[決定/ OK]を押します。タイトル名入力画面表示前の画面に戻ります。

矢印カーソル 全消去 文字の種類

タイトル名確認窓にある、タイトルを編集するには

- [▲/▼/◀/▶]を押し、
 修正したい文字を選びます。
- **2.** 消去 を選び[決定/OK]を押します。 (または、「クリア(■)]を押す)
- **3. 修正したい文字を入力します**。 (文字カーソルがあるところに文字が追加されます)



● 全消去 を選び[決定/OK]を押すと入力されているタイトル名がすべて消去されます。





ひらがな/カタカナ/英数ボタンについて

- [数字](0~12)を押すたびに文字が切り換わります。
- [30秒スキップ(へ)]を押すと、入力ガイドが表示されます。

文字を入力してみましょう!!

(例)ニッパーくん物語 1

ニ= 500 2回押す

ッ= 4 6 6 回押す

パ= **「** 1回押す

2回押す

-- 🎹 4回押す

く= 🤼 3回押す

ん= 3回押す

の= 500 5回押す

が= ² 1回押す

12~~ 1回押す

た= ⁴ 1 回押す

り= ※※ 2回押す

1 = 1回押す

- [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して
 「カタカナ」を選び、[決定/OK] を
 押す
 - [I◀◀ / ▶▶I]でも選択できます。
- **2** [数字](0~12)を押して「ニッパー」 を入力する



- 3 [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して 「ひらがな」を選び、[決定/OK] を 押す
 - [►| でも選択できます。
- **4** [数字](0~12)を押して「くん」を 入力する
- **5** [▲ /▼ /◀ /▶]を押して [確定(II)]を選び、[決定/OK]を押す
 - 確定するときは、[一時停止(Ⅱ)]でもできます。



- 6 [数字](0~12)を押して「ものがたり」を入力する
- **7** [▲ /▼ / ◀ / ▶]を押して「変換」を選び、[決定/OK]を押す
 - [再生(▶)]でも変換できます。
- 8 [▲ /▼] を押して「物語」を選び、 [決定/OK] を押す



- **9** [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して 「英数」を選び、[決定/OK]を押す
 - [I◀◀ / ▶▶I]でも選択できます。
 - 全角文字にするときは、[▲/▼/◀/▶]
 を押して「半角」を選び、[決定/OK]を押します。
- 10 [数字](0~12)を押して[1]を入力する



- 11 [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して 「保存」を選び、「決定/OK]を押す
- **12** [トップメニュー/ナビ]を押す (タイトル名変更終了)

ジャンルの設定または修正をする

VHS/DVD

切換ボタン

0,0

22~6

リモコン切換スイッチ

·TV ODVI

7- DVD9/17 VHS/DVD 電話 33- FX力/TV

1 5 2 b DEF

4 to 50 to 6 to 7 # 8 9 9 6 10 角 0/11 日 12 % 配慮マーク

A

● 決定/OK D

前スキッン スペモッン 次ペモッン マ字種 トトー 再生 送り/スロ

変換

产 入力切換

·TV消音 ·TV/DVD

DVD RECORDER

字幕 (十) (十)

確定

チャンネル 音量

1/20

44

アングル


停止/<u>クリア</u> ■

「DVDI側

録画した番組やプレイリストにジャンルを付けたり、修正できます。




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- Ⴖ [トップメニュー∕ナビ]を 押して「DVDナビ |画面を 表示する
- [▲/▼/◀/▶] を押して 「オリジナル→修正したい番 組 を選び、 [▼]を押す






[◀/▶] を押して「修正」を **3** 選び、「決定/OK]を押す





Д [▲/▼/◀/▶] を押して 「ジャンル修正 ➡ ジャンル」 を選び、[決定/OK]を押す





- 5 [▲/▼/◀/▶]を押して「戻 る」を選び、「決定/OK」を押す
 - 他にも修正したい番組のジャンルがあれば 手順②~⑤を繰り返す。



る [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する

ライブラリにディスクの情報を登録する

本機に登録されていないディスク情報を登録できます。

VHS/DVD

切換ボタン

22~83

リモコン切換スイッチ

TV ODVI

「DVDI側

#6917- DVD917 VHS/DVD == 316

1 % 2 % 3 EF 6 4 5 % 6 & MNO

7 # 8 9 9 6

10 全 0/11 5 12 % 配貨/マーク

(★) (決定/OK) (ト)

アングル 字幕 (土) (土)

DVD RECORDER

·TV專用 ·TV消音 ·TV/DVD

-√►►

確定

チャンネル 音量

文字種 党字標

入力切換 音声


- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- 準備
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
 - 登録するディスクを入れます。(123758ページ)







② [▲/▼/◀/▶] を押して「ライブラリ」を選ぶ





③ [◀ / ▶] を押して「登録」を 選び、「決定 / OK]を押す



- 登録したくない場合は、「取消し」を選び [決定/OK] を押してください。
- 一度登録しない場合でも、後で「登録」を 選び [決定/OK] を押すことで登録でき ます。





次のような場合はライブラリ登録できません。

- 他社の機器でフォーマットしたディスクの場合
- 他社の機器で録画したディスクの場合
- ディスク予約の場合
- 基本機能設定メニューの「ライブラリ登録」が「切」の 場合

ライブラリから録画した番組を探す

VHS/DVD

切換ボタン

N

リモコン切換スイッチ 「DVDI側

·TV ODVI

HS917- DVD917 VHS/DVD ##36

1 5 2 b DEF

4 to 50 ts 6 ts

7 * 8 P 9 WXYZ

10 角 0/11 岩 12 い 野樹/マーク

A)

(東定/OK) (▶

文字種

▶►

接定【II】

字幕 (十) (十)

チャンネル 音量

→

TV剪用 ·TV消音 ·TV/DV

₽Victor

DVD RECORDER

停止/<u>クリア</u>

録画モード

アングル

入が勝 音声

1/20

本機のメモリーに番組情報を最大1300番組分まで記録できます。見たい番組がどのディスクに録画され ているのか、探すときに便利です。

準備

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。

「トップメニュー/ナビ]を押して「DVDナビ|画面を 表示する

9 [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して 「ライブラリ**⇒**ソートボタン を選び、「決定/OK1を押す

> : ディスク番号の若い順 ジャンル順:映画、音楽、ドラマ~順

> > (1298ページ)

日付順 : 最新の録画日付順

> 日付ボタンは、押すごとに昇順、 降順に切り換わります。

タイトル名順:半角の(数字、アルファベット)、

全角の(数字、アルファベット) ひらがな、カタカナ、漢字の順

ソートボタン オリジナル プレイリス・ ジャンル順 ※ R 0010 桜月VSシワザ 日付順 ▼ | ROW 0011 | | ROW 0012 | マジック COUNTER MATRIX COUNTER

たい番組を探し、「決定/ OK1を押す

- もし番組が見つからない場合は、手順 ②に戻り、別のソートボタンで探して ください。
- 現在入っている DVD ディスクの中に 見たい番組があった場合は、選択した 番組以降のすべての番組が再生されます。



4 画面の指示に従って、必要な ディスクを入れる

> ● [決定/OK]を押し、確認画面を閉じて からディスクを入れて再生します。






● ライブラリに登録されているディスクを他社のDVD レコーダーで変更や録画等を行なうと、正常に動作で きなくなる場合があります。

ライブラリから番組情報を削除する

不要な番組情報や、メモリーが足りないときなどは番組情報を削除することができます。



- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- ・ リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。





② [▲/▼/◀/▶] を押して
「ライブラリ」を選び、「決定/
OK]を押す



③ [◄/▶]を押してソートボタンを選び、[決定/OK]を押したあと [▲/▼/◀/▶]を押して削除したい番組を選び、[▼]を押す



- 4 [◀ / ▶] を押して「削除」を 選び、「決定 / OK]を押す
 - 確認画面が表示されたら、画面の指示に 従って「決定/OK]を押します。
 - 番組情報を削除すると、画面に「メモリ使用状況」を表示します。[決定/OK]を押したあと、[トップメニュー/ナビ]を押すと、DVDナビ画面が消えます。





- ♠ 削除した番組情報は再登録できません。
 - ディスク内の番組情報を全て削除すると、ライブラリメニューにディスク番号を表示しません。また、欠番した番号を使用することはできません。


プレイリストを作成する

プレイリストは録画した番組や情報を一切変えないで、自由に編集して再生ができます。 録画内容のダイジェスト版や、名場面集等を作ったりできます。(☞85ページ)

プレイリストには、DVDディスクのランダムアクセス(ディスクのどこに映像データが記録されていても、瞬時に読み出すこのができること)を利用して再生開始点と再生終了点のカウンターの値、内容確認のためのサムネイル画像、タイトル名、ジャンル等の情報が含まれています。

作成したプレイリストに従って再生すると、1つの番組から色々な組み合わせの映像がお楽しみいただけます。

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- 、● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。








② [▲/▼/◀/▶] を押して
「プレイリスト」を選び、
[決定/OK]を押す





③ [▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して 「新規作成」を選び、[決定/ OK]を押す






- 4 再生して開始点(ここから)に したい映像を探して、「決定/ OK]を押す
 - [早送り/早戻し/一時停止] などを 使って探します。
 - 開始点(ここから)のサムネイル画像と、 カウンターの値が記録されます。






- プレイリストは99個まで作成できます。
- プレイリスト数、シーン数の多いディスクの場合、規格上の制限から追加、部分削除、移動ができないことがあります。このようなときは、不要なプレイリストを削除してください。




- 5 再生して終了点(ここまで)に したい映像を探して、[決定/ OK]を押す
 - [早送り/早戻し/一時停止] などを 使って探します。
 - 終了点(ここまで)のサムネイル画像と、 カウンターの値が記録されます。
 - 開始点(ここから)の位置より、前の映像は選択できません。



- 6 ピックアップした映像を確認するには [◀/▶] を押して「プレビュー」を選び、「決定/OK] を押す
 - 始めの5秒間と終わりの5秒間を再生します。
 - 決定なら手順へ進みます。
 - 再生開始点と再生終了点を変更したい場合は、「クリア」を選び、「決定/OK」を押します。
 [▲/▼]を押して「ここから」を選び手順④~
 ⑤をくり返します。



7[◀/▶] を押して「実行」を 選び、[決定/OK]を押す





- プレイリストが 1 つ作成されます。
- 設定した場面より多少ずれることがあります。
- プレイリストのタイトル(ISP94ページ)、サムネイル(ISP92ページ)、ジャンル (ISP98ページ)修正方法は、オリジナルと同じです。
- 8 [トップメニュー/ナビ]を 押して終了する




● ここで出来たプレイリストに追加(☞104ページ)、部分削除(☞108ページ)、 移動(☞106ページ)を行ないダイジェスト版などを作成できます。

お好みの場面を追加する (プレイリストの追加)

プレイリストに、別の場面を新しく追加することができます。


- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
 - 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。




● [トップメニュー/ナビ]を 押して「DVDナビ」画面を 表示する




② [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押し 「プレイリスト」を選び、 「決定 / OK]を押す





③ [◄/▶]を押して、別の場面 を追加したい「プレイリスト」 を選び、[▼]を押す






4 [◄/▶] を押して [編集]を 選び、[決定/OK]を押す







5 [◀/▶] を押して「追加」を 選び、[決定/OK]を押す








 再生して追加したい場面の 開始点(ここから)を探して 「決定/OK]を押す






- [前スキップ/次スキップ] などを使うと チャプター単位で移動して番組を切り換 えることができます。
- [早送り/早戻し/一時停止] などを使っ て探します。
- 再生して追加したい場面の 終了点(ここまで)を探して 「決定/OK1を押す





- [早送り/早戻し/一時停止] などを使って探します。
- 追加場面を確認するには「プレビュー」を 選び[決定/OK]を押します。つないだ部 分の前後約5秒ずつを再生します。
- 設定し直すには、「クリア」を選び、[決定/ OK]を押します。[▲/▼]を押して「ここから」を選び、手順③~•
- 「戻る」を選び、[決定/OK]を押すと前画 面に戻ります。
- 8 [◀ / ▶] を押して「実行」を 選び、[決定/OK]を押す



「ここから」、「ここまで」で指定した点と、 完全に一致しない場合があります。




② [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する



お好みの場面を移動する (プレイリストの移動)

1つのプレイリスト内である場面を別の場所に移動できます。

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコンのリモコン切換スイッチを「DVD」側にします。 準備
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
 - 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。



DVD RECORDER






② [▲/▼/◀/▶] を押して
「プレイリスト」を選び、
[決定/OK]を押す






③ [◄/▶]を押して移動したい 場面の「プレイリスト」を 選び、[▼]を押す





4 [◀/▶] を押して [編集]を 選び、[決定/OK]を押す






5 [◄/▶] を押して「移動」を 選び、[決定/OK]を押す








再生して移動したい場面の 開始点(ここから)を探して、 [決定/OK]を押す





• [早送り/早戻し/一時停止] などを使って探します。

再生して移動したい場面の 終了点(ここまで)を探して、 [決定/OK]を押す





- [早送り/早戻し/一時停止] などを使って探します。
- 8 再生して移動したい場面の (ここへ)を探して、[決定/ OK]を押す





- [早送り/早戻し/一時停止] などを使って探します。
- 移動した場面を確認するには「プレビュー」を選び[決定/OK]を押します。 「ここへ」のポイントの前後約5秒ずつを再生します。
- 設定し直すには、「クリア」を選び、[決定/OK]を押します。[▲/▼]を押して「ここから」を選び、手順
 ③をくり返します。
- ●「戻る」を選び、[決定/OK]を押すと前画面に戻ります。
- **9** [◄/▶] を押して「実行」を 選び、[決定/OK]を押す



「ここから」、「ここまで」で指定した点と、完全に一致しない場合があります。



[トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する




プレイリストの不要な部分を選んで削除する(プレイリストの部分削除)

1つのプレイリスト内で、不要な部分を削除することができます。

● テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。



- 、● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- ・ ● [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
 - 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。



DVD RECORDER






② [▲/▼/◀/▶] を押して
「プレイリスト」を選び、
[決定/OK]を押す






③ [◄/▶]を押して、部分削除 したい「プレイリスト」を 選び、「▼]を押す






4 [◄/▶] を押して [編集]を 選び、[決定/OK]を押す







5 [◄/▶]を押して「部分削除」 を選び、[決定/OK]を押す






再生して削除したい場面の 開始点(ここから)を探して、 [決定/OK]を押す





- [早送り/早戻し/一時停止] などを使って探します。
- 再生して削除したい場面の終了点(ここまで)を探して、 [決定/OK]を押す





- [早送り/早戻し/一時停止] などを使って探します。
- 削除後の場面を確認するには「プレビュー」を選び[決定/OK]を押します。 「ここから」の約5秒前から、「ここまで」の約5秒後までを再生します。
- 設定し直すには、「クリア」を選び、[決定/OK]を押します。
 [▲/▼]を押して「ここから」を選び、手順③~●をくり返します。
- ●「戻る」を選び、[決定/OK]を押すと前画面に戻ります。
- **8** [◀/▶] を押して「実行」を 選び、「決定/OK]を押す
 - 「ここから」、「ここまで」で指定した点と、完全に一致しない場合があります。
- ② [◀ / ▶] を押して 「はい」を 選び、[決定/OK]を押す



[トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する




プレイリストを再生する

作成したプレイリストを再生します。




- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- 本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW (VRモード) を入れます。








② [▲/▼/◀/▶] を押して 「プレイリスト」を選び、 「決定/OK]を押す





③ [◀ /▶]を押して見たい 「プレイリスト」を選び、 [決定/OK]を押す





- プレイリストを選んで[再生(▶)]を押しても同じように再生できます。
- 再生が終わると停止して放送受信画面に 切り換わります。
- 複数のプレイリストを再生する場合は、 で87ページ(プログラム再生)の手順2 で「プレイリスト」を選んで操作してく ださい。



再生をやめるには

[停止(■)]を押します。
 再度見る時は、[再生(▶)]を押すと続きから再生が始まります。

プレイリストを削除する

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODV

1 5 2 5 DEF

4 % 50 % 6 *
GH | JK | MNO
7 * 8 * 9 5

10 全 0/11 5 12 % 配信/マーク

決定/OK

⊘Victor

DVD RECORDER

入力切換 音声 *TV専用
・TV/用音
・TV/DVD *TV専用

交換 一時停止 確定 II VHS/DVD


切換ボタン

6


20~**4**0

プレイリストを削除しても録画した番組や情報には影響ありません。

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
 - ◆本機で録画したDVD-RAMまたはDVD-RW(VRモード)を入れます。




② [◀/▶]を押して削除したい
「プレイリスト」を選び、
「▼]を押す






③ [◀ / ▶] を押して 「削除」を 選び、[決定 / OK]を押す





【◀ / ▶】を押して「はい」を 選び、「決定 / OK]を押す





⑤ [トップメニュー/ナビ]を 押して、終了する





削除を実行すると

DVDディスクに録画されている番組や、ライブラリ 情報には、何も影響しません。 MP3形式のサウンドファイルやデジタルカメラ等で撮影した画像ファイルが記録されたディスクの再生 ができます。

MP3/JPEGナビとは


MP3形式のサウンドファイル(音楽CDに比べて音質劣化を少なくして高圧縮したファイル)や、静止画(JPEG) ファイルをナビゲーションメニュートでソート(並べ替えて)して、再生することができます。 また、パスも すべて示します。







本機



ディスクを入れると、MP3ファイル、 JPEGファイルを検索して並べ替え ます。(**☞16ペー**ジ)



リモコンの


を押す

MP3/JPEGナビ (メイン画面)



ディスクのMP3ファイルやJPEGファイル をグループ分けして画面に表示します。 (16ページ)

「MP3」または「JPEG」を選んでから決定 /OKボタンを押すと選択した種類のファ イルをグループ分けして表示します。



ソートボタン

MP3

MUSIC/FRANCE/POPS 03/11/20(木)

プログログ カーソルボ フィー 選択 決定ボタン

MP3またはJPEGファイルを並べ 替えてグループ分けを行います。

ディスク名表示

ディスク名(Volume名)は半角で16文字分まで 表示します。

グループ情報表示部

MP3ソート

アイコン

ファイル(曲)名

最大半角16文字

まで表示します。

で表示します。

17文字以上は「…」

選択したグループの情報(グループ名、作成日時) が表示されます。グループ名は、そのグループの ある上位のグループ名も付加します。

> POPS 10 SONG

06 SONG

メイン画面 المساح مراز MY BEST JPEG I 3/4

グループ数表示

選択したグループ番号/総グループ数

グループ表示部

ソートボタンで選択された種類のファ イルがグループ分けされて表示され ます。さらにグループの内容を見る にはグループを選択して決定/OK ボタンを押します。

画像番号/総数

10/39

PHOTO

14PH0T0

MP3グループを選択

JPEGグループを選択

POPS

IOPHOTO

01PH0T0

曲番号/総数

10/39 14 SONG

MP3グループ内のファイル

08 SONG 09 SONG

戻るボタン メイン画面に戻ります。

0. JPEGソート アイコン

ンで選択後、 確定してください

プログラム番号

記憶ボタンを押して聞き たい曲を選択したとき に付けられる番号です。

JPEGグループ内のファイル

戻るボタン

メイン画面に戻ります。

112

MP3 や JPEG ファイルを再生する

VHS/DVD

切換ボタン

O

20~**4**0

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

TV ODV

HS917- DVD917 VHS/DVD \$\frac{\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texititit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texit{

1 1 2 b 3 2

4 12 50 ts 6 ts

7 * 8 * 9 S

TUV WXYZ WXYZ 10 角 0/11 日 12 % 記憶/マーク

● 決定/OK D

[• ► •] [►►

アングル 字幕

∠Victor

DVD RECORDER

音声 TV海用 TV消音 TV/OVD TV事目

確定

チャンネル 音量

1/20


44

入力切換

<u>9止/クリア</u> ■

MP3のサウンドファイルを再生したり、JPEG形式(ベースライン方式のJPEGファイルのみ)の静止画を スライドショーとして再生できます。

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
 - MP3 または JPEG ファイルの記録されたディスクを入れます。







[▲ / ▼ / ◀ / ▶] を押して ソートボタンを選び、[決定/ OK1を押す

> MP3: 音楽ファイル JPEG:静止画ファイル




3 [◀/▶]を押してグループを 選び、「決定/OK]を押す



[決定/OK]の代わりに[再生]を押すと、選 んだグループの最初のファイルから再生し ます。



⚠ [▲ / ▼ / ◀ / ▶]を押して 再生したいファイルを選び、 [決定/OK]を押す




- 選んだファイルから最後のファイルまで 再生します。
- JPEGファイルは、スライドショーで再生 します。各ファイルの表示時間を変更した いときは122ページをご覧ください。



お好みのファイルを選んで再生するには (プログラム再生)

同じグループ内の聞きたい曲や見たい画像のみを選択して再生することができます。

- テレビの電源を入れて、DVD を見るときのチャンネルにします。
- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。 準備
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
 - MP3 または JPEG ファイルの記録されたディスクを入れます。



● [トップメニュー/ナビ]を 押して「MP3/JPEGナビ」 画面を表示させる




MY BEST
MP3 JPEG -/4
ROOT Europe POPS ROCK
03/11/20(k) 03/11/20(k) 03/11/20(k) 03/11/20(k)

原る 強党 カーソルボタンで選択後、
通常 決定ボタンで確定してください

② [◀/▶]を押してソートボタンを選び、[決定/OK]を押す

MP3: 音楽ファイル **JPEG**: 静止画ファイル

3 [◀/▶]を押してグループを 選び、[決定/OK]を押す





4 [▲/▼/◀/▶] を押して 再生したいファイルを選び、 [記憶]を押す





- 再生したいファイルを複数選択(最大30個まで)できます。
- [記憶]を押すごとに、順に番号が付けられます。
- 間違えたときは、[取消し]を押します。
- [停止/クリア]を押すと、プログラム番号がすべてクリアできます。

日 [再生]を押す

- プログラム再生が始まります。
- リピート再生をしたいときは、図117ページをご覧ください。



すべての再生が終わったら

- 1. 手順 **①**~**③** の操作をします。
- 2. [停止/クリア(■)]を押します。
 - 番号がリセットされて消去されます。
- 3. [トップメニュー/ナビ]を押して、終了します。

再生設定メニューを使う VIDEO-CD SVCD

MP3

DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD-VIDEO **JPEG**

CD

再生設定メニューについて

再生設定メニューを表示して、いろいろな再生ができます。再生設定メニューを表示するには、VHS/ DVD ボタンを押して DVD ランプを点灯させてから再生設定ボタンを2回押してください。



A-Bリピート

指定した経過時間の間でくり返し再生するときに設定します。








- DVDナビメニューが表示されているときは表示を消し てから[再生設定]を押してください。
- ディスクが入っていないときは[再生設定]を1回押す だけで、再生設定メニューを表示します。

再生設定メニューを使う(つづき) video-cd svcd cd MP3 JPEG

再生設定メニューの操作方法

再生設定メニューは、[VHS/DVD]を押して本体のDVDランプを点灯させてから停止中または再生中に設定します。



⊕ ⊌

⊕


DVD-RAM

A-B ⇔

1番組/全番組または1曲/全曲をくり返し再生する(リピート)



● [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



● (再生または停止中) 「再生設定]を2回押す



• 再生設定メニューが表示されます。

② [◀ / ▶] を押して「⇔」を 選び、[決定/OK]を押す



③ [▲ /▼]を押して「リピート モード」を選び、[決定/OK] を押す

> オーディオCD/ビデオCD、スーパービデオCD、 JPEG、MP3ディスク

切 : くり返し再生をしません。

オールリピート: ディスク全体 トラックリピート: 選択中のトラック

DVDビデオディスク

切 :くり返し再生をしません。 **タイトルリピート**:選択中のタイトル

チャプターリピート:選択中のチャプター


DVD-R/-RW/RAMディスク

切 :くり返し再生をしません。

オールリピート: ディスク全体 **タイトルリピート**: 選択中のタイトル









リピートをやめるには

カーソル(矢印)を「む」に合わせ[決定/OK]を押して、「切」を選んで「決定/OK]を押します。



再生設定メニューを使う(つづき)


DVD-RAM DVD-R DVD-RW
DVD-VIDEO VIDEO-CD SVCD CD

再生したい部分だけをくり返して再生する (A-B リピート)

スポーツの練習、外国語のスピーチ練習やカラオケの歌詞を覚えたりするときに便利です。



▶ • [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。




₩VICTORDVD RECORDER

(再生中に) [再生設定]を2回押す



② [◀ / ▶] を押して「A-B℃」 を選び、くり返しの開始点で [決定/OK]を押す





- 開始点のカウンターを表示します。





- 終了点のカウンターを表示し、A-B間のリピート再生が 始まります。
- 終了点を設定する前に、トラックが変わった場合は開始点が キャンセルされて設定ウィンドウが閉じます。早戻ししてやり直してください。
- A-B間は3秒以上あけてください。3秒以内の設定はできません。
- (やめるには)

[◀ / ▶] を押して「A-B △」
を選び、「決定 / OK]を押す

[決定/OK]を押すごとに






異なるタイトル、トラックをまたいでのA-Bリピートは 設定できません。 DVD-RAM DVD-R DVD-RW DVD-VIDEO

VIDEO-CD SVCD CD MP3 JPEG

見たい番組や聞きたい曲を指定して再生する (サーチ)

再生または停止中に、トラック/チャプター/タイトル/グループ番号を指定して再生できます。





- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- (再生または停止中)[再生設定]を2回押す






② [◀ / ▶] を押して「➡]を 選び、[決定/OK]を押す



DVD-RAM



(1~9、0)を押して 番号を入力する

例)

8番のトラックから再生したいとき





15番のトラックから再生したいとき



間違えたときは

● 1 文字消去 :[取消し]を押す。

● 全消去 :[停止/クリア]を押す。

◆ 数字を入力しないで「決定/OK」を押すと、手順 ● に戻ります。

⑤ [決定/OK]を押す

◆入力した番号(トラック/チャプター/ タイトル/グループ)から再生が始まります。



手順❸の番号について

ディスクによっては、再生中と停止中では入力できる 番号の種類が違う場合があります。

DVD-RAM/-R/-RW/DVDビデオディスクの場合: タイトル/チャプター(再生中)、タイトル(停止中) MP3/JPEGディスクの場合:

グループ/トラック(再生中)、グループ(停止中) ビデオCD/スーパービデオCD/CDディスクの場合: トラック(再生中/停止中)



●ビデオCD/スーパービデオCDのPBC再生中は 設定できません。

再生設定メニューを使う(つづき)


DVD-RAM DVD-R DVD-RW
DVD-VIDEO VIDEO-CD SVCD CD

指定した時間から再生する (タイムサーチ)

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVDビデオではタイトルの先頭から、ビデオCD、スーパービデオCD、CDはディスクの先頭から経過時間を指定して、お好みの位置から再生できます。



• [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



(再生中または停止中に)[再生設定]を2回押す



② [◄/▶] を押して「④◆」を 選び、[決定/OK]を押す




③ [数字](1~9、0) を押して 経過時間を入力する



12分50秒から再生したいとき







間違えたときは

- 1 文字消去 : [取消し]を押す。
- 全消去 : [停止/クリア]を押す。
- 数字を入力しないで「決定/OK」を押すと、手順 に戻ります。

(2) [決定/OK]を押す

• 入力した経過時間から再生が始まります。



手順❶の操作について

DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW、DVDビデオでは再生中、ビデオCD、スーパービデオCD、CDは再生中または停止中に操作できます。

次のようなときはタイムサーチができません。


- 時間情報が記録されていないDVDビデオ
- ビデオCD、スーパービデオCDでPBC再生中

選んだ順番に再生する (プログラム再生)

ビデオCD、スーパービデオCDやオーディオCD(CD-DA)のトラックをお好みの順番で再生することができます。最大30トラックまでプログラムできます。



▶ • [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



● (停止中に) [再生設定]を2回押す



② [◀/▶] を押して 「PRGM」 を選び、[決定/OK]を押す




 やめるときは、[▲/▼/◀/▶]を押して「PRGM」を選び[決定/ OK]を押してください。



3 [数字](1~9、0)を押して再 生したい順にトラック番号を 入力する

例)

8番のトラックを入力する場合



15番のトラックを入力する場合







- 1 桁入力の場合は数字入力の後に[決定/OK]を押します。
- カーソルは次のプログラム番号に移動します。
- トラック番号を入力して[決定/OK]を押すごとに、画面下の プログラムトータル時間が加算されて行きます。
- まちがえて入力したときは、[取消し]を押します。

⚠ [再生]を押す

• プログラム再生が始まります。



プログラム再生を解除するには

● 再生中に、再生設定メニューの「PRGM」にカーソルを 合わせて「決定/OK」を押します。

再生設定メニューを使う(つづき)

順不同に再生する(ランダム再生)

VIDEO-CD

SVCD



ディスクの全トラックを順不同(ランダム)に再生することができます。





- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- (停止中に)[再生設定]を2回押す
- ② [◀/▶] を押して 「RND」を 選び、[決定/OK]を押す



- 設定モード表示部に「ランダム」が表示され、 ランダム再生が始まります。
- ランダム再生を解除するときは、再生中に再 生設定メニューの「RND」にカーソルを合わ せて[決定/OK]を押します。

JPEG 画像の表示時間の設定


JPEG

1枚の画像を表示する時間を変更できます。





- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- (再生または停止中に) [再生設定]を2回押す
- (2) [◀ / ▶] を押して「<u>□</u>」」を 選び、[決定/OK]を押す
- 3 [▲/▼]を押して表示したい 時間を選び、[決定/OK]を 押す



JPEG

ا ت

4 [再生設定]を押して終了する



表示時間について

画像を表示中に表示時間を変更した場合、次の映像から変更した表示時間で表示します。

プログレッシブモードの設定

VHS/DVD 切換ボタン

O,O

リモコン切換スイッチ

·TV ODV

(000)

「DVDI側

1 1 2 h 3 t

4 % 50 % 6 # MNO 7 # 8 9 5 WXYZ 10 # 0/11 # 12 %

(▼)
(決定/OK)
(ト)

44

アングル

. PH

▶▶

確定

チャンネル 音量

字幕 (十) (十)


⊘Victor

DVD RECORDER

録画状態(映像素材)に応じて最適な画質を選び再生するために設定します。



- ▶ [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- プログレッシブスキャンモードに設定します。(L容29ページ)





② [◀ / ▶] を押して「□」を 選び、[決定/OK]を押す





3 [▲ /▼]を押して映像に 合ったモードを選び、「決定/ OK]を押す





オート 1 : フィルム素材とビデオ素材を自動検出しプログレッシブ再生します。フィルム素材のときは、フラグ検出により素材の情報をフルに再生します。ビデオ素材のときは、複数フィールドの絵を用いて動きのある部分を検出し、その動きを高度な画像処理により動きのある部分でも劣化のない、きめ細やかなプログレッシブ画像を出力します。 通常は、このモードをおすすめします。

オート2: 動画部分の処理だけがオート1と異なります。 ビデオ素材のときに、動きのある部分を検出し、動画用フィルタリング 処理により画像を補正します。

フィルム: ディスクに収録された素材をフィルム素材としてプログレッシブ再生します。フィルム素材、またはプログレッシブスキャン方式で記録されたビデオ素材のディスクの再生に適しています。

ビデオ : ディスクに収録された素材をビデオ素材としてプログレッシブ再生します。従来型のプログレッシブ変換方式を用いておりオート 1、オート 2に比べ映像はソフトになり自然な動きが得られます。シーンの変化が激しい映像や一部のアニメなどに効果的です。

⚠ [再生設定]を押して終了する



• 字幕のちらつきやノイズが目立つときは、画質調整を「ソフト」にしてください。(☞124ページ)

再生設定メニューを使う(つづき)

画質を調整する

DVD-RAM

DVD-R

DVD-RW

DVD-VIDEO

DVD-RAM **්** A-B ඁ

VIDEO-CD

SVCD

→ | ① → | □

お好みに合わせて画質を調整することができます。



- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- リモコン切換スイッチ 「DVD」側 ·TV ODV VHS/DVD 🗭 切換ボタン 1 5 2 b 3 4 % 50 % 6 MNO 7 # 8 9 9 10 6 0/11 5 12 予約/確認 表示切扱 O, O **2**, 0 (東定/OK) (東定/OK)
 - (再生中に) [再生設定]を2回押す
 - 「◀ /▶]を押して「■ |を 選び、「決定/OK]を押す
 - **③** [▲ /▼]を押して映像に 合ったモードを選び、「決定 /OK]を押す

ノーマル:自動で画質を調整するとき

:映画などを再生するとき シネマ :アニメーションなどを再生

するとき

:ノイズが目だつとき ソフト



[再生設定]を押して終了する

効果的なサウンドを楽しむ(疑似サラウンド)

DVD-VIDEO

マルチチャンネルで録音されたDVDビデオをスピーカーが2本のときでもサラウンドの効果を疑似的に 楽しむことができます。



進備

- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- 1 (再生または停止中に) [再生設定]を2回押す
- [◀/▶]を押して「┈●・」」を 選び、[決定/OK]を押す



「決定/OK]を押すごとに「点灯 → 「消灯 」が切り換わります。

「3D ON」表示点灯: 効果があります。 「3D ON」表示消灯: 効果はありません。



疑似サラウンドについて

- マルチチャンネルで記録されたタイトルに限り正しい● 疑似サラウンドの機能を働かせると、DVD設定 音声 効果が得られます。
- デジタル音声出力端子から出力される DVD ビデオの ビットストリーム信号には、効果はありません。
- 出力設定のアナログ音声出力とDレンジコントロール の設定が無効になります。

DVD VIDEO

いろいろな再生

ビデオ CD のメニューから選ぶ (PBC 再生)


VIDEO-CD

SVCD

PBC機能を使って、テレビ画面に表示される内容一覧のメニューを選択して再生します。

ブレイ バック コントロール

(Play Back Control:再生コントロール)






- 、 PBC 対応ビデオ CD を入れます。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- (停止中に) 「再生**]を押す**
 - PBCのメニュー画面が表示されます。
- 2 [数字](1~9、0)を押して 見たいシーンを選び、[決定/ OK]を押す
 - 数字の0は[0/11]を押します。
 - [再生]を押すと、押すごとにカーソルが移動して再生します。
 - 選んだ番号が再生されます。本体表示窓に「PBC」と表示されます。
 - 「次」または「前」がテレビ画面に表示されたときは次のページに進みたい: [▶►]を押す前のページに進みたい: [▶►]を押す
 - メニュー画面に戻したいときは[リターン]を押します。

DVD ビデオ映像のアングルを変える

DVD-VIDEO

DVDビデオの中には、異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)が複数記録されたものがあります。 このようなディスクを再生するときに、どの角度からの映像を見るか選択することができます。マルチアン グル記録された部分の頭でテレビ画面に「 ⇔ 」を表示します。





- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- (再生中に) [アングル]を押す
 - アングル選択表示がテレビ画面に現れます。

② [アングル]または[◀ / ▶]を 押して、見たいアングルを選ぶ

> アングルを変えるときは、[アングル]または [◀/▶]を押します。

<u>4108</u>

(アングルが3つある場合)

XE

∞ PBC機能を働かせないで再生するには

● 停止中に[数字](1~9、0)を押して再生したいトラック を選び[決定/OK]を押します。

通常の画面に戻すには

● [決定/OK]を押します。
 また、5秒以上何も操作しないと、アングル選択表示は、
 自動的に消えます。

○マークが表示されたら

今再生している場面には、マルチアングルで記録されていません。また、ディスクによってはアングルの選択が禁止されています。

いろいろな再生(つづき)


字幕を切り換える

DVD-RAM

DVD-RW (VR)

DVD-VIDEO

DVDビデオの中には複数の字幕言語が記録されている場合があります。それらの中から希望する字幕言語 を選択することができます。複数の字幕が記録されている部分の頭で、テレビ画面に「……」が表示されます。



____ 準備

● [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。

(再生中に) 「字墓」を押す

● 字幕選択表示がテレビ画面に表示されます。

[字幕]を押して「オン(表示 する)/オフ(表示しない) |を 切り換える

オン 41 08 1 日本語

(字幕が3つある場合)

- 「◀ /▶]を押して字墓言語を 切り換える
- [決定/OK]を押して終了する

音声言語や音声を選ぶ


DVD RECORDER

DVD-VIDEO

VIDEO-CD

SVCD

DVD ビデオの中には複数の音声言語/サウンドが記録されている場合があります。 その中から希望する 音声言語/サウンドを選択することができます。また、ビデオCDではオーディオチャンネルを切り換え て、カラオケのボーカルあり/なしを選択できます。複数の音声が収録されている箇所の頭でテレビ画面 に「 **o**» 」が表示されます。



● [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。

(再生中に) [音声]を押す


- 押すごとに音声言語が切り換わります。 音声選択表示がテレビ画面に表示されます。
- 音声言語メニュー表示中に[◀/▶]を押し ても切り換えることができます。
- [決定/OK]を押して終了する

O)) 41 2 8 D 日本語

(音声言語が3つある場合)



- ディスクに字幕(または音声言語)が記録されていない ディスクによっては、「字幕」(または「音声」)を押しても ときに[字幕](または[音声])を押すと、禁止マーク○を 表示します。
 - 字幕または音声言語が切り換わらないことがあります。 このようなときは、ディスクメニューで切り換えてくだ さい。



音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を録画したディスクの 再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「基本機能設定→表示機能設定→オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。(I® 56ページ)



- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



押すごとに、聞こえる 音声が変わります。



テレビ画面表示

日本語と外国語が同時に聞こえたら

	主音声+副音声	主音声	副音声
聞こえる音声	(ZA)(Z5)(X1) (Hello!	Z.hic 5 ld!	Hello!
テレビ画面 の表示	○))(4主+副 ▷ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	o »∢±♭ _□	o))(4副)

ステレオ放送を録画したディスクのときは

聞こえる音声	ステレオ	左音声	右音声
テレビ画面 の表示	o))∢L+R b	o »∢L b _□	o »∢Rb

日本語と外国語の切り換えができないときは

オーディオ機器と光デジタルケーブルで接続し、DVD-RAMまたはDVD-RW(VR) に記録した音声多重番組をドルビーデジタルのストリームで出力すると、日本語と外国語の切り換えができません。このときは、次の操作をして、デジタル出力を「ストリーム/PCM」から「PCMのみ」に切り換えてください。(リモコンで操作します)

- 1. [設定]を押してメニュー画面を表示させます。
- [▲/▼/◄/▶]と[決定/OK]を使って、メニューの「DVD設定 音声出力設定 デジタル音声出力 |を「PCMのみ | に設定してください。(☞50ページ)
- 3. [音声]を押して、聞きたい音声を選んでください。



DVD-R、DVD-RW(ビデオモード)の場合は、音声切換ができません。

メニューの「基本機能設定→録画設定→DVD-R/RW録 画音声 | で設定した音声が再生されます。(☞53ページ)

外部機器から録画する場合は

● BSデジタルチューナーなどの外部機器から録画する場合、外部機器側で聞きたい音声を選んでください。

時間表示を切り換える(表示切換)

オーディオCDやビデオCDの記録時間等を、本体表示窓やテレビ画面上に表示して見ることができます。



● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

● [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。

● オーディオ CD の場合 : 再生中または停止中

● ビデオ CD/

スーパービデオ CD の場合:PBC 機能が働いていない状態での

再生中または停止中 (**☞125**ページ)

■ [表示切換]を押す



● 現在の状態をテレビ画面に表示します。

2 [表示切換]を押す

● 押すごとに

EACH
(再生時: 再生中のトラックの経過時間) (再生時: 再生中のトラックの残り時間) (停止時: ○○○○)

T.REMAIN
(再生時: 再生中のディスクの全残時間) (再生時: 頭からの経過時間) (停止時: ○○○○)

ullet 使用するディスクによっては、表示しないものがあります。

本体表示窓の明るさを変える

リモコン切換スイッチ 「DVD」側

·TV ODV

HS9/7- DVD9/17 WHS/DVD 雷海 ⑤ ① ① ① ····

1 % 2 b 3 t

4 5 ts 6 ts

7 * 8 * 9 5
PORS TUV WXYZ
10 * 0/11 * 12 *

快定/OK D

ディスプレイ表示の明るさを暗くすることができます。


VHS/DVD 切換ボタン

(2), (3)

(1),(4)

準備

- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- (1) [設定]を押してメニュー画面を表示する
- [▲/▼/◀/▶]を押して「基本機能設定 → 表示機能設定
 → ディマー」を選び、[決定/OK]を押す



3 [▲/▼]を押して「暗」を選び、[決定/OK]を押す




- (4) [設定]を押して終了する
 - メニュー画面が消えます。



コマーシャルを飛ばして再生する

二重音声・モノラル放送の番組を録画するときにコマーシャル部分(ステレオ放送)を検出して、自動的にマー クします。再生時に、このマーク部分でコマーシャルを自動的に飛ばすかどうかの設定ができます。




オート CM スキップを設定するには


30秒スキップボタンを押さなくても、コマーシャル部分を検出して、自動 的にコマーシャル部分を飛ばして再生します。

[設定]を押してメニュー 画面を表示する





② [▲ /▼/◀/▶]を押して 「基本機能設定 → その他 → オートCMスキップ」を選び、 「決定/OK]を押す






3 [▲ / ▼]を押して「入」を選 び、[決定/OK]を押す





[設定]を押して終了する



CM を飛ばして再生する (CMスキップ)

再生中に[30秒スキップ(へ)]を押す



• 押すごとに約30秒ぶん飛ばして再生します。

オートCMスキップについて

- 番組がステレオ放送の場合は、正しく動作しません。
- 番組やCMの前後が少し切れることがあります。

BS・110度CS デジタルチューナーと接続して録画予約する

ビデオコントロール端子に接続して録画予約する (BS デジタルリンク予約)

BS機器(BSデジタルテレビまたは BS/CSデジタルチューナー)の予約機能に連動させて、本機で録画することができます。本機側で予約の設定は必要ありません。DVD側のみ録画予約できます。

メーカー設定をする

- 本機とBS機器を接続する(I需34ページ)
- 【VHS/DVD】を押して、本体のDVD ランプを点灯させる
- 本体の開/閉を押してディスクを入れる
 - DVD-RAM/-RWまたはDVD-Rディスクを入れます。
 - 再度押すと、ディスクが閉まります。
- 4 設定メニューの「BS/CS LINK切換」で 「ビデオコントロール」を選ぶ
 - [設定]を押して設定メニュー画面を表示し、 [▲/▼/◄/▶]と[決定/OK]で設定します。



- 本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を2秒以 上押して本体表示窓に[BS]を表示させる
 - 自動的にVHS側に切り換わり、VHS側の電源は 入ったままです。
- [電源]を押して、電源を切る
 - ◆本体表示窓に「BS-CS |を表示します。
- 7 BS機器側でメーカー設定をする
 - 本機とBS機器が通信できるように設定します。
 - ◆メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書を ご覧ください。
 - 使用するチューナーによっては、本機の電源が入/ 切しないことがあります。このようなときは、本機 のリモコンコードを変更してから、メーカー設 定をしてください。(FS 24ページ)
 またテストモード時、本機の電源入/切の動作が
 - またテストモード時、本機の電源入/切の動作が 遅れることがあります。
 - 本機のリモコンコードDVD1~4は、ビクター製ビデオカセットレコーダーのリモコンコード(A~D)と同じものです。誤動作しないようにご注意ください。
- 8 本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を押して本体表示窓の[BS-CS]表示を消す 【これで、メーカー設定は終了です】

録画予約をする

- BS機器側で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。
- ② [VHS/DVD]を押して、本体のDVD ランプを点灯させる
- → 本体の[開/閉]を押してディスクを入れる
 - DVD-RAM/-RWまたはDVD-Rディスクを入れます。
 - 再度押すと、ディスクが閉まります。
- 4 [録画モード]を押して録画モードを選ぶ
- 本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を2秒以上押して本体表示窓に「BS」を表示させる
 - 自動的にVHS側に切り換わり、VHS側の電源は 入ったままです。
- (る) [電源]を押して、電源を切る
 - ◆ 本体表示窓に「BS-CS」を表示します。
 - 予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、本機は自動的に録画を始めます。録画中は、「BS-CS」表示が点滅します。
 - BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り換わって、本機は自動的に録画を始めます。
 - 録画を途中で止めたいときは、本体の[DIGITAL BS/CS LINK]を1回押して「BS-CS」表示を消して から「停止(■)]を押してください。

XE

予約待機中に本機を操作したいときは

- [DIGITAL BS/CS LINK]を1回押して、「BS-CS」 表示を消してから操作してください。
- もう一度予約待機状態にしたいときは、電源を入れてから[DIGITAL BS/CS LINK]を2秒以上押して、「BS-CS」を表示させます。

録画中は

- 「BS-CS」を表示中は、Gコード予約などは実行しません。
- ディスク残量によっては、番組の最後まで録画できないことがあります。
- 番組の頭が欠けることがあります。また、前の番組の終了時刻と次の番組の開始時刻が同じ場合、前の番組の終わりが欠けることがあります。
- BS/CSデジタル番組の中には、著作権保護のため、 録画禁止の番組があります。また、1回(1世代)のみ 録画できる番組もあります。1回(1世代)のみ録画で きる番組はCPRM対応のDVD-RAMやDVD-RW (VRモード)では録画可能ですが、DVD-RやDVD-RW(ビデオモード)では録画できません。

ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する (着信予約)

BS機器(BSデジタルテレビまたは BS/CSデジタルチューナー) の予約機能に連動させ、簡単に本機で 録画することができます。本機側で予約の設定は必要ありません。ただし、予約時間以外でも BS 機器側 の電源を入れると、本機は録画を開始してしまいます。DVD側でのみ録画予約できます。

設定をする

本機とBS機器を接続する(☞34ページ)

録画予約をする

- BS機器側で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。
- 設定メニューの「BS/CS LINK切換」 で「入力L-1」を選ぶ
 - 「設定」を押して設定メニュー画面を表示し、 [▲/▼/◀/▶]と[決定/OK]で設定します。



- [VHS/DVD]を押して、本体のDVD ランプを点灯させる
- 予約設定後、BS機器側の電源を切る
- 本体の[開/閉]を押してディスクを 入れる
 - DVD-RAM/-RWまたはDVD-Rディスクを入れます。
 - 再度押すと、ディスクが閉まります。
- [録画モード]を押して録画モードを 選ぶ
- る 本体の [DIGITAL BS/CS LINK] を 2 秒以上押して本体表示窓に「BS-CS」を表示させる
 - 本機の電源が切れます。
 - 予約開始時刻になるとBS機器側の電源が入り、本 機は自動的に録画を始めます。録画中は、「BS-CS」 表示が点滅します。
 - 録画を途中で止めたいときは、本体の「DIGITAL BS/CS LINK]を1回押して[BS-CS]表示を消して から[停止(■)]を押してください。



着信予約について

- 「BS-CS」表示点灯中は、BS機器側の電源を入れない でください。電源を入れると、本機で録画が始まりま す。また、本機背面のL-1入力端子に接続している機器 の電源を入れても、本機は録画を始めます。
- 使用するBS機器によっては、実際の番組より多少長 めに録画されたり、番組の始めが欠けて録画されるこ とがあります。
- 「BS-CS | を表示中は、Gコード予約などは実行しません。
- ◆本体の「DIGITAL BS/CS LINK]を押したとき、BS 機器の電源が入っていると、「BS-CS |表示が点滅し ます。このときは、BS機器の電源を切ってください。
- 喀130ページの色もご覧ください。

他の DVD プレーヤーで再生できるようにする DVD-RW



DVD-R/-RW ディスクをファイナライズする

本機で録画したDVD-Rディスクをファイナライズすると他のDVDプレーヤーで再生できるようになります。 DVD-RW ディスクをファイナライズするとフォーマットしたディスクのモードでファイナライズされます。 対応するDVDプレーヤーで再生できるようになります。ファイナライズを実行すると録画できなくなります。 DVDナビで入力したタイトルは、DVDメニューにタイトルとして登録されます。



- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- ファイナライズする DVD-R または DVD-RW ディスクを入れます。



文字種 次スキップ • • •

夏換 確定

アングル 字幕

TV票用 'TV消音 'TV/DVD 'TV票用

⊘Victor

DVD RECORDER

チャンネル 音量

接量確認 録画 チョットリバッ


44

入が換 音声 (停止中に) [設定]を押してメニュー 画面を表示する




2 [▲/▼/◀/▶]を押して 「DVD設定→ユーティリティ → ファイナライズ」を選び、 [決定/OK]を押す





[4/▶]を押して「はい」を 選び、「決定/OK]を押す









ファイナライズを行う前は

- 未記録部分への記録ができます。
- 番組タイトルを入力できます。
- 番組の消去ができます。
- DVD-Rは記録した部分を消去しても上書きはできません。
- DVD-Rは番組の消去を行ってもディスクの空き容量は 増えません。
- 本機以外の機器で記録されたDVD-R/-RWは、ファイ ナライズを行っていなくても記録や編集ができません。



【◀/▶]を押して「実行」を 選び、「決定/OK」を押す





- 「ファイナライズ中…」を表示します。
- 終了すると、「完了しました」を表示します。[決定/OK]を押すと、手順 ② の画面に戻ります。
- 5 [設定]を押して終了する



- メニュー画面が消えます。
- ファイナライズしたDVD-R/-RW(ビデオモード)ディスクでは、DVDナビゲーション画面は表示しません。DVDメニュー画面を表示します。DVD-RW(VRモード)ディスクでは、ファイナライズしてもDVDナビゲーション画面を表示します。 (16785ページ)
- 本機でファイナライズしたDVD-RW(VRモード)は、ファイナライズ後に録画または編集ができません。録画または、編集をするときには、ファイナライズを解除してください。
- DVD-RW(VRモード)ディスクをファイナライズした場合、 VRモード対応のDVDプレーヤーで再生できます。

DVD-RW ディスクのファイナライズを解除する

DVD-R ディスクのファイナライズを解除することはできません。

- (1) ファイナライズを解除する DVD-RW ディスクを入れる
- (2) [設定]を押してメニュー画面を表示する
- ③ [▲ /▼ / ◀ / ▶]を押して「DVD 設定 ➡ ユーティリティ ➡ ファイナライズ解除」を選び、「決定 / OK]を押す
- ④ [◀/▶]を押して「実行」を選び、[決定/OK]を押す
- (5) [設定]を押してメニュー操作を終了する
 - ファイナライズが解除されると、ファイナライズ前のモードに戻り 録画できるようになります。

ファイナライズを行うと (DVD-R、DVD-RW(ビデオモード)の場合)




- 本機でファイナライズされたDVD-R/-RWディスクは、DVD-R/DVD-RW対応のDVDプレーヤーで再生可能となりますが、すべての再生を保証するものではありません。
- ご使用のDVDプレーヤー、DVD-R/DVD-RWディス クおよび記録の状態によっては、再生できない場合が あります。この場合は、本機で再生してください。
- それまでに録画した映像や音声がDVDビデオ規格に準 拠して記録され、DVDビデオとして再生できるように なります。
- ファイナライズすると、ファイナライズ前に付けた マークポイントは削除され、約5分ごとに自動的に チャプターが付けられます。
- 追加録画できなくなります。

初期化(フォーマット)する

フォーマットしていないDVD-RAMディスクを録画可能にする場合や、今まで録画した内容を全面消去する場合にフォーマットします。大切な録画データを消去しないように、内容も確認してから行なってください。

- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- フォーマットする DVD-RAM または DVD-RW ディスクを入れます。




** ⚠Victor**

DVD RECORDER

(停止中に)[設定]を押してメニュー画面を表示する

 [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して
 [DVD設定→ユーティリティ
 → フォーマット」を選び、
 [決定/OK]を押す
 [決定/OK]を押す



【◀/▶】を押して項目を選び、【決定/OK】を押す

(DVD-RAMの場合)



「はい」を選びます

DVD-RAMの場合は手順6へ進みます。

(DVD-RWの場合)



「VRモード」または「ビデオモード」 を選びます(図135ページ)

DVD-RWの場合は手順4へ進みます。

- [◄/▶]を押して「はい」を選び、[決定/OK]を押す
- **⑤** [◀/▶]を押して「実行」を 選び、[決定/OK]を押す
 - ●「フォーマット中・・・」が表示され実行状況が バーグラフで表示されます。
 - ディスクによっては、データすべてを書き 換えることがあるため、最大約70分かか ることがあります。
 - 終了すると、「完了しました」を表示します。[決定/OK]を押すと、手順 ② の画面に戻ります。



【☆ [設定]を押して終了する


メニュー画面が消えます。



- 「フォーマット中…」が表示されているときは、 絶対に電源を切ったり、電源コードを抜いたり しないでください。
- 1回(1世代)のみ録画できる映像を録画すると きは、CPRM対応のDVD-RW(VRモード) ディスクでフォーマットしてください。



- DVD-RWディスクのVer1.0はビデオモードでの フォーマットはできません。
- DVD-Rはフォーマットできません。
- フォーマットするとディスクに記録されたデータは、すべて消去されます。



未使用の DVD-RW ディスクをフォーマットする

- ① フォーマットする DVD-RW ディスク を入れる
 - ・警告画面を表示します。
 - ・ディスクをフォーマットしたくない場合は、 本体の[開/閉(♠)]を押して、ディスクを取 り出してください。



② [◀/▶]を押し、「VRモード」 または「ビデオモード」を選び、 [決定/OK]を押す

VR モード

何回も録画 / 消去したり、編集したいときに選びます。

1回(1世代)のみ録画できる映像を録画する場合に選びます。

(3) 「完了しました」を表示したら、 [決定/OK]を押す (フォーマット終了)

ビデオモード


1度見終わった内容を全部消去してから新たに録画したり、他のDVDプレーヤーで見たりするときに選びます。





タイトル保護された番組でも、フォーマット(初期化)すると、すべての番組が消去されますので注意してください。(1988ページ)

お子さまに見せたくない様な過激なシーンを含むDVDビデオの映画ソフトを再生する場合に設定します。 ディスクがパレンタルロック機能に対応していると、パレンタルロックの設定に応じて過激なシーンを カットしたり別のシーンに差し換えたりします。



(停止中に) [設定]を押してメニュー 画面を表示する

ディスクが入っていなくても設定できます。

 [▲ /▼ / ◀ / ▶] を押して
 [DVD設定 → ユーティリティ
 → パレンタルロック」を選び、
 [決定 / OK]を押す
 [決定 / OK]を押す



- ③ [▲ /▼] を押して「セット レベル」を選び、[決定/OK] を押す
- - ●「レベル1」~「レベル8」の中から選びます。 数値が小さい程、制限がきびしくなります。
 - 「なし」は、視聴制限をしません。



[数字](1~9、0)を押して パスワード(4ケタの数字)を 入力し、[決定/OK]を押す



- 数字の0は[0/11]を押します。
- パスワードの入力を間違えたときは、[決定/OK]を 押す前に入力し直してください。
- [▲ /▼]を押して「カントリーコード」を選び、「決定 / OK1を押す
- [▲/▼]を押して「カントリーコード」を選択して、[決定/OK]を押す
 - 通常は「JP」(Japan)を選択します。
 - カントリー/エリアコード一覧(☞173ページ)を参照してください。
- (3) [数字](1~9、0)を押してパスワード(4ケタの数字)を入力し、[決定/OK]を押す
 - 数字の0は[0/11]を押します。
 - パスワードの入力を間違えたときは、[決定/OK]を 押す前に入力し直してください。
- ・② [設定]を2回押して終了する
 - 「パレンタルロック」画面が消え、メニュー画面に戻ります。

×=

・ セットレベル・カントリーコードを 変更するには


- 手順②で、変更するレベルを選びます。(解除する場合は「なし」を選びます。)
- **2.** 手順**⑤**で、設定されているパスワードを入力します。
 - ・パスワードを忘れたときは 「8888」を入力します。
 - ・3回連続してパスワードを間違えると終了画面が表示され「戻る」にカーソルが移動して設定変更ができなくなります。[決定/OK]を押して、やり直してください。
- 3.手順②で、変更するカントリーコードを選びます。

WOWOW/BS 独立音声を視聴する

BSデコーダーの設定を変える

WOWOWやBS独立音声は、スクランブルをかけていない無料の番組も放送しています。 このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途切れるときは、「デコーダ入力」の 設定を「入」にしてください。

- BSデコーダーの接続をしてください。(☎37ページ)
- ◆ テレビの電源を入れて、DVDを見るときのチャンネルにします。
 - リモコンの切換スイッチを「DVD」側にします。
 - [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



- [チャンネル+/ー]を押して BS5チャンネルを選ぶ
- ② [設定]を押してメニュー 画面を表示する
- 【▲/▼/◀/▶]を押して 「初期設定→手動チャンネル →デコーダ入力」を選び、「決 定/OK]を押す



[▲/▼]を押して「入」を選び、[決定/OK]を押す



- 6 [設定]を押して終了する
 - メニュー画面が消えます。



- BS5チャンネルの「デコーダ入力」の設定は 「オート」(お買い上げ時の設定)になっています。
- WOWOWやBS独立音声の有料放送を見たり、聞いたりするときは、必ずBSデコーダーの電源を入れてください。


WOWOW/BS 独立音声を視聴する (つづき)

視聴する





- テレビの電源を入れて、DVDを見るときのチャンネルにします。
- リモコンの切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



アングル 字幕

** ⚠Victor**

DVD RECORDER

入力切換 音声 ・TV消音

音量

WOWOW の番組を見る

- BSデコーダーの電源を入れる
- ② [チャンネル+/ー]を押して BS5チャンネルを選ぶ
 - テレビ画面にWOWOWの番組が映ります。

BS 独立音声を聞く


- **②**, **④ 1** BSデコーダーの電源を入れる
 - ② BSデコーダーで独立音声を選ぶ
 - 3 本機のメニューの「BS独立音声」 で「入」を選ぶ(□愛 140ページ)
 - **4** [チャンネル+/ー]を押して BS5チャンネルを選ぶ
 - テレビ画面にWOWOWの番組が映りますが、 音声はBS独立音声になります。

録画・録音する



- BSデコーダーの接続をしてください。(☎37ページ)
- テレビの電源を入れて、DVDを見るときのチャンネルにします。
- リモコンの切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。
- 録画するディスクを入れます。

リモコン切換スイッチ 「DVD」側



WOWOW の番組を録画する

- BSデコーダーの電源を入れる
- [チャンネル+/一]を押して BS5チャンネルを選ぶ
 - テレビ画面にWOWOWの番組が映ります。
- [録画]を押しながら[再生]を押す **63**
 - 本体で操作するときは、「録画」を押すだけです。

2,(4)

BS 独立音声を録音する

BSデコーダーの電源を入れる (1)

♪ BSアナログ放送を テープに録画するには

- 1 [VHS/DVD]を押してDVD 側にし、[チャンネル+/-]を 押して録画したいBSチャン ネルを選ぶ
- 2 本体の[←DVD]を押す

DVD RECORDER

- 本体の←DVD ランプが点 灯します。
- 3 [VHS/DVD]を押してVHS 側にし、録画モードを選び録 画を始める



- DVD側は停止状態にしてください。
- DVD側が録画予約待機状態のと きは、1~3の操作ができません。
- VHS側でBSアナログチャンネ ルを選択して録画予約すること はできません。

- BSデコーダーで独立音声を選ぶ $(\mathbf{2})$
- 本機のメニューの「BS独立音声」 (3)で「入」を選ぶ(140ページ)
- [チャンネル+/一]を押して **(4**) BS5チャンネルを選ぶ
 - テレビ画面にWOWOWの番組が映りますが、 音声はBS独立音声になります。
- **(5**) [録画]を押しながら[再生]を押す
 - 本体で操作するときは、「録画」を押すだけです。


WOWOW/BS 独立音声を視聴する (つづき)

BS独立音声を切り換える

Aモード音声で放送されているBS番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。




- テレビの電源を入れて、DVDを見るときのチャンネルにします。
- リモコンの切換スイッチを「DVD! 側にします。
- [VHS/DVD]を押して、本体の DVD ランプを点灯させます。



● [設定]を押してメニュー 画面を表示する





② [▲/▼/◀/▶]を押して 「基本機能設定→ その他 →BS独立音声」を選ぶ





③ [決定/OK]を押したあと [▲/▼]を押して「入」を選び、「決定/OK]を押す





4 [設定]を押して終了する



メニュー画面が消えます。



DVD RECORDER

BS放送の音声について

- BS放送の音声には、Aモード(FM放送以上の音質)とBモード(CDと同等の音質)があり、番組ごとに適した音声で放送されています。
- Aモード放送のときは、番組(映像)の内容に合った音声以外に、番組と全く関係のない独立音声を放送することができます。
- BS5チャンネルは、主にAモードで放送されて おり、WOWOWのテレビ音声とBS独立音声 も放送されています。



- BS独立音声を聞き終わったあとは、「BS独立 音声」を「切」に戻しておいてください。
- 有料放送のBS独立音声を聞くときは、BSデコーダーでも音声を切り換えてください。 (138ページ参照)



再生	録画	録画予約
 ・テープを再生 142 ・シャトルサーチ 143 (映像を見ながら早送り/巻戻し) ・早送り/巻戻し 143 ・リピート再生 143 (100回) 	 ・TV 番組を録画	・G コード予約
便利な機能	番組情報	ん 最適な画質・音質

ビデオテープを再生する




再生する

リモコンの準備、テレビと 本機の接続が終わっていない ときは、先に『設置と準備』編 をご覧ください。

進

備

(13674~46ページ)



ビデオテープを再生してみましょう。

■ リモコン切換スイッチを 「DVD I側にする

•TV€0DVD

[TV専用入力切換]で ビデオ1などを選び、 [VHS/DVD]を押す

• 本体のVHSランプを点灯させ ます。


🕥 テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報 の検索をしています。 ビデオナビゲーションについて は、152ページをご覧ください。



テープの出し入れ口に手を入れ ないでください。 手をはさまれて、けがの原因に

なることがあります。



(1) [再生]を押す

- 再生が始まります。
- お好みにより、『最適な画質に設 定する」で画質を設定できます。 (156ページ)

再生を一時停止する

再生中に

[一時停止]を押す

- 静止画がテレビ画面に映ります。
- 再生に戻すには、「再生(▶)]を押 します。

再生をやめる

再生中に

[停止]を押す

テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。

[取出し]を押す



- 再生中や早送り中にテープの終 わりまでくると、自動的にテープ は巻き戻されます。
- 設定メニューの「モード選択→ テープレベルアップ」が「入」になっ ているときは、再生するテープに合 わせて、最適な映像をお楽しみいた だけます。(155ページ)
- 一時停止が5分以上続くと本機 は自動的に停止します。

テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

設定メニューの「モード選択 → V スタビライズ(ビデオスタビライ ザー) | を「入 | にしてください。(**1 56** ページ参照) 映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してくだ さい。

録画中、スロー再生中は、効果はありません。



映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

再生中に

[早送り]を押す

[早送り(▶▶)]を押すごとに、

スピードが交互に切り換わります。

(標準) +5倍速 ← +11倍速

(3倍)+11倍速 ← +31倍速

(5倍) +7倍速 ←→+11倍速

[早戻し]を押す


[早戻し(◀◀)]を押すと逆転再生(-1倍速)し、[早戻し(◀◀)]を押すごとに、スピードが交互に切り換わります。

(標準) -5倍速 ← -11倍速

(3倍)-11倍速 ← -31倍速

(5倍) −7倍速 ᡨ −11倍速

通常再生に戻すには、「再生(►))を押します。



停止中に

[早送り]を押す

早送りをします。

「早戻し」を押す

巻戻しをします。

- 早送り/巻戻しを止めるには、「停止(■)]を押します。
- 早送り/巻戻しをしたときは、テープ保護のため[停止(■)]を押してからテープが止まるまで時間がかかります。

テープをくり返し再生する(リピート再生)

[再生]を5秒以上押す

- ・途中で止めるには、[停止(■)]を押します。
- テープの始めから終わりまでを 100回くり返し再生します。
- リピート再生中は、本体表示窓に「(こ) 表示が点灯します。
- ●録画モードが5倍(SEP)で記録されたテープは、 リピート再生できません。



シャトルサーチ中は音声が出ません。

·TV ODVD

早戻し (◀◀)

再生 (▶)

早送り(▶▶)

ボタン

ボタン

停止 (■) ボタン

ボタン

1 5 2 b 3 c 4 5 o t 6 t

7 ま 8 9 9 5 TUV WXYZ 10 角 0/11 5 12 影像/マーク Gコード 予約/確認 表示切換 再生設定

決定/OK ▶

次スキップ

確定

\ ▼ //

△VictorDVD RECORDER

- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- 5倍(SEP)モードで静止画再生や シャトルサーチしたときは、他の モードよりノイズが多くなります。

用途に合わせて使う(ネクストファンクションメモリー)

再生中や、テープを見終わったときに使える機能です。途中まで見たテープ を見直すときなど、用途に合わせてお使いください。

テープを巻戻してから再生する

[早戻し] ^{を押してから} [再生]を押す

●テープを巻戻してからテープを取り出す

[**早戻し]** を押してから : 2秒以内に

本体の[取出し]を押す




録画する

準

備

リモコンの準備、テレビと本機 の接続が終わっていないとき は、先に『設置と準備』編をご覧 ください。(瓜電24~46ページ)



りモコンの[数字](1~9、0/ メモ 11)でチャンネルを選ぶときは

- [数字](1~9、0/11)を押す。例:10チャンネルを選ぶときは [1]、[0/11]と続けて押す。
 - 例:外部入力を選ぶときは[O/ 11]を押す。[L-1]または[F-1]入力に切り換わります。



- 万一、本機およびビデオテーブ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- いますぐ録画したいときは、テープレベルアップ / ビデオナビゲーション機能が動作するため番組の始めが記録されない場合がありますので、事前にテープを入れるかテープレベルアップ / ビデオナビゲーション機能を「切」にすることをおすすめします。(☞ 56 ページ)
- 本機で5倍(SEP)モード録画した テープは、本機で再生してください。

お好みのテレビ番組を録画してみましょう。 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることをお確かめください。

● リモコン切換スイッチを 「DVD」側にする

•TV♣○DVD

[TV専用入力切換]で ビデオ1などを選び、 [VHS/DVD]を押す

本体のVHSランプを点灯させます。


2 つめのついたテープを 入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報の検索をしています。
 ビデオナビゲーションについては、ISTS2ページをご覧ください。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

③ [チャンネル+/-] で番組を選ぶ



[数字](1~9、0/11)でも選べます。


④ [録画モード]で録画 モードを選ぶ



1度押すと現在の録画モードを表示し、表示中にもう1度押すと録画モードが切り換わります。

標準(SP):画質を重視 3倍(EP):3倍長く録画 5倍(SEP):5倍長く録画

⑤ [録画]を押しながら [再生]を押す



- 本体で操作するときは、 [録画(●)]を押します。
- 『最適な画質で録画する』で画質を設定できます。 (187155ページ)

録画を一時停止する

録画中に

[一時停止]を押す

- 録画が一時停止されます。
- 再び録画を始めるには、 [再生(▶)]を押します。

録画をやめる

録画中に

[停止]を押す



録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、 電源が切れます。



押すごとに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位 で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。





録画を途中でやめるには、[停止(■)]を押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。

- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ

BSアナログ放送をテープに録画するには

- ① [VHS/DVD]を押してDVD側にし、「チャンネル+/-]を押して録 画したいBSチャンネルを選ぶ
- ② 本体の[←DVD]を押す
 - ●本体の ←DVD ランプが点灯します。
- ③ [VHS/DVD]を押してVHS側にし、録画モードを選び録画を始める
 - DVD側は停止状態にしてください。
 - DVD側が録画予約待機状態のときは、①~③の操作ができません。
 - VHS 側でBSアナログチャンネルを選択して録画予約するこ とはできません。



● 一時停止が5分以上続くと、本機 は自動的に停止します。

| NAME OF | SHEEL OF

録画ボタン

- 録画中にテープの終わりまでく ると、自動的にテープを巻き戻し て停止します。
- ワンタッチタイマー録画中に テープの終わりまでくると、テー プが出て電源が切れます。
- ワンタッチタイマー録画中に、録 画予約した時間と重なったとき は、ワンタッチタイマー録画が優 先されますのでご注意ください。
- 二ヵ国語放送の主音声と副音声の 両方の音声を録音したいときは、 設定メニューの「モード選択 → ニヵ国語音声録音」を「主*副」に してください。(**☞56ペー**ジ)
- 聞きたい音声を選ぶときは、リモ コンの[音声]を押してください。 (154ページ)
- 設定メニューの「モード選択 → テープレベルアップ」が「入」に なっているときは、録画するテ プの品質レベルを測定して最適 な画質で録画します。くわしくは 『最適な画質で録画する』をご覧 ください。(**図**155ページ)

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないと きは、つめ(誤消去防止用)を折って取 り除いてください。セロハンテープ を二重に張って穴をふさぐとふたた び録画できます。





ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SWHS**、**WHS**タイプをお使いください。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたもの は消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープ に直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。 テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

Gコード®機能を使って予約する(Gコード®予約)



Gコード®予約する

リモコン切換スイッチを「DVD |側 にし、「TV専用入力切換」でビデオ 1などを選び、「VHS/DVD]を押し VHSランプを点灯させます。

> リモコン切換スイッチ 「DVD」側



簡単な録画の予約方法です。新聞のテレビ欄などに記載されているGコード 番号を使って録画を予約します。

通常予約とあわせて、8番組までの予約ができます。(№147ページ)

BSアナログ放送の予約はできません。

- ガイドチャンネル(16345ページ)と日付と時刻(16346ページ)の設定を先に行っ てください。
- つめのついたテーブ
- [▲/▼]を押して「録画 モードを選ぶ

標準(SP):画質を重視するとき 3倍(EP) : 3倍長く録画するとき 5倍(SEP):5倍長く録画するとき

「オートCMカット」を「入」にしたいとき... [**◄**/▶]で[オートCMカット|を 選び[▲/▼]で「入」を選びます。

を入れる

「Gコード]を押す

Gコードナンバー

設定 [0-9] 終了 [Gコード]

- Gコードナンバー入力画面を 表示します。
- 予約が重複しているときには、 画面に「開始または終了時刻を 変更してください」と表示さ れ、重複している予約が点滅し ます。(**186ペ**ージ)

[決定/OK]を押す

続けて、他の番組を予約すると きは、手順2から6をくり返し ます。

r Donor /メモ/

- ・途中でやめるときは、[Gコード]を 押します。
- テレビ画面に「ERROR」と表示された ときは、次の点を確認してください。
 - ・番組の開始時刻が過ぎていないか
 - ・G コード番号が正しいか(G コード 番号を入力し直してください。)
 - ・ガイドチャンネルの設定がされて いるか(12845ページ)
- 本体表示窓に「PRGM FULL」、テ レビ画面に「予約がいっぱいです」 と表示されたときは、すでに8予約 分登録されています。
- 録画チャンネルが外部入力のときは 「オートCMカット」の設定はできません。
- G コード予約のときの注意
 - ・Gコード予約をしたときは、実際 の番組よりも多少長めに録画され ることがあります。
 - 1ヵ月以内の番組を8つまで予約 できます。
 - 予約中に3分以上放置すると、自 動的に予約モードを解除します。

3 [数字](1~9、0)を押し てGコード番号を入力 し、「決定/OK]を押す

> Gコードナンバー 12345678

設定 [O-9] 変換 [OK] 終了 [Gコード] G = - 1

* 番組予約1 : * 番組ア約: * (Gコードナンバー:12345678) 付 → 開始時刻 → 終了時刻 -12/24 (zk) AM10:00 PM 1:00 チャンネル → 録画モード → オートCMカット 113 標準 切

選択 [◀/▶] 設定 [▲/▼] 終了 [0 K]

- 番組予約画面が表示されます。
- 番号を間違えたときは、「取消 し]を押します。
- 数字の0は[0/11]を押します。

【VHSタイマー】を押す

● 本体のタイマーランプ(VHS 側)が点灯し、自動的にDVD側 に切り換わります。(電源は 入ったままです)

DVD側を使用しないときは、 [電源]を押して電源を切ります。

DVD側が録画予約待機状態の ときは、電源が切れます。

Gコード®機能を使わずに予約する(通常予約)




通常予約をする

準備

●リモコン切換スイッチを「DVD」側 にし、「TV専用入力切換」でビデオ 1などを選んで「VHS/DVD」を押 しVHSランプを点灯させます。

> リモコン切換スイッチ 「DVD」側



XE/

途中でやめるときは、[予約/確認]を押します。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると

- 録画モードを「標準(SP)」に設定 していてもテーブ残量が少なくな ると、自動的に「3倍(EP)」に切 り換わって録画します。
 - (🖙 **56** ページ) テープ再生時、録画モードの切り 換わり部分で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力または BS チャンネルのときは「オート CMカット」の設定はできません。

予約のときの注意

- 1ヵ月以内の番組を8つまで予約 できます。
- 予約中に3分以上放置しますと自動的に予約モードを解除します。

Gコード機能を使わずに録画予約します。

Gコード予約とあわせて、8番組までの予約ができます。(188146ページ)

BSアナログ放送の予約はできません。

- **①** つめのついたテープ
 を入れる
- 2 [予約/確認]を押す





- 日付、毎週(日~土)、毎日(月~金)、毎日(月~土)、毎日(日~土)のどれかを選びます。
- **5** [▲/▼/◀/▶]で開始時刻を設定する
 - 押すごとに、1分単位で変わります。
 - 押し続けると30分単位で変わります。
- - 押すごとに、1分単位で変わります。
 - 押し続けると30分単位で変わります。

7 [▲/▼/◀/▶]で チャンネルを設定する

- 本機前面または背面の入力端 子につないだ機器からの映像 を録画するときは、チャンネル 欄に「F-1」または「L-1」を表示 させます。
- DV入力端子からの予約はできません。
- **③**[▲/▼/◀/▶]で
 「録画モード」を設定する

標準(SP): 画質を重視するとき 3倍(EP): 3倍長く録画するとき 5倍(SEP): 5倍長く録画するとき

- オートCMカットを設定すると きは「入」を選びます。
- ・予約内容を確認し「決定/OK1を押す
 - 予約確認画面に戻ります。
 - 続けて他の番組を予約するときは、手順③~⑩をくり返します。
- **①** [VHSタイマー]を押す
 - 本体のタイマーランプ(VHS 側)が点灯し、自動的にDVD側 に切り換わります。(電源は 入ったままです)
 - DVD側を使用しないときは、 [電源]を押して電源を切ります。
 - DVD側が録画予約待機状態の ときは、電源が切れます。


予約を確認/取消し・変更する



予約を確認するには

リモコン切換スイッチを 「DVD 側にし、「TV専用入力切 換]でビデオ1などを選びます。

> リモコン切換スイッチ 「DVD」側



録画予約設定後、テレビ画面で予約の確認/取消し・変更ができます。

「雷源]を押す

- 本体のタイマーランプ(VHS 側)が点灯しているときは [VHSタイマー]を押してタイ マーランプ(VHS側)を消して から[電源]を押します。
- ◆ 本体のVHSランプが点灯して いないときは

[VHS/DVD]を押して本体の VHSランプを点灯させます。

🤈 [予約/確認]を押す

- 録画予約内容が一覧表示され
- Gコード予約の毎週予約のみ、 実行されるまでは1回目の日付 が表示されます。



取消しするときは

[▲ /▼]を押して取り消したい 予約を選び、「取消し」を押します。

3 予約の詳細を確認する には[▲/▼]を押して 確認したい予約を選び 「決定/OK]を押す



設定を変更するときは

- ●『通常予約をする』 (147ページ)の手順40~ 2 を参照してください。
- [決定/OK]を押し、 予約確認画面表示後、 [予約/確認]を押す
 - テレビ画面に戻ります。

[VHSタイマー]を押 して予約待機にする

- 本体のタイマーランプ(VHS側) が点灯し、自動的にDVD側に切 り換わります。(電源は入ったま まです。)
- DVD側が録画予約待機状態の ときは、電源が切れます。

2mm メモ


途中でやめるときは…

● [予約/確認] を元のテレビ画面 が表示されるまで押します。

本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 1. [予約/確認] を押す VHS ランプまたは DVD ランプが点灯します。 デッキ選択が違うときは、[VHS/DVD]を押して切り換えてください。 本体の表示窓には「P-×」(×は1~8)と表示します。
- [▲ / ▼] を押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる [▲ / ▼]を押すごとに[P-1]、[P-2]と送られます。
- 3. [▶] を押して予約内容を表示させる
 - [▶]を押すたびに、表示される内容が次の順番で切り換わります。



4. [予約/確認] を押す 元の表示(時計表示)に戻ります。(確認操作終了)

コマーシャルを飛ばして録画・再生する



オート CM カットと CMスキップサーチ

●●●

録画

** ⚠Victor** DVD RECORDER

アングル

入力切換 音声

·TV消音

確定 | |

(D) チャンネル 音量

30(47.4)

30秒スキップ

ボタン

コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。 また、再生中におよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りす ることができます。

CMを飛ばして録画する (オートCMカット)

二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると 自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まる と、緑画を再開する機能です。

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆に コマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利 用した機能が「オートCMカット」です。

停止中

または

緑画中

[30秒スキップ]を押す

入:CM がカットされる 切:CM がカットされない

- 押すごとに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定 がテレビ画面に表示されます。
- 録画予約時も設定可能です。 (☞146, 147ページ)



次のような場合は正常に CM カットができません

- モノラル放送のコマーシャルは、 オート CM カットが「入」になっ ていても、録画されます。また、タ イマー予約したときに最後がCM で終わった場合、多少CMが録画 されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オートCM カットが正しく働かないことがあ ります。
- オートCM カットを使って、コ マーシャルを飛ばして録画すると、 コマーシャルの前後で本来の録画 したい番組が多少欠けて録画され ることがあります。
- テープをダビングするときなどは、 オート CM カットは使えません。
- BS 番組の録画のときは、オート CM カットは使えません。
- 録画モードを5倍(SEP)にすると オートCMカットが「入」 になって いても強制的に「切」になります。



ステレオ放送の番組を録画すると きには、使わないでください。 オートCMカットが「入」 になって いるときに、ステレオ放送の録画 を始めると、本機は自動的に一時 停止になります。約5分後に一時停 止が解除され録画が始まります。

CMを早送りして再生する(CMスキップサ-

再牛中


[30秒スキップ]を押す

●1度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。 1回のCMスキップサーチでは、最高6回まで(およそ3分間分) 押すことができます。

オートCMカットができる例



オートCMカットができない例



上のように、オートCMカットができない番組がありますので、録画を始める前に新聞などの 番組欄で音声を確認してください。番組欄には、下のように表示されています。

二 : 二ヵ国語放送 -

: ステレオ放送 表示なし:モノラル放送

149

二重音声放送 多 : 解説などが聞ける放送

番組の頭出しをする/再生スピードを変える 🗺



番組(録画)の頭出し をするには




録画の始めに頭出し信号をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。 テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに 便利です。番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。

停止中に

[|◄◄/▶▶|]を押す

押すごとに、頭出しの番号が ひとつずつ増えて(減って) いきます。



指定した頭出し番号が表示されます。 例: 今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

頭出し番号の指定のしかた

今見ている番組



[例] 次の番組を頭出しするとき :頭出し[▶▶Ⅰ]を1回押す。 今見ている番組を頭出しするとき:頭出し[◄◄]を1回押す。

ひとつ前の番組を頭出しするとき:頭出し[◄◄] を2回押す。



/メモ/

再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り再生、スロー 再生中は、音声が聞こえません。
- 静止画再生中やスロー再生中に 映像に横すじやちらつきが出る ときは、トラッキング調節を行っ てください。(151ページ)
- 静止画再生やスロー再生が5分 以上続くと、本機は自動的に停止 します。
- 録画モードがSEP(5倍速)のとき は、コマ送り再生はできません。

コマ送り・スロー再生とチョット見バック再生

スピードのある映像をより詳しく見たいときに、コマ送りやスローで再生 することができます。

コマ送りやスロー再生するには

再生中に

[一時停止]を 押す

- 1回押すと、静止画再生になります。
- くり返し押すと、押すごとに映像が1コマずつ コマ送りで再生します。
- ●2秒以上押し続けると、スロー再生します。
- スロー再生中に [早送り/早戻し] を押すと、ス ローの方向が切り換わります。
- 通常再生に戻すには、[再生]を押します。

見逃したシーンを再牛するには(チョット見バック)

テープを再生中に見逃したシーンなどを、自動的に約7秒前の シーンまで巻戻して再生できます。

再生中に


を押す


[チョット見バック] ● 1度押すと、押したところから約7秒間分のシー ンに戻り、再生します。1回のチョット見バック では、最高4回まで押すことができます。

映像を調節する/残り時間を調べる



映像の調節とテープの 残量表示





/メモ

- 本機の電源を入れたり、テープを入 れると、オートトラッキングが自動 的に「入」になります。
- テープの残量表示は、目安の時間で あり、現在選ばれている録画モード で計算されます。
- 使用されるテープによっては、テー プの残量が正しく表示されないこと があります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画 面に出したくないときは、モード選択 画面の「オンスクリーン」を「切」に してください。 (**128754**ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンター の表示が「ーーーー」になったり、点 滅したりすることがあります。
- 大切な記録には標準モードをおすす めします。標準モードは3倍モードよ りもヘッドによるテープ上への記録 の読み書き面積が大きく、長期使用 や他のビデオデッキとのテープ交換 再生時でもヘッドと記録部分との位 置がずれにくくなります。

187ページの「美しい画面をご覧い ただくために』もご覧ください。

- 録画状態の極端に悪いテープや他の ビデオデッキで録画したテープでは、 十分にトラッキングを調節できない ことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の映像の乱。 れやちらつきは、調節しても消えないこ とがありますが、故障ではありません。
- 標準モード以外で録画されたテープを 他のビデオデッキで再生するとノイズ が出る場合がありますので、自己録再 生(録画したビデオデッキそのもので再 生)することをおすすめします。

再生中に、映像の調節やテープの残り時間を調べることができます。

トラッキングを調節する

トラッキングとは、テープにヘッドの位置を正確に合わせ、記録信号を読み 出して行く動作をいいます。

本機には、オートトラッキング機能が付いています。テープの再生を始める と自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節しま す。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動 でトラッキングを調節します。

再生中に

- 本体の[チャンネル+/-]を同時に押して、 オートトラッキングを解除する
 - 押すたびに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
 - 「切」のときのみ、「AT:切」がテレビ画面に表示されます。
- トラッキングを調節する

静止画再生中やスロー再生中に、映像に横すじやちらつきが出る ときは

- ① 静止画再生中は、「一時停止 (Ⅱ)〕を2秒以上押し、スロー再生に
- (2) 「チャンネル(+)または(一)]を押し、調節する。

テープの残り時間を調べる

再生中または録画中にテープの残り時間を表示させることができます。

再生中 または 録画中

「残量確認」を押す

- 本体表示窓やテレビ画面に録画モードに応じたテープの残量を表示
- 停止中に押すと、録画モードの切り換えができテープ残量が変わります。

本体表示窓やテレビ画面に表示されるカウンターの表示を切り換えて、 テープの残量を表示させることもできます。

[表示切換]を押す

[表示切換] を押すごとに、 表示が切り換わります。

► テープの残量表示 * -カウンター表示 ◆── 時計表示

*: テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

カウンターをリセットするには [取消し]を押す

本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00」に戻ります。 151

番組情報から番組を探す(ビデォナビゲーション)




ビデオナビゲーション とは

録画された番組情報(録画日時、チャンネル)をテープごと本機のメモリーに記憶することができます。

テープを入れて番組情報を一覧表示させてから、お好みの番組を選んで 頭出し再生することができます。

本機のメモリーに記憶できる容量:テープ1本あたり8番組、最大10本ぶん



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

r&20000

テープを入れると

- ビデオナビゲーションに必要な番組情報を自動で検索します。
- 番組情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと検索が中断されます。 このようなときは番組情報は読み込まれません。

番組情報について

本機以外のビデオでは、番組情報を見ることはできません。

正しく番組情報を記録するために

()内の数値は、3倍、5倍モードの時間です。

記憶できるテープ数が 減ってきたら

● 本機で記憶できるテープ数が3本 以下になると、番組情報を読み込み中に「残りテープ」として本数 が同時に表示されます。記憶できるテープ数がなくなったときは、 一番古い番組情報から順に、新しい番組情報に上書きされます。

1本のカセットに8番組より多く登録すると

一番古い番組から順に消されていきます。

つめのないテープを入れたときは

• 自動的に再生するため、番組情報 の検索はしません。

番組情報を見たいときは、設定メニューから「ビデオナビゲーション」を選んでください。

ビデオナビゲーション機能の 「入/切」について

ビデオナビゲーション機能の「入/切」は設定メニューの「モード選択」画面から行います。

番組を録画するとき

標準:5分以上録画 3倍:15分以上録画

5倍:25分以上録画してください。

以前録画したテープに重ね録りするとき



(番組Bの残りと、新しく録画する番組Dの番組情報が本機のメモリーに正しく記録されます)

3分(9分、15分) 録画済みの番組Bが 4分(12分、20分) 以下の場合


(番組Bの情報は消えて、新しく録画する番組Dの番組情報のみ本機のメモリーに正しく記録されます)



- 一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部分ができないように録画してください。途中に未記録部分があると番組情報が正しく記憶できないことがあります。
- 番組情報の検索を中断してから録画予約すると、正しく番組情報が記憶されません。画面の「テープの内容を確認しています」と言う表示が消えてから録画予約 待機にしてください。
- 番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故障して番組情報が消えてしまったときは、復元することはできません。
- 録画一時停止でつなぎ撮りした番組は、番組情報に登録されません。
- 録画中に停電が発生しても、停電補償時間内に復旧すれば、録画は再開します。ただし、この場合1本のテープの中に停電前後で別々の番組情報として登録します。そのため、前後どちらかの番組情報しか表示できません。

番組情報の一覧表から 見たい番組を探す/ 情報を全て消去する

録画された番組情報の一覧表から、見たい番組を選んで頭出し再生します。 録画したテープに再度最初から録画するときは、そのテープの番組情報を 全て消去することをおすすめします。



● リモコン切換スイッチを 「DVD I側にする

•TV♣○DVD

[TV専用入力切換]で ビデオ1などを選び、 [VHS/DVD]を押す

本体のVHSランプを点灯させます。

③ [▲/▼]で番組情報 一覧表から番組を選ぶ

番組情報一覧表

[703/12/23 (火) PM 8:00 10CH 03/12/26 (金) AM 8:00 10CH 03/12/26 (金) PM 8:00 10CH

選択 [▲/▼] 頭出し [OK] テープのデータを消す [取消し] 終了 [ナビ]

(ナビ)を押す



- 番組情報一覧表を表示します。
- [設定]を押して設定メニュー画 面からでも操作できます。

(注)

 番組情報一覧表から番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に 頭出し再生します。頭出し中に は画面に進行状況が表示されます。

テープの番組情報一覧表を全て 消去するには

番組情報一覧表を表示させてから、[取消し]を3秒以上押し続けけます。

表示されている番組情報がすべて消去され、テレビ画面に戻ります。

メモ

番組情報があるはずなのに見つからないとき

「テープのデータが確認できません」と表示されてから、巻き戻し方向へ頭出し再生をしてください。
 (☎150ページ)

再生が始まったら[停止]を押し、 手順**②**から操作してください。

すべての番組を見終わって、 テープに再度録画するときは

- 録画を行う前に、番組情報をすべて 消去することをおすすめします。消 去しないで上書きをしたときは、正 しく動作しないことがあります。
- VHS-C テープについては、正しく動作しないことがあります。
- 録画した個々の番組の消去はできません。

聞きたい音声を選ぶ



音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二ヵ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

設定メニューの「モード選択→オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。 (13756ページ)

[音声]を押す

押すごとに、聞こえる音声が変わります。



二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき

設定メニューの「モード選択→ミックス音声」が「切」のとき(126756ページ)

聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	左右	⊩ 左	右训	ノーマル

パイファイ音声が記録されていないテープでは

ノーマル音声しか聞けません。

副音声も録音したいときは

● お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だ けが録音されます。副音声も録音 したいときは、設定メニューの 「モード選択 ➡ ニヵ国語音声録 音」を「主*副」にしてください。 (☞56ページ)

ミックス音声について

- お買い上げ時の設定では、設定メニューの「モード選択 → ミックス音声」は「切」になっています。
 (☞56ページ)
- 設定メニューの「モード選択⇒ ミックス音声」が「入」のときに、 ハイファイ音声とモノラル音声 に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことが あります。

このときは、設定メニューの「モード選択→ミックス音声」を「切」にしてください。 (☞ 56ページ)

ステレオ放送を録画したテープのとき

設定メニューの「モード選択→ ミックス音声」が「切」のとき

聞こえる音声	ステレオ音声	左音声	右音声	ノーマル音声 (モノラル音声)
テレビ画面 の表示	區左 右側	⊩ 左	右 训	ノーマル

設定メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声 (二重音声やステレオ音声) にノーマル音声がミックスして聞 こえます。


聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面	ミックス	ミックス	ミックス
の表示	pr 左 右 iii	<u> -</u> 左	右 iii

最適な画質で録画する



テープレベルアップ

テープレベルアップを使うと、自動的に録画するテープの品質レベルを測 定して、最適な画質で録画することができます。




録画するときの動作

■ 設定メニューの「モード選択→テープレベルアップ」を「入」にします。 (198756ページ)

録画するテープを入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質レベルを測定しています。(測定中は録画しません)



約7秒後、テープの品質レベルの測定が 終了すると、録画が開始されます。

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - テープを入れた後、初めて録画するとき
 - 録画モードを変えたとき
- 設定メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面は表示されません。(☞56ページ)

録画開始前に測定したいときは

- 【一時停止(■)]と[録画(●)]を同時に押す本機は録画一時停止状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- **2** 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)]を押す 録画が始まります。



テープレベルアップに ついて


- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- テープの品質レベルを測定中は、 [一時停止] は働きません。

最適な画質に設定する



ピクチャーセレクト の設定

お好みの番組などを録画や再生するときに最適な画質を選ぶことができます。



再生するときの設定


再生中の映像によって、より効果的な画質調整をすることができます。

● リモコン切換スイッチを 「DVD」側にする

·TV DVD

[TV専用入力切換]で ビデオ1などを選び、 [VHS/DVD]を押す

- 本体のVHSランプを点灯させます。
- 2 再生中に[設定]を押す



[▲/▼]で「ピクチャーセレクト」を選び、「決定/OK]を押す


* メニュー *
ダビング設定
ビデオナビゲーション
モード選択
「アビクチャーセレクト

選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [設定]

4 [▶]で映像に合った モードを選ぶ



押すごとに、次のように変わります。



オートピクチャー:

テープの状態により、自動的に画質を調整します。 (通常はこのモードにしてください。)

スタンダード : バランスの良い画質にしたい

ときに使います。

レンタル : レンタルビデオなどでノイズ

が目立つときに使います。

シャープ : くっきりとした輪郭の画質に

したいときに使います。

アニメ : アニメーションなどを再生す

るときに使います。

ダビング : ダビングするときに使います。

日 設定]を押す

● 設定メニュー画面が消えて終了です。

録画するときの設定

録画モード時も、再生と同じ方法で設定できます。 上の手順❹で選べるモードは、「オートピクチャー」と「ダビング」のみ です。



VHS → DVD	DVD → VHS	その他
・まるごとダビング (ぴったりダビング機能を使う) 158 ・まるごとダビング (画質を重視してダビングする) 160 ・マニュアルダビング 162	・まるごとダビング 164 ・マニュアルダビング 166	・他機を使ってダビング 168 ・DV 取込みメニューを 使ってダビング 171 ・DV 端子付き機器と 接続してダビング 172



VHS から DVD にダビングする(まるごとダビング) ーぴったりダビング機能を使うー

テープ1本の記録内容を全部ダビングします。

VHSテープを自動的に早送りして録画時間を計算し、ディスク1枚ぴったりに録画できる録画モードを設定してダビングします。(ぴったりダビング)




- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押してVHSランプを点灯させます。



設定メニューの「ぴったり ダビング |を「入 |にする

- ①[設定]を押してメニュー画面を表示させます。
- ②[▲/▼]を押して「ダビング設定」を選び、[決定/OK]を押します。
- ③[▲ /▼]を押して「ぴったりダビング」 を選び、[決定 / OK]を押して「入」に します。
 - [決定/OK]を押すごとに、入/切が 交互に切り換わります。
- ④[設定]を押してメニュー画面を消します。





ダビングしたいテープを入れる

- S-VHSで記録されたテープの場合、S-VHSの高画質のままダビングできます。
- 二重音声で録音したテープの場合、[音声]で「主音声」または「副音声」を選んでください。そのまま記録するとミックスされた音声となります。
 (x3 123ページ)

3 記録するDVDディスクを入れる

- 何も記録されていないディスクを入れてください。
- 記録済みのディスクを使用すると、記録済み部分の時間計算をしないため、テープ1本全部をダビングできないことがあります。
- ディスクの認識をするため、本体表示窓に「READING」表示が数十秒間点滅します。点滅中は何も操作できません。



∆Victor


電源

VHS/DVD ボタン

- VHSからDVDへのダビングは自動的に「オンスクリーン」が「切」に設定されます。
- 録画が禁止されているVHSビデオなどはダビングできません。
- ダビング中にDVD側で追っかけ再生などの操作はできません。DVD側に録画された内容を確認するときは、ダビング終了後に行ってください。
- ディスク予約したディスクにはダビングできません。 ディスク予約を取り消すか、予約されていないディス クをご使用ください。

「ディスク予約のディスクが入っています」のメッセージを表示したときは、本体の[停止]を押して解除してください。

4 本体の[VHS→]を押して、VHS→ランプを点灯させる





点灯しないときは、停止状態にして から[VHS→]を押してください。


5 本体のまるごとダビングランプが点滅するまで、[まるごとダビング]を押す ・ テープを自動的に早送りして緑画



- テープを自動的に早送りして録画 時間を計算し、DVD側の録画モー ドを自動設定してからダビングを 始めます。
- ダビングが終了すると、自動的に両側が停止します。
 テープが自動的に巻き戻され、電源が切れます。


■ 自動タイトル作成ダビング

VHSからDVDへダビングするとき、テープの頭出し信号(VISS信号)を検出して、DVD側で1つのタイトルとして作成します。1本のテープ内に複数のVISS信号がある場合、VISS信号ごと(番組ごと)に別タイトルとして作成します。



■ オートブランクカットダビング

VHSからDVDへダビングするとき、VHS側が無記録部分になるとDVD側が録画一時停止になり、信号を検出すると録画を再開します。





VHS から DVD にダビングする(まるごとダビング) 一画質を重視してダビングする一

テープ 1本の記録内容を全部ダビングします。

次のようなときにおすすめします。

- お好みの録画モードに設定してダビングしたいとき
- 記録済みディスクの空き部分に追加録画したいとき



- リモコン切換スイッチを「DVD | 側にします。
- [VHS/DVD]を押してVHSランプを点灯させます。



設定メニューの「ぴったり ダビング!を「切!にする

- ①[設定]を押してメニュー画面を表示させます。
- ②[▲/▼]を押して「ダビング設定」を選び、「決定/OK]を押します。
- ③[▲/▼]を押して「ぴったりダビング」 を選び、[決定/OK]を押して「切」に します。
 - [決定/OK]を押すごとに、入/切が 交互に切り換わります。
- ④[設定]を押してメニュー画面を消します。

* メニュー *

「デダビング設定
ビデオナビゲーション
モード選択
ビクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [設定]



ダビングしたいテープを入れる

- S-VHSで記録されたテープの場合、S-VHSの高画質のままダビングできます。
- ・二重音声で録音したテープの場合、[音声]で「主音声」または「副音声」を選んでください。そのまま記録するとミックスされた音声となります。
 (เ需 123ページ)

3 記録するDVDディスクを入れる

- 残量時間が十分にあり、ディスク予約されていないディスクを入れてください。
- ディスクの認識をするため、本体表示窓に「READING」表示が数十秒間点滅します。点滅中は何も操作できません。




≪Victor

VHS/DVD

ボタン

- VHSからDVDへのダビングは自動的に「オンスクリーン」が「切」に設定されます。
- 録画が禁止されているVHSビデオなどはダビングできません。
- DVDディスクの録画残量時間が途中でなくなったときは、テープはその位置で自動的に停止します。
- ダビング中にDVD側で追っかけ再生などの操作はできません。DVD側に録画された内容を確認するときは、ダビング終了後に行ってください。
- ディスク予約したディスクにはダビングできません。 ディスク予約を取り消すか、予約されていないディス クをご使用ください。
 - 手順●まで操作したときは、「ディスク予約のディスクが入っています」のメッセージを表示します。このようなときは、本体の[停止]を押して解除してください。
- 「まるごとダビング」でテープに番組の頭出し信号 (VISS信号)がある場合、DVD側で1つのタイトルを 作成します。そのため、ダビングを一時的に中断しま す。タイトル作成後、ダビングを再開します。また、1本 のテープ内に複数のVISS信号がある場合、VISS信号 ごとに別タイトルとして作成します。




DVDランプが点灯していることを確認する

タイマー DYD 録画

- 点灯していないときは、「VHS/DVD」を押してDVDランプを点灯させてください。
- 6 [録画モード]を押して、録画モードを選ぶ



る 本体の[VHS→]を押して、VHS→ランプを点灯させる



- 点灯しないときは、停止状態にしてから[VHS→]を押してください。
- 本体のまるごとダビングランプが点滅するまで、「まる ごとダビング]を押す






- まるごとダビングランプが点滅し、ダビングを始めます。
- 巻き戻しされていないテープは、自動的にテープの頭まで巻き戻してから録画 を始めます。
- ダビングが終了すると、自動的に両側が停止します。 テープが自動的に巻き戻され、電源が切れます。



どの位置で停止・一時停止しても、自動的 に空き部分を探して録画します。 テープと違って、記録済み部分への上書き はできません。





VHS から DVD にダビングする (マニュアルダビング)

テープの一部分をダビングすることができます。




- リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。
- [VHS/DVD]を押してVHSランプを点灯させます。

- ①[設定]を押してメニュー画面を表示させます。
- ②[▲/▼]を押して「ダビング設定」を選び、[決定/OK]を押します。
- ③[▲ /▼]を押して「VHS→DVD」を選び、[決定/OK]を押して「1番組」または「テープ終り」を選びます。
 - [決定/OK]を押すごとに、テープ終 り/1番組が交互に切り換わります。
- ④[設定]を押してメニュー画面を消します。
 - 「1番組」を選んだときの録画終了 点は、VISS信号または無記録部分を 検出したときに停止します。

* メニュー *
 「ダビング設定」
 ビデオナビゲーション
 モード選択
 ピクチャーセレクト
 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [設定]





ダビングしたいテープを入れる

● S-VHSで記録されたテープの場合、S-VHSの高画質のままダビングできます。

記録するDVDディスクを入れる

- 残量時間が十分にあり、ディスク予約されていないディスクを入れてください。
 - ディスクの認識をするため、本体表示窓に「READING」表示が数十秒間点滅します。点滅中は何も操作できません。

4 本体の[VHS→]を押して、VHS→ランプを点灯させる



点灯しないときは、停止状態にしてから「VHS→」を押してください。



- VHSからDVDへのダビングは自動的に「オンスクリーン」が「切」に設定されます。
- 録画が禁止されているVHSビデオなどはダビングできません。
- DVDディスクの録画残量時間が途中でなくなったときは、テープはその位置で自動的に停止します。
- ●『マニュアルダビング』の場合、VHS側またはDVD側 の一方を停止させても、もう一方は自動的に停止には なりません。
- ダビング中にDVD側で追っかけ再生などの操作はできません。DVD側に録画された内容を確認するときは、ダビング終了後に行ってください。






VHSランプが点灯していることを確認する


タイマー VHS 録画

● 点灯していないときは、「VHS/DVD」を押してVHSランプを点灯させてください。

6 [再生]を押して、ダビングしたい場面で[一時停止]を押

- VHS側を再生一時停止状態にします。
- 二重音声で録音したテープの場合、「音声」で「主音声」または「副音声」を選んで ください。そのまま記録するとミックスされた音声となります。 (123ページ)





[VHS/DVD]を押して、DVDランプを点灯させる



ß [録画モード]を押して、録画モードを選ぶ



O [録画]を押しながら[一時停止]を押す

● DVD側を録画一時停止状態にします。





本体のまるごとダビングランプが点灯するまで、 ന [まるごとダビング]を押す



- テープの再生一時停止とDVDの録画一時停止は同時に解除され、ダビングを始
- ダビングが始まると、表示窓のディスクマークが回転します。
- ダビングを終了するときは、VHS側およびDVD側でそれぞれ[停止]を押します。



DVD から VHS にダビングする (まるごとダビング)

ディスク1枚を全部ダビングすることができます。



• リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

- 本体表示窓のディスクマークが点滅しているときは、[停止]を押して点滅を解除してください。
- DVD基本機能設定メニューの「表示機能設定→オンスクリーン」を「切」にしてください。「オート」または「入」になっているとオンスクリーンの表示が一緒に録画されてしまいます。(☞ 50ページ)

記録するテープを入れる

• 残量時間が十分にあり、つめのついたテープを入れてください。

3 VHSランプが点灯していることを確認する


タイマー V片S 録画

● 点灯していないときは、「VHS/DVD]を押してVHSランプを点灯させてください。

4 [録画モード]を押して、録画モードを選ぶ










- DVDからVHSへダビングするとき、DVD側のタイトルごとにVHS側で番組の始めに頭出し信号(VISS 信号)を自動的に書き込みます。
- リジューム記憶した状態ではダビングできません。 [停止]を2回押して、リジューム記憶を解除してください。(☞ 59ページ)
- 録画途中でテープ残量がなくなったときは、テープが 自動的に出て、DVD側、VHS側それぞれが停止しま す。(DVD側:再生リジューム状態)
- プログレッシブモード(表示窓 P表示点灯)になっていると、[←DVD]が点灯しません。リモコンの[プログレッシブ]を押して P表示を消してください。
- 録画が禁止されているDVDビデオなどは録画できません。


る本体の[←DVD]を押して、←DVDランプを点灯させる。



★体のまるごとダビングランプが点滅するまで、[まる] ごとダビング]を押す



- まるごとダビングランプが点滅し、ダビングを始めます。
- 巻き戻しされていないテープは、自動的にテープの頭まで巻き戻してから録画 を始めます。
- ダビングが終了すると、自動的に両側が停止します。 テープが自動的に巻き戻され、電源が切れます。





DVD から VHS にダビングする (マニュアルダビング)


ディスクの一部分をダビングすることができます。



● リモコン切換スイッチを「DVD」側にします。

ずビングしたいディスクを入れる


- ◆本体表示窓のディスクマークが点滅しているときは、[停止]を押して点滅を解除してください。
- DVD基本機能設定メニューの「表示機能設定→オンスクリーン」を「切」にして ください。「オート」または「入」になっているとオンスクリーンの表示が一緒に 録画されてしまいます。(☞50ページ)



2 記録するテープを入れる

ふ本体の[←DVD]を押して、←DVDランプを点灯させる





A DVDランプが点灯していることを確認する

タイマー DVD 録画


● 点灯していないときは、[VHS/DVD]を押してDVDランプを点灯させてください。




- DVDからVHSへダビングするとき、DVD側のタイトルごとにVHS側で番組の始めに頭出し信号(VISS 信号)を自動的に書き込みます。
- リジューム記憶した状態ではダビングできません。 [停止]を2回押して、リジューム記憶を解除してください。(☞ 59ページ)
- ●録画途中でテープ残量がなくなったときは、テープが 自動的に出て、DVD側、VHS側それぞれが停止しま す。(DVD側:再生リジューム状態)
- プログレッシブモード(表示窓 □表示点灯)になっていると、[←DVD]が点灯しません。リモコンの[プログレッシブ]を押して □表示を消してください。
- 録画が禁止されているDVDビデオなどは録画できません。

5 [再生]を押して、ダビングしたい場面で[一時停止]を押す

● DVD側を再生一時停止状態にします。





6 [VHS/DVD]を押して、VHSランプを点灯させる



√ [録画モード]を押して、録画モードを選ぶ




- **8** [録画]を押しながら[一時停止]を押す
 - VHS側を録画一時停止状態にします。





本体のまるごとダビングランプが点灯するまで、 [まるごとダビング]を押す




- DVDの再生一時停止とVHSの録画一時停止は同時に解除され、ダビングを始めます。
- ダビングを終了するときは、VHS側およびDVD側でそれぞれ[停止]を押します。



- 『マニュアルダビング』の場合、DVD側または VHS側の一方を停止させても、もう一方は自動的に 停止にはなりません。
- パソコンや他社の機器で記録したDVD-R、DVD-RW(ビデオモード)ディスクでは、正常にダビン グできないことがあります。

このようなディスクは、『マニュアルダビング』を 使って、DVDを再生してからVHSの録画を開始さ せてください。



他機で再生、本機の DVD で録画する



- 他機側に再生するテープまたはディスクを入れます。
- 本機のDVD側に録画用のディスクを入れます。本機のリモコン切換スイッチを「DVD」側にし、
- [VHS/DVD]を押してDVDランプを点灯します。 ● 再生側を、どちらの映像入力端子(S 映像または映像)につないだかを、基本機能設定メニューで設定してください。(№52 ページ)
- 本機の[チャンネル+/−]を押して外部入力を選ぶ
 - 再生側の機器を、本機前面の映像/音声入力F-1端 子につないだときは「F-1」、背面の映像/音声入力 L-1端子につないだときは「L-1」を選びます。
- 本機の[録画モード]を押して録画 モードを選ぶ
- 3 他機側でダビングしたい部分の少し前から再生を始める
- 4 リモコンの[録画]を押しながら[再生]を押して録画を始める
 - 本体で操作するときは、[録画]を押すだけです。

2 本機の DVD で再生、他機で録画する



- 本機のDVD側に再生するディスクを入れます。
- ◆ 本機のリモコン切換スイッチを「DVD」側にし、 [VHS/DVD]を押してDVDランプを点灯します。
- 本機の基本機能設定メニューの「オンスクリーン」を「切」にしてください。「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。(ISS 54ページ)
- 他機側に録画用のテープまたはディスクを入れます。
- 他機側で本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 他機側を録画一時停止状態にする
- 3 本機の[再生]を押してダビングしたい部分の少し前から再生を始める
- 4 他機側で録画を始める




- ダビングが終わったときは、録画側→再生側の順に停止してください。
- 1回(1世代)のみ録画できる映像は、ダビングできません。(19815ページ)
- ダビングすると、画質はもとの画質より劣ります。



あなたがビデオレコーダーで録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法 上、権利者に無断で使用できません。





1 他機で再生、本機の VHS で録画する



- 他機側に再生するテープを入れます。
- 本機の VHS 側に録画用のテープを入れます。本機のリモコン切換スイッチを「DVD」側にし、 [VHS/DVD]を押してVHSランプを点灯します。
- 本機の設定メニューの「ピクチャーセレクト」を 「ダビング」にしてください。(เ愛156ページ)
- - 前面の入力端子に、相手の機器をつないだときは 「F-1」、背面の入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。
- 本機の[一時停止]を押しながら[録画]を押して録画一時停止状態にする
- 3 他機側でダビングしたい部分の少し前から再生を始める
- 4 本機の[再生]を押して録画を始める

2 本機の VHS で再生、他機で録画する



- 本機のVHS側に再生するテープを入れます。
- 本機のリモコン切換スイッチを「DVD」側にし、 [VHS/DVD]を押してVHSランプを点灯します。
- 本機の設定メニューの「モード選択→オンスクリーン」を「切」にしてください。「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。(I®54ページ)
- 本機の設定メニューの「ピクチャーセレクト」 を「ダビング」にしてください。(IST156ページ)
- 他機側に録画用のテープを入れます。
- 他機側で本機を接続した外部入力を選ぶ
- 2 他機側を録画一時停止状態にする
- 3 本機の[再生]を押してダビングしたい部分の少し前から再生を始める
- 4 他機側で録画を始める



- ※ ダビングすると、画質はもとのテープより劣りま メモ す。標準モードで録画することをおすすめします。
 - 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオ ヘッド保護のため自動的に停止します。
 - 録画一時停止などで映像をつないだ部分の精度が 出ないことがありますが、本機の性能であり故障 ではありません。
- ダビングが終わったら…
 設定メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。(☞156ページ)



あなたがビデオレコーダーで録画(録音)したも のは、個人として楽しむなどのほかは著作権法 上、権利者に無断で使用できません。

ダビングする (つづき)

DV 取込みメニューについて

DV取込みメニューはデジタルビデオカメラ等からダビングするときに使用します。

[VHS/DVD]を押して、本体のDVDランプを表示します。

「チャンネル+/ー」を押して本体表示窓に「DV」を表示させます。テレビ画面にはDV取込みメニューを表示します。 DV取込みメニュー表示のON/OFFは「再生設定」を押して操作できます。



DV音声選択ボタン

DV音声選択ボタンを選び音声を選択し て「決定/OK]を押します。ダビング中は 選択できません。

音声 1: 録画時の音声をステレオ音声で 記録します。

音声2: アフレコ音声をステレオで記録 します。

フル音声 (MIX): 録画時の音声とアフ レコ音声をミックス


してステレオで記録 します。

16BIT音声で記録してある場合は、 切り換えられません。


DV 取込みメニュー表示中の操作について

リモコンボタンについて

時間が長くなることがあります。)



本体ボタンについて



一時停止(II)ボタン

- ダビング中に「停止」を押すと、本機と DV 機器を同時に停止します。
- DV 機器側の操作について
 - DV取込みメニュー表示中、本機のリモコンはDV機器側(再生機側)の操作になります。
 - ・ 順方向に再生、スロー、早送り中に一時停止した後に、「一時停止」を押すと、押 すごとに順方向にコマ送りします。
 - 逆方向に再生、スロー、早戻し中に一時停止した後に、「一時停止」を押すと、押 すごとに逆方向にコマ送りします。
 - 一時停止中に、「早送り」または「早戻し」を押すと、順方向⇔逆方向の切り換えが できます。もう一度押すと、順方向または逆方向のスロー再生ができます。
- ダビング中に本体の[一時停止]を押すと、本機とDV機器を同時に一 時停止します。(ダビングポーズできます。)
- 再生中、[早送り]または[早戻し]を押すとサーチ画面になります。ボタ ンを押すごとにスピードが早くなります。(最高3段階) 接続するDV機器によっては、最高速度にならないことがあります。



- 一部のDV端子付ビデオカメラによっては、操作でき ない場合があります。
- DV IN端子にパソコンを接続した場合、動作保証はしません。
- DV機器は2台以上接続できません。
- コピーガードが含まれている信号は録画できません。
- DV機器の日付・時刻の情報を記録することはできません。
- ダビング中にDV機器の操作は、行なわないでください。
- DV機器が本機より操作できないとき(カメラモード など)は、通常の録画操作をしてください。 (128 64ページ)

DV 取込みメニューを使って DVD にダビングする

本機はデジタルビデオカメラなどをDV入力端子からDVDにダビングすることができます。

● DV 機器と本機を DV ケーブルで接続します。(172ページ)



リモコン切換スイッチ

TV (ODV

...)

VHS/DVD

切換ボタン

再生設定

2,0

停止/クリア

録画モード

ボタン

ボタン

ボタン

「DVD」側

HS917- DVD917 VHS/DVD

1 5 2 b 3 E F 4 to 50 to 6 to MNO 7 * 8 * 9 6

10 6 0/11 5 12

ド 予約/確認 表示切換

(★)
(決定/OK)

[· ► ·]

\$

 \oplus

チャンネル

TV辦 TV游 TVZOVO NOS

⊘Victor

DVD RECORDER

次スキップ

>>

前スキッ

停止/<u>クリア</u>

みが勝

- リモコン切換スイッチを「DVD | 側にし、「VHS/DVD]を押して、本体 の DVD ランプを点灯させます。
- ダビングを始めたい場面で、DV機器側を再生一時停止状態にしてくだ さい。

| [チャンネル+/-]を押して 外部入力[DV]を選ぶ



● DV取込みメニューが表示されます。

必要に応じて録画設定をする

DV音声選択(喀 170ページ)

DV音声選択ボタンを選び音声を選択し「決定/ OK]を押します。ダビング中は選択できません。

: 録画時の音声をステレオ音声

で記録します。

音声2 :アフレコ音声をステレオで記

録します。

フル音声(MIX): 録画時の音声とアフレコ音声

をミックスしてステレオで記 録します。

● 16BIT音声で記録してある場合は、切り換 えられません。

録画モード :[録画モード]で設定する

(1264ページ)



3 [◀ / ▶]を押して「ダビング 開始/ポーズ|を選び、「決定 /OK]を押す


- ダビングが始まります。
- 一時停止するときは、再度「ダビング開始/ ポーズ |を選び、「決定/OK]を押します。
- 停止するときは[停止/クリア(■)]を押し ます。
- 録画したい内容を確認したあと、ダビングを 続けたいときは、「再生設定」を押してDV取 込みメニューを表示させたあと、手順 ②、
 - 3 の操作をしてください。





- DV取込みメニュー表示中に「設定」などを押すと、DV取 込みメニューは消えます。もう一度、DV取込みメニュー を表示させたいときは、リモコンの[再生設定]を押して ください。
- DVチャンネルのときは、再生設定メニューを表示さ せることができません。表示させたいときは、DV チャンネル以外にしてください。(1201115ページ)

DV 端子付き機器と接続して録画する



DVDに録画する

● 他機側に再生するDVテープを入れます。



- 本機側に録画用のDVD-RAM/-RWまたはDVD-R を入れます。
- リモコン切換スイッチを「DVD |側にし、「VHS/ DVDIを押して、本体のDVDランプを点灯させます。
- 本機の[チャンネル+/-]を押し て外部入力(DV)を選ぶ
 - 「再生設定」を押すとメニューを消すことができます。
- ・本機の[録画モード]を押して録画 モードを選ぶ
- 他機側でダビングする部分の少し 前から再生を始める
- 4 リモコンの[録画]を押しながら[再 生]を押す
 - ダビングが始まります。
 - 本体で操作するときは、[録画]を押すだけです。

VHSに録画する





- 本機側に録画用のビデオテープを入れます。
- リモコン切換スイッチを「DVD I側にし、「VHS/ DVD1を押して、本体のDVDランプを点灯させます。
- 本機の[チャンネル+/-]を押し て外部入力(DV)を選ぶ
 - [再生設定]を押すとメニューを消すことができます。
- 本機の[←DVD]を押す
- 本機の[VHS/DVD]を押してVHS ランプを点灯させる
- 4 本機の[一時停止]を押しながら[録画] を押して録画一時停止状態にする
- 6 他機側でダビングする部分の少し 前から再生を始める
- 本機の[再生]を押す
 - ダビングが始まります。



- **ॐ** ダビングが終わったときは、録画側→再生側の順 に停止してください。
 - デジタルハイビジョンムービーのMPEG2信号を 録画することはできません。



- DV入力で録画一時停止中は、チャンネルの切り 換えができません。
- DV入力以外のチャンネルで録画一時停止中に、 DV入力への切り換えはできません。

での他

カントリー/エリアコード一覧表

パレンタルロックの画面で表示されるカントリーエリア/コードの一覧表です。

AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
AF	Afghanistan
AG Al	Antigua and Barbuda Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Netherlands Antilles
AO	Angola
AQ	Antarctica
AR	Argentina
AS	American Samoa
AT	Austria
AU	Australia
AW AZ	Aruba
BA	Azerbaijan Bosnia and Herzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
BH	Bahrain
BI	Burundi
BJ	Benin
BM	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
BO	Bolivia
BR BS	Brazil
BT	Bahamas Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BY	Belarus
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling) Islands
CF	Central African Republic
CG	Congo
CH	Switzerland
CI	Côte d'Ivoire
CK CL	Cook Islands Chile
CM	
CN	Cameroon China
CO	Colombia
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Cape Verde
CX	Christmas Island
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DJ	Djibouti Denmark
DK	
DM DO	Dominica Dominican Republic
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EE	Estonia
EG	Egypt
EH	Western Sahara
ER	Eritrea
ES	Spain
ET FI	Ethiopia Finland
FJ	Fiji
FK	Falkland Islands
''`	(Malvinas)
FM	Micronesia
	(Fedelated States of)
FO	Faroe Islands
FR	France
FX	France, Metropolitan
GA GB	Gabon
GB	United Kingdom Grenada
GE	Georgia
GF	French Guiana
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Greenland
	Gambia
GM	Garriora
GN	Guinea
GN GP	Guinea Guadeloupe
GN	Guinea

0,52	-001 — L / (GT—G
GR	Greece
GS	South Georgia and the
	South Sandwich Islands
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HK	Hong Kong
HM	Heard Island and
1.151	McDonald Islands
HN	Honduras
HR HT	Croatia Haiti
HU	Hungary
ID	Indonesia
İE	Ireland
IL	Israel
IN	India
IO	British Indian Ocean
	Territory
IQ	Iraq
IR IS	Iran (Islamic Republic of) Iceland
IT	Italy
JM	Jamaica
JO	Jordan
JP	Japan
KE	Kenya
KG	Kyrgyzstan
KH	Cambodia
KI	Kiribati
KM	Comoros
KN KP	Saint Kitts and Nevis Korea, Democratic
IXI	People's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KY	Cayman Islands
KZ	Kazakhstan
LA	Lao People's Democratic
	Republic
LB LC	Lebanon Saint Lucia
LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA MC	Morocco Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
MH	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
MO MP	Macau Northern Mariana
IVIF	
MQ	Islands Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Melavaia
MY MZ	Malaysia Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO ND	Norway
NP NR	Nepal Nauru
NU	Nauru
NZ	New Zealand
OM	Oman
PΔ	Panama

PA

Panama

PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miguelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	Solomon Islands
SC	Seychelles
SD	Sudan
SE	Sweden
SG	Singapore
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos Islands
TD	Chad
TF	French Southern
	Territories
TG	Togo
TH	Thailand
TJ	Tajikistan
TK	Tokelau
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
TO	Tonga
TP	East Timor
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan
TZ	Tanzania, United
1 12	
UA	Republic of Ukraine
UG	
	Uganda United States Minor
UM	United States Minor
US	Outlying Islands
	United States
UY	Uruguay
UZ VA	Uzbekistan Vationa City State
I VA	Vatican City State
V0	(Holy See)
VC	Saint Vincent and the
'-	Grenadines
VE	Venezuela
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
VN	Viet Nam
VU	Vanuatu
WF	Wallis and Futuna
	Islands
WS	Samoa
YE	Yemen
YT	Mayotte
YU	Yugoslavia
ZA	South Africa
ZM	Zambia
ZR	Zaire
ZW	Zimbabwe

言語コード一覧表

字幕や音声は、言語コードで表示されることがあります。表示された言語コードから言語名を知ることができます。以下に言語コードと言語名の対応表を示します。

AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
BA	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
ВН	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
во	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EO	エスペラント語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FJ	フィジー語
FO	フェロ一語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラード語
НА	ハウサ語
НІ	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
ΙA	国際語
ΙE	国際語
IK	イヌピック語

IN		
IW	IN	インドネシア語
JI イディッシュ語 JW ジャワ語 KA グルジア語 KK カザフ語 KK カザフ語 KL グリーンランド語 KM カンボジア 語 KN カンナダ語 KO 韓国(朝鮮)語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテンガラ語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトビア語 LV ラトドアア語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドーラム語 MM マオリ語 MM マラーク語 MM モンゴル語 MM モンゴル語 MM マラーク語 MM マラーク語 MM マリク語 MM マリク語 MM マラーク語 MM マフィン MM マリル語 MO モルダ マリカー MT マルク語 MA オリヤー語 OC プロバンス OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PL ポーランド語 PL ポーランド語 PL ポーランド語 PL ポーラア・ファー RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・コーマン語 RM ラエティ・コーマン語 RM ラエティ・コース・コース・コース・コース・コース・コース・コース・コース・コース・コース	IS	アイスランド語
JW ジャワ語 KA グルジア語 KK カザフ語 KL グリーンランド語 KM カンボジア KN カンボダ語 KO 韓国(朝鮮)語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテンガラ語 LO ラオス語 LT リトビア語 MG マダガスカル語 ML マラヤドニア語 ML マラヤドニアラム語 MN モンルダビア語 MR マライ(マレー)語 MR マライ(マリカー)語 MY ミャンシ語 MY ミャンル語 NE ネパールションド語 OR オリヤー語 PA パシュトー語 PA パシュトー語 PL ポーラスティーロマン語 RM ラエティーロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語	IW	ヘブライ語
KA グルジア語 KK カザフ語 KL グリーンランド語 KM カンボジア 語 KN カンナダ語 KO 韓国(朝鮮)語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトビア語 MG マダガスカル語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル部 MO モルダビア語 MR マラーイ(マレー)語 MT マルタ語 MS マラーイ(マレー)語 MY ミャンコ語 MA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン)オロモ語 OR オリヤー語 PA パシュトー語 PA パシュトー語 PT ポルトカル語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RN キルンディ語	JI	イディッシュ語
KK カザフ語 KL グリーンランド語 KM カンボジア KN カンナダ語 KO 韓国(朝鮮)語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトビア語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 MN モルダビア語 MR マラヤーラム語 MR マライ (マレー)語 MT マルタ語 MS マライ (マレー)語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パシュトー語 PT ポルトカル語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語	JW	ジャワ語
KL グリーンランド語 KM カンボジア 語 KN カンナダ語 KO 韓国 (朝鮮) 語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトビア語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モルダビア語 MS マライ (マレー) 語 MT マルタ語 MS マライ (マレー) 語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトカル語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM キルンディ語	KA	グルジア語
KM カンボジア 語 KN カンナダ語 KO 韓国(朝鮮)語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MY ミャンラー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM キルンディ語	KK	カザフ語
KN カンナダ語 KO 韓国 (朝鮮) 語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語	KL	グリーンランド語
KO 韓国(朝鮮)語 KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 ML マラヤーラム語 MN モルダビア語 MN モルダビア語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	KM	カンボジア 語
KS カシミール語 KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MB マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語	KN	カンナダ語
KU クルド語 KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RN キルンディ語	KO	
KY キルギス語 LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	KS	カシミール語
LA ラテン語 LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MS マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RN キルンディ語	KU	クルド語
LN リンガラ語 LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MB マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン)オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語	KY	キルギス語
LO ラオス語 LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン)オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RM ラエティ・ロマン語	LA	ラテン語
LT リトアニア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RN キルンディ語		***
LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PB パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RN キルンディ語		
MG マダガスカル語 MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RN キルンディ語		
MI マオリ語 MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	LV	
MK マケドニア語 ML マラヤーラム語 MN モルダビア語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン)オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		マダガスカル語
ML マラヤーラム語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RN キルンディ語	MI	
MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	MK	
MO モルダビア語 MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン)オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	ML	
MR マラータ語 MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン)オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	MN	
MS マライ(マレー)語 MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン)オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ・ロマン語 RN キルンディ語	MO	
MT マルタ語 MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	MR	マラータ語
MY ミャンマー語 NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	MS	マライ(マレー)語
NA ナウル語 NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
NE ネパール語 OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
OC プロバンス語 OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
OM (アフォン) オロモ語 OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
OR オリヤー語 PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語	OC	
PA パンジャブ語 PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
PL ポーランド語 PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
PS パシュトー語 PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
PT ポルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
QU ケチュア語 RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
RM ラエティ - ロマン語 RN キルンディ語		
RN キルンディ語	QU	
	RM	
RO ルーマニア語	RN	キルンディ語
	RO	ルーマニア語

RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンド語
SH	セルボアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア 語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
TO	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ヴラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZH	中国語
ZU	ズール語

その他

ガイドチャンネル一覧表

ガイドチャンネル

	全国共通	NHK総合 NHK教育	80 90
--	------	----------------	----------

●比 再道・ 東比	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
L	青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
	岩手	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
	山形	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形 (TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35

		日本テレビ(NTV)	4
関制		TBSテレビ (TBS)	6
•		フジテレビ(CX)	8
甲言戏		テレビ朝日(ANB)	10
或		テレビ東京(TX)	12
_	関	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	東	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		#F *53.46.34 (_
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟テレビ21 (NT21)	21
	澙	テレビ新潟(TNN)	29
		新潟総合(NST)	35
		信越放送(SBC)	11
	臣	長野朝日(ABN)	20
	長野	テレビ信州(TSB)	30
		長野放送 (NBS)	38
		22,22 (120)	"
	ılı	山梨放送(YBS)	5
	山梨	, ,	

中部	静岡	静岡放送(SBS) 静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV) テレビ静岡(SUT)	11 31 33 35
	中京	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS)	1 5 11 25 33 35 37
	富山	北日本放送(KNB) チューリップTV(TUT) 富山テレビ(T34)	1 32 34
	石川	北陸放送(MRO) 北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK) 石川テレビ(ITC)	6 25 33 37
	福井	福井放送(FBC) 福井テレビ(FTB)	11 39

		毎日放送(MBS)	4
男 西		朝日放送(ABC)	6
占		関西テレビ(KTV)	8
中国		読売テレビ(YTV)	10
Ī	閗	テレビ大阪(TVO)	19
	関西	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
		山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
		瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		中国放送(RCC)	4
	広	広島テレビ(HTV)	12
	広島	テレビ新広島(TSS)	31
		広島ホーム(HOME)	35
	鳥取	日本海テレビ(NKT)	1
	取息	山陰放送(BSS)	10
	島根	山陰中央(TSK)	34
		山口放送(KRY)	11
	出	山口朝日(YAB)	28
	-	テレビ山口(TYS)	38

		西日本放送(RNC)	9
四国	_	山陽放送(RSK)	11
国	香川	テレビせとうち(TSC)	23
	Ш	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
		南海放送(RNB)	10
	愛	愛媛朝日(EAT)	25
	愛媛	あいテレビ(ITV)	29
		愛媛放送(EBC)	37

(2004年7月現在)

徳島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40

١			
ì	福 岡	九州朝日(KBC) RKB毎日(RKB) テレビ西日本(TNC) TXN九州(TVQ) 福岡放送(FBS)	1 4 9 19 37
	大分	大分放送(OBS) 大分朝日(OAB) テレビ大分(TOS)	5 24 36
	佐賀	サガテレビ(STS)	36
	長崎	長崎放送(NBC) 長崎国際(NIB) 長崎文化(NCC) テレビ長崎(KTN)	5 25 27 37
	熊本	熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
	宮崎	宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
	鹿児島	南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 30 32 38
	沖縄	沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	8 10 28
1			

BS放送/CS放送/	日本テレビケーブルニュース CSN1ムービーチャンネル チャンネルNECO ゴルフネットワーク BS1 BS3 BS5 WOWOW BS7 NHK衛星第1 BS9 BS11 NHK衛星第2 BS13 BS15 CNN MTV スター・チャンネル	40 49 50 51 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83
В		
か		
送		
7		
С		
S to	*****	
送		
	スペースシャワーTV	84
C	スペースフャリーIV スポーツ・アイ	85
A	スパープ・アイ 衛星劇場	86
T V	間生劇場 GAORA (ガオラ)	87
٠ ا	ホームチャンネル	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99
	771-1 //	- 00

受信チャンネル一覧表

一括チャンネル合わせの地域表

お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。((なる 1 ページ 参照) また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

G コードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります)

この表の見かた

本機でのチャンネル表示番号

	地域	放送局名・受信チャンネル/								
	TEN	1	2							
都道 府県名	地域名 (対応都市)	放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル	放送局名 受信チャンネル/ガイドチャンネル	受信チャン						

映らないときは、お近くの地域も試してください。

(2004年7月現在)

	760122							ネル/ガイト	・チャンネル	,		(2004)	年7月現在)
	地 域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	初期設定	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌 (江別)	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	NHK教育 12/90
	小樽		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
	名寄			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
北	稚内		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
海	室蘭		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		11/1	テレビ北海道 29/17
	苫小牧		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		北海道放送 55/1	テレビ北海道 47/17
道	函館		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	12/5
	帯広		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
#	青森(弘前)	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
青森	八戸		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
本本	むつ				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩	盛岡				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
与	釜石		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんこい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
7	二戸		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
Ð	仙台	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
宮城	石巻	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
41%	気仙沼		NHK総合 2/80		東北放送 4/1		仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90		
Tale.	秋田		NHK教育 2/90			秋田朝日 31/31				NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
秋田	大館				NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90				秋田テレビ 57/37
П	大曲		NHK教育 43/90			秋田朝日 41/31				NHK総合 45/80		秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37
	山形		さくらんぽテレビ 30/30		NHK教育 4/90		テレビュー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
山形	鶴岡 (酒田))	山形放送 1/10	さくらんぼテレビ 24/30	NHK総合 3/80			NHK教育 6/90		テレビュー山形 22/36				山形テレビ 39/38
ハン	米沢		さくらんぽテレビ 60/30		NHK教育 50/90		テレビュー山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		山形テレビ 58/38
福	福島 (郡山)		NHK教育 2/90		兄どユー福島 31/31		福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
伸島	いわき		デルビュー福島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
Б	会津若松	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	オビュー福島 47/31		福島テレビ 6/11		福島中央 37/33		福島放送 41/35		

					ħ	が送局名・	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	,			
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
茨	水戸 (勝田)	NHK総合 44/80		NHK教育 46/90	日本テレビ 42/4		TBS 40/6		フジテレビ 38/8		テレビ朝日 36/10		テレビ東京 32/12
城	日立	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10		テレビ東京 62/12
	宇都宮1	NHK総合		NHK教育	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日	とちぎテレビ	テレビ東京
栃	宇都宮2	29/80 NHK総合		27/90 NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		19/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	17/12 テレビ東京
木	矢板1	51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/23 とちぎテレビ	44/12 テレビ東京
		51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10	33/23 とちぎテレビ	61/12 テレビ東京
	矢板2 前橋	40/80 NHK総合		30/90 NHK教育	36/4	群馬テレビ	42/6 TBS	放送大学	45/8 フジテレビ		59/10 テレビ朝日	33/23	61/12 テレビ東京
群	(伊勢崎·高崎)	52/80		50/90	54/4	48/48	56/6	40/16	58/8		60/10		62/12
馬	桐生1	NHK総合 43/80		NHK教育 45/90	日本テレビ 39/4	群馬テレビ 41/48	TBS 37/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12
	桐生2	NHK総合 51/80		NHK教育 57/90	日本テレビ 53/4	群馬テレビ 41/48	TBS 55/6	放送大学 40/16	フジテレビ 35/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
	さいたま	(三郷・越谷・	狭山・草加・	所沢·新座·	上尾·朝霞·	入間·岩槻·	大宮·春日部					テレビ埼玉	
	201/26	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	38/38	テレビ東京 12/12
埼	熊谷1	NHK総合 33/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 25/4		TBS 23/6		フジテレビ 21/8		テレビ朝日 19/10	テレビ埼玉 28/38	テレビ東京 17/12
	熊谷2	NHK総合 51/80		NHK教育 35/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 30/38	テレビ東京 61/12
玉	秩父1	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
	秩父2	51/80 NHK総合		49/90 NHK教育	53/4 日本テレビ		55/6 TBS		57/8 フジテレビ		59/10 テレビ朝日	47/38 テレビ埼玉	61/12 テレビ東京
	11.2.2	14/80 (我孫子·市川	 ·市原·浦安	49/90 ·柏·木更清	16/4 ☑·佐倉·流山	· 習志野 · 野	18/6	 ■・八千代)	29/8		38/10	47/38	44/12
Ŧ	千葉	NHK総合	MXテレビ 14/14	NHK教育	日本テレビ	放送大学 16/16	TBS	7(110)	フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	千葉テレビ	テレビ東京
葉	銚子	1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	10/10	6/6 TBS		フジテレビ		テレビ朝日	46/46	12/12 テレビ東京
		51/80 (昭島・青梅・	 清瀬・小金井	49/90 ・小平・立川	53/4 ・調布・西東	京·東久留米	55/6 · 東村山 · 日野	 野・府中・武蔵	57/8 皷野・三鷹)		59/10	39/46	61/12
	23区	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6	テレビ埼玉 38/38	フジテレビ 8/8	テレビ神奈川 42/42	テレビ朝日 10/10	千葉テレビ 46/46	テレビ東京 12/12
	八王子1	NHK総合 51/80	MXテレビ 47/14	NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10		テレビ東京 61/12
東	八王子2	NHK総合	MXテレビ	NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
京	多摩1	33/80 NHK総合	40/14 MXテレビ	29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		31/8 フジテレビ		45/10 テレビ朝日		62/12 テレビ東京
	シ手!	30/80	28/14	32/90 NHK教育	26/4		24/6 TBS		22/8 フジテレビ		20/10 テレビ朝日		18/12
	多摩2	NHK総合 49/80	MXテレビ 61/14	47/90	51/4		53/6		55/8		57/10		テレビ東京 59/12
	*横浜 l (横浜の一部)	NHK総合 52/80		NHK教育 50/90	日本テレビ 54/4		TBS 56/6		フジテレビ 58/8		テレビ朝日 60/10	テレビ神奈川 48/42	テレビ東京 62/12
神		(横浜・厚木・		・川崎・相様	原・座間・藤		和·横須賀)						
奈	*横浜2	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
	平塚(茅ヶ崎)	NHK総合 33/80		NHK教育 29/90	日本テレビ 35/4		TBS 37/6		フジテレビ 39/8		テレビ朝日 41/10	テレビ神奈川 31/42	テレビ東京 43/12
Ш	秦野	NHK総合		NHK教育 49/90	日本テレビ		TBS 53/6		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川 61/42	テレビ東京
		47/80 NHK総合		NHK教育	51/4 日本テレビ		TBS		55/8 フジテレビ		57/10	テレビ神奈川	59/12 テレビ東京
山梨	甲府	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4	山梨放送	56/6	テレビ山梨	58/8		60/10	46/42	62/12
梨	長野1	1/80	NHK総合	3/90 長野朝日		5/5 テレビ信州		37/37 長野放送		NHK教育		信越放送	
			44/80 NHK総合	50/20 長野朝日		40/30 テレビ信州		42/38 長野放送		46/90 NHK教育		48/11 信越放送	
長	長野 2		2/80 NHK総合	20/20 長野朝日		30/30		38/38 長野放送		9/90 NHK教育		11/11 信越放送	
野	松本		44/80	50/20		48/30	/=+e++\\\	長野瓜达 42/38	E 07+1-14	46/90	E 87+0 C	40/11	
	飯田			NHK教育 3/90	NHK総合 4/80	テレビ信州 42/30	信越放送 6/11		長野放送 40/38		長野朝日 44/20		
	岡谷·諏訪				NHK総合 4/80	テレビ信州 59/30	信越放送 6/11		NHK教育 8/90	長野放送 47/38	長野朝日 61/20		
新	新潟 (長岡)			新潟テレビ21 21/21	テレビ新潟 29/29	新潟放送 5/5			NHK総合 8/80		新潟総合TV 35/35		NHK教育 12/90
潟	上越	NHK教育		NHK総合	テレビ新潟	- 5/5	新潟テレビ21		新潟総合TV		新潟放送		12/00
		1/90		3/80	27/29		37/21		33/35		10/5	\	<u> </u>



* 横浜市にお住まいのかたは、通常は「横浜2」をお選びください。
「横浜2」ではうまく受信できないときに、「横浜1」をお選びください。

受信チャンネル一覧表 (つづき)

映らないときは、お近くの地域も試してください。

	1,1. 1-45					放送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	 ν			
	地域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
富	富山	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
山	高岡	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
石	金沢 (小松)		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
Ш	七尾	テレビ金沢 57/33		北陸朝日 59/25		NHK教育 5/90		石川テレビ 55/37		NHK総合 9/80		北陸放送 11/6	
岩	 福井			NHK教育			北陸放送			NHK総合		福井放送	福井テレビ
福井	敦賀			3/90			6/6 NHK総合		福井放送	9/80	福井テレビ	11/11	39/39 NHK教育
	岐阜(大垣)	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	6/80	中京テレビ	8/11	NHK教育	38/39 岐阜放送	名古屋テレビ	12/90 テレビ愛知
岐	高山	1/1	NHK教育	39/80	NHK総合	5/5	中部日本放送	35/35 中京テレビ	東海テレビ	9/90	37/37 岐阜放送	11/11	25/25 名古屋テレビ
阜	中津川		2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	8/1 中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
	静岡		NHK教育	静岡第1	4/80	静岡朝日	6/11	26/35 テレビ静岡	8/5	NHK総合	10/1	28/37 静岡放送	12/90
	(清水·焼津)		2/90	31/31		33/33		35/35		9/80		11/11	
静	浜松		静岡第1 30/31		NHK総合 4/80		静岡放送 6/11		NHK教育 8/90		静岡朝日 28/33		テレビ静岡 34/35
月ザ	富士 (富士宮)		NHK教育 54/90	静岡第1 27/31		静岡朝日 29/33		テレビ静岡 39/35		NHK総合 52/80		静岡放送 41/11	
岡	三島・沼津		NHK教育 51/90	静岡第1 61/31		静岡朝日 57/33		テレビ静岡 59/35		NHK総合 53/80		静岡放送 55/11	
	島田	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90		静岡放送 5/11		静岡第148/31			静岡朝日 50/33		テレビ静岡 58/35
	藤枝	NHK総合 42/80		NHK教育 44/90		静岡放送 40/11		静岡第1 24/31			静岡朝日 26/33		テレビ静岡 38/35
	名古屋		· 岡崎 · 春日井	· 刈谷·小牧 NHK総合	・瀬戸・半田		岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育	20,00	名古屋テレビ	テレビ愛知
愛		1/1 東海テレビ		3/80 NHK総合		5/5	37/37	サネテレビ 35/35 中京テレビ	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名古屋テレビ	25/25 テレビ愛知
知	豊橋(豊川)	56/1		54/80		62/5		58/35		50/90		60/11	52/25
	豊田	東海テレビ 57/1	m=+\	NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 59/35		NHK教育 51/90		名古屋テレビ 61/11	テレビ愛知 49/25
_	津	(鈴鹿・松阪・ 東海テレビ	MD(1)	NHK総合		中部日本放送		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
Ξ	 伊勢	1/1 東海テレビ		31/80 NHK総合		5/5 中部日本放送		35/35 中京テレビ		9/90 NHK教育	33/33	11/11 名古屋テレビ	25/25
重	名張	57/1 東海テレビ		53/80 NHK総合		55/5 中部日本放送		47/35 中京テレビ		49/90 NHK教育	59/33 三重テレビ	61/11 名古屋テレビ	
<u></u>	大津	62/1	NHK総合	52/80	毎日放送	60/5	朝日放送	54/35 京都テレビ	関西テレビ	50/90	58/33 読売テレビ	56/11 びわ湖放送	NHK教育
滋賀	彦根		28/80 NHK総合		36/4 毎日放送		38/6 朝日放送	34/34	40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ	30/30 びわ湖放送	46/90 NHK教育
	京都(宇治)		52/80 NHK総合	京都テレビ	54/4 毎日放送	テレビ大阪	58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	56/30	50/90 NHK教育
京	舞鶴		2/80 NHK総合	34/34	4/4 毎日放送	19/19 京都テレビ	6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ		10/10 読売テレビ		12/90 NHK教育
都	福知山		51/80 NHK総合		53/4 毎日放送	57/34 京都テレビ	55/6 朝日放送		59/8 関西テレビ		61/10 読売テレビ		49/90 NHK教育
 		(池田·和泉·	50/80 · 茨木 · 門真 ·	· 河内長野 · 岸	54/4 和田・堺・吹	56/34 田・大東・高	58/6 槻・豊中・富田	 田林・寝屋川	60/8 · 羽曳野·東	 - 阪・枚方・ホ	62/10 公原・守口・/	(尾)	52/90
大阪	大阪		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	神戸1		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸2		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 31/4		朝日放送 41/6		関西テレビ 43/8		読売テレビ 47/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 45/90
兵	神戸灘		NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
庫	川西		52/80 NHK総合	62/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		56/6 朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	19/19	NHK教育
	三木		29/80 NHK総合	33/36 サンテレビ	35/4 毎日放送		37/6 朝日放送		39/8		41/10 読売テレビ		31/90 NHK教育
	姫路		44/80 NHK総合	36/36 サンテレビ	34/4 毎日放送		38/6 朝日放送		40/8		42/10 読売テレビ		46/90 NHK教育
	明石(加古川)		50/80 NHK総合	56/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	テレビ大阪	52/90 NHK教育
奈	奈良(橿原)		51/80 NHK総合	55/36 テレビ大阪	53/4 毎日放送	NHK奈良	57/6 朝日放送	京都テレビ	59/8 関西テレビ	サンテレビ	61/10 読売テレビ	19/19 奈良テレビ	49/90 NHK教育
良	五條		2/80 NHK総合	19/19 奈良テレビ	4/4 毎日放送	51/-	6/6 朝日放送	34/34	8/8 関西テレビ	36/36	10/10 読売テレビ	55/55	12/90 NHK教育
In			43/80 NHK総合	41/55 テレビ和歌山	33/4 毎日放送		35/6 朝日放送		37/8		39/10 読売テレビ		45/90 NHK教育
和歌山	和歌山		32/80 NHK総合	30/30	42/4 毎日放送		44/6 朝日放送		46/8		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
Ш	海南・田辺		50/80	56/30	54/4		58/6		美四プレビ 60/8		62/10		52/90

$\overline{}$						协学局名	・受信チャン	/ブル/ガイド	チャングル				
	地 域	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
梟	鳥取	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島	松江	日本海テレビ 30/1		0,00	4,700		NHK総合		山陰中央		山陰放送		NHK教育
根	浜田	30/1	NHK総合	日本海テレビ		山陰放送	6/80		34/34 山陰中央	NHK教育	10/10		12/90
120		TVせとうち	2/80	54/1 NHK教育		5/10 NHK総合	瀬戸内海放送	岡山放送	58/34	9/90 西日本放送		山陽放送	
岡	<u>津山</u>	23/23	NHK総合	3/90	TVせとうち	5/80	25/33 瀬戸内海放送	35/35 山陽放送		9/9 西日本放送		11/11 岡山放送	NHK教育
ш			2/80 NHK総合		56/23 NHK教育	TVせとうち	62/33 山陽放送	7/11		58/9 西日本放送	瀬戸内海放送	60/35 岡山放送	12/90
Н	笠岡	テレビ新広島	2/80	NHK総合	4/90 中国放送	19/23	6/11	NHK教育		17/9 広島ホームTV	21/33	60/35	広島テレビ
	広島	31/31 テレビ新広島		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合		7/90		35/35 広島ホームTV		広島テレビ	12/12
広	福山	54/31 NHK総合		3/90	広島ホームTV	5/80		7/4 NHK教育	テレビ新広島	57/35	中国放送	11/12	正白ニレン
島	尾道	1/80			24/35			7/90	26/31		10/4	NH HZWA	広島テレビ 12/12
Ш	呉	NHK教育 1/90			広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12			テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4		NHK総合 11/80	
	山口 (徳山·防府)	NHK教育 1/90				山口朝日 28/28		テレビ山口 38/38		NHK総合 9/80		山口放送 11/11	
Ш	下関	NHK教育		TXN九州	山口放送	山口朝日		テレビ山口		NHK総合	テレビ西日本		
	宇部	41/90 NHK教育		23/19	4/11	21/28 山口朝日		33/38 テレビ山口		39/80 NHK総合	10/9	山口放送	
	 岩国	14/90 NHK教育				31/28		20/38 テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	18/11	
徳島		1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/80	読売テレビ	11/11	NHK教育
香		1/1 TVせとうち		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合	6/6 瀬戸内海放送	岡山放送	8/8	西日本放送	10/10	山陽放送	38/90
川川	高松 ————————————————————————————————————	19/23 TVせとうち		39/90 NHK教育		37/80 NHK総合	33/33 瀬戸内海放送	31/35 岡山放送		41/9 西日本放送		29/11 山陽放送	
/"	丸亀	16/23	NHK教育	40/90	あいテレビ	44/80	42/33 NHK総合	22/35	愛媛放送	20/9 愛媛朝日	南海放送	18/11 テレビ新広島	広島ホームTV
_			2/90 NHK総合		29/29 NHK教育		6/80		37/37 愛媛放送	25/25 愛媛朝日	10/10	31/31	35/35
愛	新居浜		2/80 NHK教育		4/90 あいテレビ		6/10 NHK総合		36/37	14/25	=:\frac{1}{2}	27/29	
媛	今治	A LL LL CARL-PRO	30/90		27/29		32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知			* II II 6/00 A	NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38	T1015 III	高知さんさんテレビ 40/40
	福岡	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
福	久留米	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
岡	大牟田	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
	北九州		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
	行橋		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
仾	佐賀		NHK教育 40/90	九州朝日 57/1	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	長崎	NHK教育 1/90		NHK総合 3/80		長崎放送 5/5		長崎国際 25/25		長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	
長	佐世保		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
崎	諫早	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本(八代)	10,00	NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
<u>+</u>	大分(別府)		2,00	NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
分	——————— 中津			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
宮	宮崎(都城)			40/00		31/3	テレビ宮崎 35/35	37/30	NHK総合 8/80	17/24	宮崎放送		NHK教育
崎	延岡		NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎		10/10		12/90
H		南日本放送	2/90	NHK総合	4/80	NHK教育	6/10	鹿児島放送	39/35	鹿児島テレビ		鹿児島読売	
鹿児島	阿久根	1/1	鹿児島読売	3/80	鹿児島放送	5/90	鹿児島テレビ	32/32	NHK総合	38/38	南日本放送	30/30	NHK教育
島			17/30 NHK教育		23/32 NHK総合		35/38 南日本放送		8/80 鹿児島放送		10/1 鹿児島テレビ		12/90 鹿児島読売
沖			2/90 NHK総合		4/80	琉球朝日	6/1		31/32 沖縄テレビ		33/38 琉球放送		25/30 NHK教育
沖縄	那覇(沖縄)		2/80			28/28			8/8		10/10		12/90

こんなメッセージが表示されたら(DVD編)

本機では、ディスクの状態やディスク残量、操作について画面にいろいろなメッセージが表示されます。ここでは主なメッセージと表示される原因を説明します。

また、本機で禁止されている操作をしたとき、テレビ画面に「◇」を表示します。

メッセージ	内 容
メモリがいっぱいです これ以上ライブラリに登録できません 不要なタイトルの情報を削除すればあとから登録できます	録画予約、または予約画面を出した場合にメモリの容量がいっぱいのとき 余分な番組を削除してください。
メモリの残りが少なくなってきました あと少しでライブラリに登録できなくなります 不要なタイトルの情報を削除すればあとから登録できます	録画予約、または予約画面を出した場合にメモリの空き が残り少ないとき 不要なライブラリ情報を削除してください。
このディスクはライブラリに登録されていません 登録しますか?	ライブラリに未登録のディスクを挿入したとき 必要に応じて登録してください。
時刻合わせがされていません 時刻を設定してください	録画予約時、時計が設定されていないとき
ガイドチャンネルが設定されていません 録画するチャンネルを設定してください	Gコード予約時、ガイドチャンネルを設定していないとき
Gコードナンバーが違います 確認して再度入力してください	入力したGコードが正しくないとき
ディスクが入ってません	ディスク予約したいときにディスクが入っていないとき またはディスクが裏返しに入っているとき
録画できないディスクが入っています 録画可能なディスクを入れてください	再生専用ディスクあるいはファイナライズ済みのディス クが入っているときに、録画ボタンを押したとき
このディスクにはディスク予約できません フォーマット済の下記ディスクをご用意ください DVD-RAM DVD-RW(VRモード)	録画できないディスクが入っているときにディスク予約 しようとしたとき
正しく接続されていません	デジタルビデオカメラが正しく接続されていないときに、 ダビング開始ボタンで決定を押したとき 接続を確認してください。
リージョンコードが違います ディスクを確認してください	ディスク判別後、リージョンコードが本体と異なっている とき

メッセージ	内 容
再生できないディスクが入っています ディスクを確認してください	再生不可能なディスクが入っているときに、再生ボタン が押されたとき
No.****のディスクを挿入してください	ライブラリで選択したタイトルが、挿入されているディ スクに無いとき
もう一度「STOP」を押すと録画が停止します	追っかけ再生中、停止ボタンを押したとき
タイマー録画が終了しました	追っかけ再生中にタイマー録画が、終了したとき
再生を停止して、タイマー録画を開始します	追っかけ再生中にタイマー録画が終了し、再生継続中に 次のタイマー予約が始まるとき
コピー制限のため録画できません	コピーガードのかかっているコンテンツを録画しようと したとき DVD-RなどCPRM未対応のディスクに、1回(1世代)のみ 録画できる映像のコンテンツを録画しようとしたとき
コピー制限上、正しくない可能性があります このため再生できません	ディスクの読み取り中、または再生中に不正なディスク(部分)と判別したとき
録画(作成)できません	DVD-Rで録画や編集ができないとき タイトル数が99個を越えるとき プレイリスト数が99個を越えるとき
フォーマットできませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、フォーマットできなかった とき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。
ファイナライズできませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、ファイナライズできなかった とき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。
ファイナライズ解除できませんでした ディスクを確認してください	ディスクが汚れているなどで、ファイナライズ解除できなかったとき ディスクをきれいにして、もう一度試してください。

故障かな?と思ったら(DVD編)

	症状	処 置	参照ページ
	電源が入らない	● 電源コードがコンセントからはずれていませんか?	27
	パワーセーブ中に電源が 入らない	● 毎日7、12、19時の5分前から約2分間は、電源ボタンが効きません。ぴったりクロックをするために、内部的に電源を入れるのに2分かかるためです。	46 53
	チャンネルが変えられない	● 録画中や、時間差再生中はチャンネルを変えることはできません。	_
一般	リモコンが動かない	 リモコンコード(1/2/3/4)が合っていますか? 電池が消耗していませんか? 1度乾電池を取り出して、5分以上たってから再度乾電池を入れ、操作をしてください。または、新しい乾電池に交換してください。 	25 23
	ダビングできない	● 正しい外部入力「F-1」、「L-1」を選んでいますか?	168
	ダビング時、本機で再生すると オンスクリーンの文字が録画さ れる	● メニューの「基本機能設定 → 表示機能設定 → オンスクリーン」を「切」にしてください。	54
	ぴったりクロックが働かない	● 地域選択後、NHK教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してく ださい。	46
	操作できない	● ディスクによってはその操作を禁止している場合があります。● まったく動作しない場合は、本体の電源を切り、もう一度入れてください。(落雷や静電気などの影響で、正常に動作しない場合があります。)	_
	BS番組が映らない	● メニューで「BSアンテナ電源」を正しく設定してください。 ● WOWOWをご覧になるには、BSデコーダーが必要です。 ● BSデコーダーの電源を入れていますか?	32 37 138
	WOWOWの音声が聞こえない	● BSデコーダーの音声切り換えは正しいですか? ● メニューの「BS独立音声」を「切」にしてください。	140 53、140
	テレビに映像が出ない	 ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と本機を接続している外部入力に切り換えてください。 本体表示窓に映像出力表示(Pマーク:赤色)が点灯していませんか? リモコンのプログレッシブボタンを2秒以上押してPマーク(赤色)を消灯してください。 	_
再生	テレビに映像が出ないときや乱 れるときは	 ▼テレビにD2/D3/D4端子入力がある場合 リモコンのプログレッシブボタンを5秒以上押して、本体表示窓に	28 29
	・再生ボタンを押しても再生が 開始しない、またはすぐに停 止する ・本体表示窓に"NO DISC" の表示がでた	 再生したい面を下にして正しく入れてください。 再生できないディスクが入っていませんか? ディスクが汚れていませんか? →やわらかい布できれいにふいてください。 大きなそりや傷があるディスクが入っていませんか? 	58 15 12 13
	早送り/早戻し再生中に映像が 乱れる	● 再生の速さを変えたり、スピードが切り換わる部分では、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_

	症状	処 置	参照 ページ
再	再生できない	● 番組の終わり部分ではありませんか? 表示切換示ボタンを押して確認してください。● 録画直後ではありませんか? 約30秒待ってから再生ボタンを押してください。	58
生	タイトルやチャプターを選んで も再生が始まらない	● DVDビデオで視聴制限が設定されていると、再生できないタイトルやチャプターがあります。	136
	希望の番組が録画できない	● チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信 できるようにしてください。	41
	録画できない	 ディスクが入っていますか? または対応してないディスクが入っていませんか? →録画可能なディスクを入れてください。 フォーマットされていますか? →本機で録画できるよう、フォーマットしてください。 ファイナライズ済みのDVD-Rが入っていませんか? →ファイナライズしたDVD-Rには録画できません。 録画可能なディスクを入れてください。 ディスクの容量がいっぱい、または残りが少ない状態になっていませんか? 	14 134 132
	호크麻マ《아사라》中 중 * + + r l · \	→不要な番組は削除してください。 または新しいディスクを入れてください。 ● 日付と時刻を設定していますか?	90
録	録画予約が設定できない 録画予約を実行しない	予約内容を確認してください。 停電があったときは正しく動作しない場合があります。	
画 (映像)	Gコード予約ができない	● 日付と時刻を設定していますか? チャンネル表示を変更したときは、ガイドチャンネルも 設定し直してください。	46 45
	着信予約ができない	● 背面外部入力の「L-1」端子に接続していますか?	131
	本体表示窓に「一一: 一一」を 表示している	● 停電などがあったときに表示します。 もう1度、日付と時刻を設定してください。	46
	録画予約中、テレビ画面に「予 約がいっぱいです」と表示され る	● 録画予約を8番組まで設定していませんか? 予約内容を確認し、不要な予約を取消してから予約してください。	74
	録画予約待機状態にしたとき、 DVD側(またはVHS側)の電 源が入る	● パワーセーブを「入」に設定していて電源「切」のときに、DVDタイマーボタンを押してDVD側を録画予約待機状態にすると、VHS側の電源が入ります。逆に、VHSタイマーボタンを押すと、DVD側の電源が入ります。使用しないときは、電源を切ってください。	53
	録画番組をすべて削除しても、ディ スクの残量が増えない	 ● DVD-RAMドライブなどで記録したパソコンのデータは本機で削除できません。ディスクの残量は増えません。 必要に応じてフォーマットしてください。 (ディスクが汚れている場合は、柔らかい布できれいに拭いてからフォーマットしてください。) 	90 134
リセット	正常に動作しないときは	● 本体の停止ボタンと電源ボタンを同時に2秒以上押してください。	_

故障かな?と思ったら(VHS編)

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照 ページ			
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?	27			
	パワーセーブ中に電源が 入らない	●毎日7、12、19時の5分前から約2分間は、電源ボタンが効きません。 ぴったりクロックをするために、内部的に電源を入れるのに2分かかるためです。				
	テープが入らない	●正しい向きで入れてください。				
	テープが出ない	●録画中または本体のタイマーランプ(VHS側)が点灯していませんか? タイマーランプ(VHS側)を消してから、テープを出してください。このと き、録画予約の待機状態は解除されます。	_			
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラム が約5分間は回転しています。故障ではありません。	1			
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が 点滅します。	_			
	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B/C/D)が合っていますか? ●電池が消耗していませんか?	25 23			
_	ダビングできない	●正しい外部入力 [F-1] または [L-1] を選んでいますか?	169			
般	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	●設定メニューの「モード選択➡オンスクリーン」を「切」にしてください。	56			
	ぴったりクロックが働かない	● 地域番号入力後、NHK 教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。				
	テレビに番組が出ない	 ●アンテナ接続とチャンネル設定をご確認してください。 ●映らないときは、一括チャンネル合わせでお近くの地域番号をためしてください。 ●放送局をひとつずつ設定してください。 ●テレビの空きチャンネル (1 チャンネルまたは2チャンネル) で見たいときは、別売のRFコンパーター (RF-VD550T) を最寄のビクターサービス窓口にてお買い求めください。 ●アンテナの受信形態を確認して、別売の「分波器」または「混合器」をで使用ください。 	26.39 39 41 28			
	設定メニュー画面が出ない	●テレビと本機の接続が合っていますか? ●テレビの入力切換を本機が接続された「ビデオ1」/「ビデオ2」などに切り換えてください。 テレビ取扱説明書のビデオデッキ接続などをもう一度ご確認ください。	28 56			
	ハイファイステレオの音声が出ない	●モノラルビデオデッキやモノラル音声のビデオカメラで録画したテー プを再生してもハイファイステレオ音声は出ません。	_			
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。	154			
_	テレビに映像が出ない	●ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ の入力切換を「ビデオ」にします。	28			
再	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、ト	151			
生		ラッキング調整を行います。 ●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。 録画状態の悪いテープの場合、十分に調節できまれるとがあります。	151			
		●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなることがあります。 別売のクリーニングテープTCL-SDで掃除してください。 ●本機のピクチャーセレクトの設定を変更してください。	12 156			
	早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_			

	症状	処 置	参照ページ					
再生生	テープのサーチ映像が出ない	●VHSの映像出力をDVD専用出力からテレビで見ている場合(本体のVHS→点灯中)、VHSの5倍(SEP)モードのサーチ映像は出ません。VHS/DVD共用の映像/音声出力端子をつないでいるテレビの入力に切り換えてください。	28 29					
<u> </u>	画面が上下に揺れる							
	日本語だけ録音したい	●設定メニューの「モード選択→二ヵ国語音声録音」を「主」にしてください。	56					
	録画できない		144					
	希望の番組が録画できない	本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信で	41					
	録画予約ができない	●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。 ●カセットのツメがついていますか?	46 46 145 146,147 148					
	本体表示窓に「――: ――」を 表示している	●停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。 故障ではありません。	46					
	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	●本体のタイマーランプ(VHS側)を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、タイマーランプ(VHS側)を点灯させます。	146					
	予約の録画中に止まって電源が 切れる	●テープの終わりまで録画すると、自動的にカセットが停止し、電源が切れます。VHSタイマー(④)ボタンを押すとタイマーランプ(VHS側)は消えます。 タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるテープを入れてください。	_					
録	予約の録画中に停止するには	●本体のタイマーランプ(VHS側)を表示しているときは、VHSタイマー (②)ボタンを押し、タイマーランプ(VHS側)を消してから停止(■)ボタンを押します。						
画	録画予約中、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な 予約を取消してから予約してください。	148					
	録画予約中に予約中の表示が消 えた	●録画予約中に約3分間放置すると、自動的に予約表示が消えます。もう一度始めから録画予約を行なってください。	146 147					
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	_					
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	●予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。)電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。	_					
	Gコード予約ができない	●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。●ガイドチャンネルが合っていますか?合わせてください。●Gコード番号が違っていませんか?正しい番号を入力してください。(過去のGコード入力はできません。)	46 45 147					
	今すぐ録画したいのに録画でき ない	●ビデオナビゲーション機能が動作して、テープ情報を検索している ためです。●設定メニューの「モード選択→ビデオナビゲーション」を「切」にし てください。						
	録画予約で番組の始め(約5分くらい)が録画されていない	●録画予約でオートCMカット機能を「入」にしていませんか? そのときは、CMがステレオ放送で番組もステレオ放送のため、一時 停止になります。故障ではありません。 ●大切な録画のときは、録画予約のときにオートCMカット機能「切」 に設定してください。	149					
	DVDからVHSへダビングできない	●カセットのツメが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。	145 164					

故障かな?と思ったら(DVD編/VHS編)

予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



予約が重複しているとき (オーバーラッププログラム機能)

DVD編

- 予約が重複しているときは、「他の予約と重なっています 正しく録画できません 予約確認画面から修正してください」のメッセージを表示します。
- ② [予約/確認]を押して予約確認画面を表示させると、重複している予約をピンク色で表示します。
- ③ [▲/▼]で修正したい予約を選び、[決定/OK]を押すと、選んだ予約を表示します。
- 4 予約内容の修正をしてください。(168 68ページ)
- **⑤ 「決定/OK」**を押してください。修正後、重複している予約がある場合は、 再び手順 **①** の警告メッセージを表示します。再度修正してください。

VHS編

- 予約が重複しているときは、「開始または終了時刻を変更してください」のメッセージが表示され、しばらくすると予約確認画面を表示します。
- 予約確認画面では、重複している予約を点滅表示します。
- **③** [▲/▼]で修正したい予約を選び、[決定/OK]を押すと、選んだ予約を表示します。
- 4 予約内容の修正をしてください。(188 147ページ)
- **5** 「決定/OK」を押してください。修正後、重複している予約がある場合は、 再び点滅表示します。再度修正してください。









保証とアフターサービス(ょくお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、DVDビデオレコーダーの補修 用性能部品を、製造打ち切り後、最低 8年間保有しています。性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要 な部品です。この製品の製造時期は、本 体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(188~189ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

180~186ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機および DVD ディスクやビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理 させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	DVDビデオレコーダー		
型名	DR-MF3		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		
ご住所	付近の目印等も併せて お知らせください。		
お名前			
電話番号	() –		

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。トラッキングのずれたビデオデッキで記録されたテープは、正常なビデオデッキで再生するとノイズが出たり、画や音が出なくなることがあります。

いつも正しいトラッキング状態を保つためには、ときどき他のビデオデッキで録画されたテープ(レンタルテープなど)を再生し、 ノイズが出ないことを確認することをおすすめします。

-ビス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。

都県	府夕	拠	点名	TEL	Ŧ	所 在 地		
214	н			北	海道	I		
		札	幌S.C.	(011) 898-1180	004-0005	札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29		
		旭	JIIS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二条3-2-15		
		北	用S.C. 見S.S.	(0157) 25-8557		北見市山下町4-7-19		
				' '	090-0037			
北海	弹道	釧	路S.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町3-3		
		帯	広S.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東6条南12-11		
		凼	館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F		
東 北								
		青	森S.C.	(017) 723-2261	030-0844	青森市桂木4-6-17		
書	森	八	戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2-2-36		
Ħ	林	弘	前S.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1-13-1		
		盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田9地割24-1		
岩	手		网S.C. 沢S.S.	' '				
		水		(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台通り3-12		
T.I.	_	秋	田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中園町4-1		
秋	田	大	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町5-6		
_		横	手S.S.	(0182) 32-8873	013-0064	横手市赤坂字大道向3-6		
宮	城	仙	台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町7-13		
.1.	π,	元 山 形S.C. (023)642-0279 990-2412 山形市松山3-12-18						
山	形	酒	⊞S.S.	(0234) 26-7145	998-0842	酒田市亀ヶ崎6-6-1		
		郡	山S.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3		
福	島		南S.S.	(0246) 27-7991	973-8409	いわき市内郷御台境町鶴巻6-1		
				関東・	・甲信	 		
		新	潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1-2-19		
新	潟		為S.C. 岡S.S.	' '	940-0012	新海市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1		
		長	叫る.る.	(0258) 24-8391	940-0012			
長	野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新田962-1		
14	21	松松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2-4-21		
		124	+ 5.0.	(-200,20 0100	330 0020	WOTH		
群	馬	前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-8543	 前橋市大渡町1-10-1		
ΉΤ	עיא	נים	, my O. O.	(327)200-0021	37 1 0040	日本ビクター(株) 前橋工場第2棟1F		
栃	木	宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿郷3-5-22		
茨	城	水	戸S.C.	(029)246-1560	310-8528	水戸市元吉田町1030		
	***			,=		日本ビクター(株) 水戸工場技術棟1F		
Ш	梨	甲	rt C C	(OFF) 007 4010	400.0004	甲府市湯田2-11-5		
щ	*	甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	平所川添田2-11-3		
				_	葉			
		T HI ZEA	修理専門					
						千葉県浦安市当代島2-13-27		
			かり修理		のご相談窓			
		千	葉S.C.	(043)246-2588	261-0001	千葉市美浜区幸町2-1-1		
千	葉	柏	来S.C.	(043)246-2366	277-0863	柏市豊四季512-10-67		
Т	未	浦	安S.S.	` '	279-0001	補田豊四学512-10-67 浦安市当代島2-13-27		
		/用	女ひ.ひ.	(047)353-6189	2/9-0001	州久川当1/四2-13-21		

都県	府	拠	点 名	TEL	Ŧ	所 在 地
乐	白			<u> </u>	-	·
_		F.I.ZE	/ 	東	京	
				】のご相談窓口		て英原 法内土业(公自0.40.07
				(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
					のご相談窓	
		本		(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター本郷ビル1F
東	_	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
果	京	大	田S.C.	(03)3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
		八土	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
		【業務】	用機器事	L [門】のご相談窓		
				(03) 3874-5231		東京都台東区根岸5-4-3
				埼	玉	71.7.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
		¶ 412E4	仮 理 東 門	のご相談窓口		
1					279-0001	千葉県浦安市当代島2-13-27
1				. ,	のご相談窓	
埼	玉	大	宮S.C.	(048) 654-5241	331-0814	さいたま市北区東大成町2-658-1
		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
		Nu	д 0.0.	(040)000 0100		
				44	★ III	
		F.11.7E	/ 	神	奈 川	
				】のご相談窓口	070 0004	7 # III # D + V / C + O + O + O + O + O + O + O + O + O +
				(03) 5803-2888	279-0001	
			かり修理		のご相談窓	
加之	川	横	浜S.C.	()	231-0028	
142	ויזא	川 平	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石原ビル)
			塚S.C. 原S.C.	(0463)36-2160 (042)776-2052	254-0065 229-0004	平塚市南原2-4-5 相模原市古淵3-7-4
		横横	浜S.C. 浜T.C.	(042)776-2032	243-0401	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
		18	Æ1.U.	(040)234-4300	245-0401	海屯石川来们9日0-19-20
				静	岡	
		静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
静	畄	沼	津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
		浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
L						
				東海	・北 階	<u> </u>
		名古	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	西春日井郡西春町九之坪鴨田121-1
愛	知	Ξ	河S.C.	(0564)25-0321	444-0913	岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
		豊	橋S.S.	(0532)64-0815	440-0028	豊橋市多米東町1丁目1-1
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$						
岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
\vdash		=	季○○	(0500) 50 00 11	E10.0070	四月末末根十0.45.0
Ξ	重	_	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076 514-0815	四日市市堀木2-15-2 津市大字藤方485-18
		74	5.5.	(059) 229-7780	514-0815	/丰川八子脉刀483-18
l						
富	山	富	ЩS.S.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
ı i	щ	ш	що.о.	(57 5) 725-2537	300 0211	HEN-HOLT 1 II 1-0
石	Ш	金	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
-	•	_	.,			
福	#	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開発3-211
L						

都県	府夕	拠点	名	TEL	₹	所	在	地	
সং	11			j/	f å	<u> </u> § .			
滋	賀	滋養	≅S.S.	(077)582-5812	524-0033	~ 守山市浮気町	T268		
		【出張修	理専門	引のご相談窓口]				
_	+177	大 阝	反S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川	2-4-28	
京	都	【お預か	り修理		 のご相談	窓口			
		京 都	邶S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深	草下川	原町31番地の1	
京都	北部	福知山	ЦS.S.	(0773)22-8664	620-0059	福知山市厚東	町14	5-2	
		【出張修	理専門	 】のご相談窓[
		大吊	反S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川	2-4-28	
奈	良								
		奈 身	₹S.C.	(0742) 35-0935	630-8115	奈良市大宮町六	丁目3-1	0 藤本ビル1階	
		【出張修							
		大阝	反S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川	2-4-28	
		【お預か	り修り		 のご相談	窓口			
١.	p.	大队	反S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川	2-4-28	
大	阪	堺	S.C.		591-8032	堺市百舌鳥梅町			
		メンテナンス	センター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川区	田川	2-4-28	
				, ,					
_		和歌山	ЦS.S.	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市太田	1430-8	3	
和歌	ζЩ	田 i	ⅅS.S.	(0739) 22-9976	646-0031	田辺市湊158	1-12		
		【出張修	理専門	引】のご相談窓[
兵	庫	大队	反S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	田川	2-4-28	
中東		【お預か	り修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口			
		神戸	■S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央区	磯上:	通3-2-16	
兵庫	西部	姫 🏻	各S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地南	111	-1	

#0	rite.					
県	府名	拠)	点 名	TEL	₹	所 在 地
				中	国	
岡	山	岡	ЩS.C.	(086) 243-1566	700-0926	岡山市西古松西町8-23
広	島	広	島S.C.	(082) 243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17
Ш	却	福	山S.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15
		.1.		/\		
山		山		(083) 973-3708		- MAKER 1 AF 110- 10-10
		徳	ЩS.S.	(0834) 27-1331	745-0042	周南市野上町2-35
				四四	国	
香	Ш	高		(087) 866-1200		
徳	島	徳	島S.S.	(088) 622-7387	770-8052	徳島市沖浜2-37
高	知	追		(088) 882-0546		
		松		(089) 923-0372	791-8015	松山市中央1-4-12
愛	媛	宇和	唱島S.S.	(0895)20-1018	798-0087	宇和島市坂下津甲407-40
				九州	N・沖 糸	■
		福	岡S.C.	(092) 431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1
福	岡	久日	留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192
佐	智	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12
長	峆	長		(095) 862-5522		長崎市城山町9-13
				(0956)33-5568		
大	<u>分</u>	大		(097) 543-1422		大分市西大道三丁目1番1号
熊	本	熊		(096) 353-4536		熊本市近見8-1-10
宮	崎	宮		(0985) 24-5401		宮崎市霧島町3-59
m= 11	日白	延		(0982) 35-7077		延岡市惣領町24-3
カラ カラング カラング カラング カラング カラング カラング カラング カラ	思島 細	<u></u> 鹿 児		(099) 282-8818		鹿児島市田上7丁目9-8 沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16
ሥ	紳	冲	純 る.じ.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄宗且野湾印具志音1-13-16
				山	陰	
ЩB	陰ビ	クター	販売(ホ		r#X	
島	根	松		(0852)31-8900	690-0825	松江市学園1丁目16-39
				, , , , , ,		
鳥	取	鳥	H7C C	(0857)23-2151	680-0911	 鳥取市千代水1丁目22-1
γm	収	<i>™</i>	4 ХО.О.	(0001)20-2101	000-0911	
ı						I

用語解説

記号

DTS (Digital Theater Systems)

映画館で採用されている新しいサラウンド方式で、 音声圧縮率を低くしたフォーマットであるため、リ アルな音の再生が可能です。 [** **38** ページ]

MP3 ディスク

MP3は、「MPEG-1 Audio Layer-3」の略で、音声情報圧縮の国際規格の1つです。

元の音声データの音質を殆ど損なうことなく約 1/10 に圧縮することが可能となっています。

このMP3フォーマットで記録したCD-R/CD-RW ディスクを、本機では、「MP3ディスク」と呼んで います。

MPEG (Moving Picture Experts Group) 音声圧縮方式

MPEG-2 オーディオは、MPEG オーディオエキスパートグループにより開発された高効率圧縮技術を用いたデジタルマルチチャンネルオーディオの国際規格の名称です。最大7.1chまで拡張されています。MPEG-1 オーディオは、最大2chの音声を圧縮する方式です。

NTSC

日本やアメリカで採用されているテレビ/ビデオ方式です。ヨーロッパなどでは別の方式(PALあるいは SECAM)を採用しています。

フレーム数や走査線数が異なるため、方式間の互換 性はありません。

あ

アスペクト比

表示される映像の縦横比のことです。通常のテレビ の横:縦の比率は 4:3、ワイドテレビおよび HD テレビの横:縦は 16:9 の比となっています。

インターレース方式(飛び越し走査)

従来のテレビで用いられている方式で、映像の各フレーム情報を2つのフィールド画像で半分づつ表示して1つの画像(フレーム)を作るビデオ方式です。つまり実際には毎秒60フィールドで30画像を映し出しています。

インターレース出力/プログレッシブ出力

従来の映像信号 (NTSC) は525i (i:インターレース=飛び越し走査) といわれるのに対し、その525i 信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525p (p: プログレッシブ=順次走査) といいます。 [\bowtie **29** ページ]

エンコード

信号を、ある規則に合わせて符号化することをいいます。

か

片面ディスク

DVDディスクのうち、信号読み出し面が片面のみのものをいいます。片面1層と片面2層があります。

コンポジット

輝度信号と色信号を周波数多量技術で複合した映像信号と、色の基準となるバースト信号、同期信号を組み合わせた複合映像信号のことです。

コンポーネント

光の3原色からなる映像信号を再現するために必要な情報の一部を、各々別の信号線で伝送するビデオ信号方式です。 G/B/R や Y/CB/CR などの信号形式があります。

さ

サラウンド

視聴者の周囲にスピーカーを複数配置し、臨場感あ ふれる立体音場を作りだすシステムをいいます。

サンプリング周波数

アナログ信号からデジタル信号に変換する際の標本 化周波数のこと。1 秒間に何回の割合で、もとのア ナログ信号を標本化し、デジタル信号に変換するか を数値で表わしたもの。

色差信号

G/B/R のそれぞれの信号から輝度信号(Y信号)を引いた信号で、色相と色の濃さを表す信号をいいます。

スクイーズ映像

16:9映像データを横方向にのみ一様に縮めて(スクイーズ)4:3画像データサイズにし、ディスクに記録する方法をいいます。これをテレビやモニター側で左右を伸長して本来の正しい比率に戻します。

た

ダウンミックス

サラウンド方式 (3チャンネル以上) で記録された マルチチャンネル音声トラックを、ステレオ2チャンネル音声に変換して再生する機能をいいます。 一般には、プログラムチャンネル数よりも、スピーカーの数が少ないときに行なわれるミキシングのことです。

チャプター

DVDビデオディスクのタイトル内をシーンや内容 に応じて、区切った単位です。[📾 **62** ページ]

デコード

ある規則に合わせて符号化 (エンコード) された信号を、もとの原信号に戻す操作をいいます。

転送レート

1秒間に送り出すデジタルデータのデータ量のことで、MPEG-2の圧縮には可変転送レート方式を採用しています。

ドルビーデジタル

映画館で広く採用されているサラウンド方式です。 最大フロント 3ch、リア 3ch およびサブウハー 0.1ch で構成される 6.1ch まで対応しています。

は

パレンタルコントロール機能

映像および音声の内容が視聴者に対して適切なものかどうか(たとえば教育上好ましくないシーン等に対して)を、視聴者が設定した内容と、あらかじめソフトに設定されている内容を比較し、適切な部分を本機が自動的に判断し、再生する機能です。

パン&スキャン/レターボックス

DVD ビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、横縦比が 4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、映像が画面におさまらなくなります。16:9の縦横比の映像を4:3のテレビに変換し映し出すには2つの方法があります。

- パン&スキャン 映像の左右を切って、真中のみを画面全体に映し 出します。
- レターボックス 画面上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9 の映像を擬似的に再現します。

ファイナライズ

記録された DVD-R、DVD-RW 等のメディアを一般の再生対応機器で再生できるように後処理をすること。本機では DVD-R/-RW のファイナライズが可能です。

フィルム素材 / ビデオ素材

DVDソフトの制作時の映像素材にはフィルム素材またはビデオ素材などの複数の種類があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換する機能があります。

フィルム素材

1フレームが24コマ/秒で記録されているもの。 (映画撮影で使われるフィルムには、24コマ/秒で画像が記録されています)また、最近では30コマ/秒で記録されたプログレッシブ映像も登場しつつあります。

●ビデオ素材

映像情報が1フレーム30コマ/秒で記録されているもの。

ビットストリーム

各種エンコード作業によって作成されたデジタル データをさします。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD (バージョン 2.0) に映像とともに記録されている、再生をコントロールするための信号。 PBC 対応ビデオ CD に記録されているメニュー画面を使って、対話型のソフトや検索機能を持ったソフトなどが楽しめます。

プログレッシブ方式(順次走査)

従来のインターレース方式のように映像の各フレーム情報を「間引き」せず、各フィールドごとに完全な映像を持つビデオ方式。映像情報が従来方式に比べて倍になるため、ちらつきの少ない高密度の映像が得られます。「FET 29 ページ]

ま

マルチアングル

一つのタイトルの中に、同一時間で進行する複数の 場面を収録し、これをユーザーの操作により自由に 切り換えて視聴できるようにした機能。

マルチストーリー

一つのタイトルに複数のストーリー展開を持たせた構成。あらかじめメニューなどでストーリーの選択を行なったり、分岐点ごとに設けられたタイトル内のメニューで分岐先を次々に選ぶなどの方法で再生する構成が一般的です。

マルチチャンネル

DVDビデオでは、一本の音声トラックで一つの音場を構成するように定められていますが、このうち三つ以上のチャンネルをもった音声トラックの構成をいいます。

マルチランゲージ

一つのタイトルが複数の言語に対応して制作されていることを一般的にマルチランゲージといいます。

メニュー

DVDビデオに複数記録されたタイトルの映像や音声、字幕、マルチアングル等を選ぶために用意された画面をいいます。

5

リージョンコード(再生可能地域管理)

あらかじめ設定された地域についてのみ、再生を可能とするシステムのことです。世界各国を6つの地域に分け、これに各地域番号(リージョン NO.)をつけ識別します。プレーヤーに付与された地域番号とディスクに設定された再生可能地域番号が合致した場合のみ、プレーヤーはこのディスクを再生できます。

リニア PCM 音声

アナグロ音声信号をデジタル信号に変換して扱う方法の一つで、変換時に圧縮しません。

両面ディスク

DVD ディスクのうち、信号読み出し面が両側にあるディスクです。反対の面を再生するには、ディスクを裏返す必要があります。

別売品のご案内

映像/音声用接続コード								
S映像コード · S端子の接続	VC-S110G (1m)	希望小売価格 1,050円(税込)						
	VC-S120G (2m)	希望小売価格 1,260円(税込)						
Sプラグ (S映像用) Sプラグ (S映像用) 巨 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VC-S110E (1m)	希望小売価格 2,310円(税込)						
	VC-S120E (2m)	希望小売価格 2,730円(税込)						
映像/音声コード ・ビデオとステレオAVテレビとの接続	VX-17G (1m)	希望小売価格 1,365円(税込)						
ビンブラグ(映像用) ビンブラグ(映像用) ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロ	VX-18G (2m)	希望小売価格 1,575円(税込)						
	VX-410E (1m)	希望小売価格 2,625円(税込)						
ピンプラグ×2(音声用) 	VX-420E (2m)	希望小売価格 2,940円(税込)						
モノラルミニプラグコード ・ビデオコントロール端子付き機器に接続する場合	CN-120A (1.5m)	希望小売価格 525円(税込)						
==75 <i>f</i> ==75 <i>f</i> == 1111111111111111111111111111111111	CN-125A (3 m)	希望小売価格 840円(税込)						
光デジタルケーブル ・光角型端子に接続する場合	XN-110SA (1m)	希望小売価格 2,100円(税込)						
光角型ブラグ	XN-120SA (2m)	希望小売価格 2,520円(税込)						
コンポーネントビデオコード ・D端子付きテレビに接続する場合 ピンプラグ(映像用)	VX-DS210 (1m)	希望小売価格 4,200円(税込)						
	VX-DS220 (2m)	希望小売価格 4,725円(税込)						

アンテナコード								
UHF / VHFアンテナコード ・ビデオとテレビアンテナ入力端子などの接続用	VX-22A (1m)	希望小売価格 945円(税)	込)					
F型プラグ F型プラグ 三量 	VX-23A (2m)	希望小売価格 1,050円(税)	込)					

映像/アンテナコード用変換アダプター				
・アンテナコード変換用アダプター ③ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	VZ-71A	希望小売価格	630円(税込)	

主な仕様

●電源......AC100 V 50/60 Hz

● 消費電力 43 W

BS アンテナ電源使用時

50 W

待機時消費電力*

11.9 W

待機時消費電力:時刻表示点灯時

14.0 W 3.4 W

待機時消費電力:時刻表示消灯時 *省エネ法に定める待機時消費電力です。

●質量......5.7 kg

●許容動作温度 + 5℃ ~ + 35℃

●許容相対湿度 35 %~80 %

ビデオディスク(映像/音声)

● 光ピックアップ 1レンズ2レーザーユニット方式

■ 記録方式 DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠

DVD-R :DVDビデオ規格準拠 DVD-RW:DVDビデオ規格準拠/

DVDビデオレコーディング規格準拠

記録時間 最大6時間(4.7 GBディスク使用)

XP:約1時間、 SP:約2時間、

LP:約4時間、 EP:約6時間、

FR:約1時間~8時間(FR60~FR480)

● 音声記録圧縮方式 ... ドルビーデジタル (2ch記録)

/リニアPCM

● 映像記録圧縮方式 ... MPEG2 (CBR/VBR)

チューナー (テレビ受信)

● 受信方式 周波数シンセサイザー方式

● 音声多重受信方式 . インターキャリア方式

● **受信チャンネル** .. VHF 1 ~ 12 チャンネル

UHF 13~62チャンネル

BS 1、3、5、7、9、11、13、15チャンネル (BS9チャンネルは従来のハイビジョン放送を見ることはできません) CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

● **テレビジョン方式** ... NTSC 方式 525 本 60 フィールド

● CATV チャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- この DVD ビデオは日本国内のみ使用できます。
 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。
 This DVD video recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

ビデオ (映像)

録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン

輝度信号 FM方式 色信号 低域変換直接記録方式

● 映像信号NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ(音声)

録音方式VHSステレオハイファイ方式

● **周波数特性** 20Hz~20kHz

● **ダイナミックレンジ.....** 90dB以上

ワウ・フラッター 0.005%以下

● チャンネルセパレーション 60dB以上

ノーマルオーディオ(音声)

• **録音方式** 交流バイアス方式

● **音声トラック** 1 チャンネル(モノラル)

テープ走行

■ 早送り/巻戻し時間 約53秒(T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻戻しに時間がかかる場合があります。

タイマー(タイマー予約・時計)

● タイマー予約 1ヵ月16番組予約(DVD側:8、VHS側:8)

● **時計**......12時間(午前·午後)方式

●停電補償時間 約60分

接続端子

● **アンテナ** 75 Ω F型コネクター VHF/UHF —軸

●BSアンテナ 75 Ω F型コネクター

アンテナ電源出力 DC15 V 最大4 W

●BS-IF出力 75 Ω F型コネクター

C p-p: 0.2 ~ 0.4 V 75 Ω 出力 Y p-p: 1.0 V 75 Ω

С p-p: 0.29 V 75 Ω

モノ (左) 対応 出力 - 8 dBs 1kΩ (ピンジャック)

● i.LINK 4ピン、DV 入力用

コンボーネント映像出力 ... Y p-p: 1.0 V 75 Ω (ピンジャック)CB/CR、PB/PR p-p: 0.7 V 75 Ω

(ピンジャック)

•ビットストリーム出力 p-p: 0.5 V 75 Ω (ピンジャック)

●検波出力......p-p:0.67 V 75 Ω (ピンジャック)

ビデオコントロール .. φ 3.5 mm


● 光デジタル音声出力 ... — 18 dbm、660 nm

Dolby Digital 、DTS対応 ビットストリーム

ヒットストリーム

デジタル音声出力設定メニューで選択

(単位:mm)



索引

ア行	知知(((つ ・ つ ・)) 104
	初期化 (フォーマット)
頭出し	スキップ60、62
アナーアナ変換 43	スキャンモード
アングル 125	スロー再生60、150
アンテナ26、27	セットレベル136
インターレーススキャンモード29	ソートボタン(ライブラリ)100
映像出力表示20、29	ソートボタン (MP3/JPEG ナビ) 112
オートCMスキップ129、149	
追っかけ再生 79~82	A.
オートCMスキップ129、149	夕行
オートブランクカットダビング159	タイトル 16
音楽用 CD16	タイトル修正94
オンスクリーン53、54、56	タイトル保護88
音声言語 126	タイトル保護マーク 88
音声切換 127、154	タイムサーチ 120
	タビング 158 ~ 172
	着信予約 131
カ行	チャプター 16
 ガイドチャンネル45	チャプター (CHAP) 表示 20
ガイドチャンネル一覧	チャンネルスキップ41
画質調整	チャンネル表示変更
画面サイズ	チョット見バック82、150
画面メッセージ	ディスク情報の登録99
乾電池の入れかた	ディスク種類表示20
カントリーコード136	ディスク表示47
カントリー/エリアコード一覧	ディスク走行表示20
疑似サラウンド	ディスクメニュー59
逆転スロー再生60、150	ディスク予約 70~74
経過時間表示	ディマー128
言語コード一覧	トップメニュー59
現在録画確認画面	トラック (TRK) 表示20
スピー防止機能29	トルビーデジタルデコーダー内蔵アンプ 38
コマ送り	
コマ区リ	
	「ナ _行 】
サ行	 ニヵ国語放送127、154
サーチ119	残り時間61、151
再生設定メニュー115	7,2,5 FUI-U
判除防止 (プロテクト)	
サムネイル86、92	八行
残量時間表示	 早送り / 早戻し60、143
時間差再生	パスワード136
時刻を設定する	パレンタルロック136
	番組削除89
字幕 126 受信チャンネルの設定	パンスキャン30、52
	微調整
受信チャンネル一覧表	びったりクロック46
自動タイトル作成ダビング	ぴったりダビング158
自動チャンネル合わせ39、40	ビデオ CD 168
ジャンル修正98	∟ テオ しレ 16

ビデオモード 15	録画フォーマット	65
ビデオコントロール端子	録画モード	
表示切換		1, 146, 147
表示時間設定 (JPEG 画像) 122		1 100 1 17
ファイナライズ132	(ワ行)	
ファイナライズ解除	ワイドテレビ	30
ファイル構造	ワンタッチタイマー録画	
フォーマット (初期化)		000 1 10
付属品		
フリーレートモード		
プレイリスト	(数字・アルファベット)	
プレイリスト再生110	16:9 (横長) テレビ	30
プログラム再生	3D表示	
プログラム (PRGM) 表示	4:3テレビ	
プログラム (PhgM) 表示	A-B リピート	
プログレッシブモート設定 123	BS アンテナ	
	BS アンテナ電源	
別売品	BS アンテナの向きの調節	
ホームターミナル36	BS アンテナの向きの調朗	
	BS デコーダー	
マ行		
	BS デジタルリンク予約	
マーク62	BS 独立音声	
マニュアルダビング162、166	CATV	
まるごとダビング158、160、164	CD-R	
見出し画像(サムネイル)修正	CD-ROM	
メーカー番号	CD-RW	
メーカー名	CM スキップ	
メニュー画面一覧48、49、55	CPRM	
文字入力 97	D端子	
	DTS デコーダー内蔵アンプ	
ヤ行	DVD-R	
	DVD-RAM	
予約確認74、148	DVD-RAM(カートリッジ入).	
予約変更 76、148	DVD-RW	
	DVD 設定メニュー	
ラ行	DVD ナビゲーション	
	DVD ビデオ	
ライブラリ 99	DV 取込みバー	170
ランダム再生 122	FR モード	78
ランダム(RND)表示20	GROUP表示	20
リージョン番号 15	G コードインフォ	45
リジューム機能 63	G コード予約	66、146
リジュームポイント63	JPEG/MP3 ディスク	16
リニアピーシエム (LPCM) 表示 20	MPEG2	65、190
リピート再生 117、143	PBC 再生	125
リピートモード表示20	RF コンバーター	28
リモコンコード25	TITLE 表示	20
レターボックス30、52	VRモード	
緑南の辛吉 65	WOWOW	127

アンケートおよびユーザー登録のお願い

このたびは、ビクター商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 今後のよりよい商品の開発に反映させるために、アンケートおよびユーザー登録にご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご回答ください。

http://www.victor.co.jp/reg/dvd/

なお、同梱されているはがき(ご愛用者カード)でも回答していただけます。 この場合、ユーザー登録によるお客様登録番号(ID)の発行はいたしません。

※お客様の個人情報は当社の責任で厳重に保管し、お客様の同意なく、お客様の個人情報を第三者に提供 または開示はいたしません。

ご相談や修理は				
ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。				
転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。				
修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社	お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター			
188~189ページをご覧ください。	サーダイヤル 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル			

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社 AV&マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12